Gültig ab 1. Juni 2007, bei Prüfungen alternativ wählbar ab 1. März 2007

**Schwingkreis** 

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} \qquad Q = \frac{f_0}{B} = \frac{R_p}{X_L} = \frac{X_L}{R_c}$$

**Transistor** 

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

B... Gleichspannungsverstärkung


$$v_I = \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_R}$$

$$v_U = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta U_{BE}}$$


$$v_P = v_U \cdot v_I$$

**Operationsverstärker** 

Invertierender Verstärker



Nicht-invertierender Verstärker



**Pegel** 

$$u = 20 \cdot \lg \frac{U}{U_0} \qquad p = 10 \cdot \lg \frac{P}{P_0}$$

$$p = 10 \cdot \lg \frac{P}{P_0}$$

Relativer Pegel: Als Spannungs- oder Leistungspegel bezogen auf beliebige Werte von  $U_0$  oder  $P_0$  (z.B.  $1\mu V$ , 1V, 1W, 1pW) Absoluter Pegel: 0 dB (dBm, dBu) liegt bei  $P_0 = 1$ mW oder der Spannung  $U_0 = 775$ mV bei einem System mit  $R_I = R_L = 600 \Omega$  vor. Der absolute Leistungspegel ist auch bei Systemen mit anderen Impedanzen gleich.

Dämpfung

$$a = 20 \cdot \lg \frac{U_1}{U_2}$$

$$a = 10 \cdot \lg \frac{P_1}{P_2}$$

 $a = 20 \cdot \lg \frac{U_1}{U_2}$   $a = 10 \cdot \lg \frac{P_1}{P_2}$   $U_1 \dots Eingangsspannung$   $U_2 \dots Ausgangsspannung$  $P_1$  ... Eingangsleistung

Verstärkung/Gewinn

$$g = 20 \cdot \lg \frac{U_2}{U_1}$$

$$g = 10 \cdot \lg \frac{P_2}{P_1}$$

 $P_2$  ... Ausgangsleistung

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$$

$$\eta_{\%} = \frac{P_{ab}}{P_{ab}} \cdot 100\%$$

$$P_{ab} = P_{zu} - P_V$$

Zwischenfrequenz

$$f_{ZF} = f_E \pm f_{OSZ}$$

**Spiegelfrequenz** 

$$f_S = f_E + 2 \cdot f_{ZF}$$
 für  $f_{OSZ} > f_E$ 

$$f \ddot{u} r \quad f_{OSZ} > f_B$$

$$f_S = f_E - 2 \cdot f_{ZF}$$
 für  $f_{OSZ} < f_E$ 

$$f \ddot{u} r f_{osz} < f_{r}$$