Gültig ab 1. Juni 2007, bei Prüfungen alternativ wählbar ab 1. März 2007

Stehwellenverhältnis/VSWR

$$s = \frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{min}}} = \frac{U_{v} + U_{r}}{U_{v} - U_{r}} \qquad s = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \quad \text{mit} \quad r = \frac{R_{2} - Z}{R_{2} + Z}$$

$$s = \frac{1+|r|}{1-|r|} \qquad \mathsf{r}$$

$$mit r = \frac{R_2 - Z}{R_2 + Z}$$

$$s = \frac{R_2}{Z}$$
 wenn $R_2 > Z$ und $s = \frac{Z}{R_2}$ wenn $R_2 < Z$

Reflektionsfaktor

$$|r| = \frac{s-1}{s+1} = \frac{U_r}{U_v} = \sqrt{\frac{P_r}{P_v}}$$

Rücklaufende Leistung

$$P_r = P_v \cdot r^2$$
 mit $P_r \neq P_v$

An R₂ abgegebene Leistung

$$P_{ab} = P_v \cdot (1 - r^2)$$

Dämpfung durch Fehlanpassung

$$a_s = -10 \cdot \lg(1 - r^2)$$

 U_v ... Spannung der hinlaufenden Welle; U_r ... Spannung der rücklaufenden Welle;

 $Z \dots Wellenwiderstand der HF-Leitung ; R_2 \dots reeller Abschlusswiderstand der HF-Leitung;$

 P_v ... vorlaufende Leistung; P_r ... rücklaufende (reflektierte) Leistung; P_{ab} ... Leistung an R_2

Wellenwiderstand

$$Z = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

$$Z = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot ln \frac{D}{d}$$

 $Z = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot ln \frac{D}{d}$ D... Innendurchmesser Außenleiter d... Durchmesser des Innenleiters

Symmetrische Zweidraht-
Leitungen mit
$$a/d > 2.5$$

$$Z = \frac{120\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot ln \frac{2 \cdot a}{d}$$

a ... Mittenabstand der Leiter d ... Durchmesser der Leiter

Viertelwellentransformator

$$Z = \sqrt{Z_E \cdot Z_A}$$

Z ... erforderlicher Wellenwiderstand einer $\frac{\lambda}{\Lambda}$ -Transformationsleitung

Höchste brauchbare Frequenz

$$MUF = \frac{f_c}{\sin \alpha}$$

 $f_{ont} = MUF \cdot 0.85$

Empfindlichkeit von Messsystemen

$$E_{MESS} = \frac{R_i}{U_i} = \frac{1}{I_i}$$

 E_{MESS} ... Empfindlichkeit in Ω/V U_i ... Spannung am System bei Vollaus-

I_i ... Strom durch das System bei Vollausschlag

Messbereichserweiterung

$$R_V = \frac{U - U_M}{I_M} = \frac{U_M}{I_M} \cdot (n - 1) = R_M \cdot (n - 1)$$

$$R_P = \frac{R_M \cdot I_M}{I - I_M} = \frac{R_M}{n - 1}$$

Erweiterungsfaktor

 $U \dots$ neuer Spannungsmessbereich U_{M} ... Spannungsmessbereich des Instruments

I ... neuer Strommessbereich

 $I_M \dots$ Strom bei Vollausschlag des Instruments

 R_V ... Vorwiderstand

 $R_P \dots$ Parallelwiderstand (Shunt)