Gültig ab 1. Juni 2007, bei Prüfungen alternativ wählbar ab 1. März 2007

 $R_p$  ... paralleler Verlustwiderstand  $R_s$  ... serieller Verlustwiderstand

r ... Reflektionsfaktor

S... Stromdichte

S/N ... Signal-Rauschverhältnis in dB, auch als

SNR oder  $\frac{S+N}{N}$  bezeichnet

s ... Stehwellenverhältnis oder Welligkeit

T... Periodendauer

 $T_K$  ... Temperatur in Kelvin bezogen auf den absoluten Nullpunkt  $T_0$  ( $T_0 = 0$  K = -273,15°C; d.h. 20°C  $\approx 293$  K)

t ... Zeit

U... Spannung

*U<sub>eff</sub>* ... *Effektivspannung* 

 $U_G$ ... Gesamtspannung

 $U_P$  ... Primärspannung

 $U_R$  ... effektive Rauschspannung an R

 $U_s$ ... Sekundärspannung

 $U_{SS}$  ... Spannung von Spitze zu Spitze

 $U_1$ ,  $U_2$ ... Teilspannungen

 $\hat{U}$  ... Spitzenspannung

 $\hat{U}_{mod}$  ... Amplitude der Modulationsspannung

 $\hat{U}_{\scriptscriptstyle T}$  ... Amplitude der HF-Trägerspannung

u ... Pegel der Spannung in dB...

ü... Übersetzungsverhältnis

VSWR ... Stehwellenverhältnis oder Welligkeit

v<sub>1</sub> ... Wechselstromverstärkung

v<sub>U</sub> ... Wechselspannungsverstärkung

*v<sub>P</sub>* ... Leistungsverstärkung für Wechselstrom

W ... Arbeit

 $X_{C}$ .... kapazitiver Blindwiderstand

 $X_L$  ... induktiver Blindwiderstand

Z... Wellenwiderstand

 $Z_A$  ... Ausgangsscheinwiderstand

Z<sub>E</sub> ... Eingangsscheinwiderstand

 $Z_{F0}$  ... Feldwellenwiderstand des freien Raumes,

$$Z_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120 \cdot \pi \cdot \Omega$$

Z<sub>P</sub> ... Primärer Scheinwiderstand

Z<sub>S</sub>... Sekundärer Scheinwiderstand

ΔI ... Stromänderung

ΔI<sub>B</sub> ... Basisstromänderung

 $\Delta I_C$  ... Kollektorstromänderung

 $\Delta U$  ... Spannungsänderung

 $\Delta U_{\it CE}$  ... Kollektor-Emitter-Spannungsänderung

 $\Delta U_{\scriptscriptstyle BE}$  ... Basis-Emitter-Spannungsänderung

α ... Abstrahlwinkel der Antenne

 $\beta$  ... Wechselstromverstärkung

 $\varepsilon_0$  ... elektrische Feldkonstante,

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 \cdot c_0^2} = 0,885 \cdot 10^{-11} \frac{As}{Vm}$$

 $\varepsilon_r$  ... relative Dielektrizitätszahl (siehe Tabelle 2)

n ... Wirkungsgrad

 $\eta_{\%}$  ... Wirkungsgrad in Prozent

λ ... Wellenlänge

 $\mu_0$  ... magnetische Feldkonstante,

$$\mu_0 = \frac{4\pi}{10^7} \frac{Vs}{Am} = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{H}{m}$$

 $\mu_r$  ... relative Permeabilität

 $\rho\dots$  spezifischer elektrischer Widerstand

(siehe Tabelle 1)

ω... Kreisfrequenz

Tabelle 1: Spezifischer elektrischer Widerstand  $\rho$ 

| Material   | Kupfer | Aluminium | Eisen |
|--|--------|-----------|-------|
| $\rho$ in $\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$ bei 20°C | 0,0178 | 0,030     | 0,17  |

Tabelle 2: Relative Dielektrizitätszahl  $\varepsilon_r$ 

| 1 | Dielektrikum /<br>Isolierstoff | Luft<br>(trocken) | Voll-PE<br>(Polyäthylen) | Schaum-PE | PTFE<br>(Teflon) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------|
|   | $\mathcal{E}_r$                | 1,00059           | 2,29                     | 1,5       | 2,0              |