

# MANUAL CARGA – OBD0339 ADIÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA LAND ROVER KEYLESS 1 VIA OBD (FREELANDER2)

Ver. 1



**MAIO DE 2024** 



# **ÍNDICE**

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	
CHAVE UTILIZADA	
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	
IDENTIFICANDO O SLOT DA CHAVE	
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES ANTIGAS	
REALIZANDO A ADIÇÃO DE NOVAS CHAVES	
OUTRAS MENSAGENS	
	× /



# **INTRODUÇÃO**

## Essa carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- · Leitura do número de chaves;
- Adição de chaves antigas;
- Adição de novas chaves.

## OBSERVAÇÃO:

Essa carga não realiza a confecção da primeira chave.

# **APLICAÇÃO**

MARCA	MODELO	ANO
LAND ROVER	Freelander2	2007 - 2012

## **CHAVE UTILIZADA**



Utilize chave original do veículo. **ATENÇÃO:** Verifique a frequência da chave válida para saber qual chave utilizar. As chaves podem ter frequência de 315Mhz ou 433Mhz.



# **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Utilize o cabo UNIVERSAL.




Utilize o adaptador A3.



# LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

A tomada de diagnóstico do veículo encontra-se na área A5.





### IDENTIFICANDO O SLOT DA CHAVE



O slot da chave fica localizado um pouco abaixo do botão Start/Stop.




Chave completamente inserida no slot.

O slot da chave é elétrico e reconhece a chave inserida. Se a chave não é reconhecida pelo sistema ela é ejetada para fora. Durante o procedimento de adição de chaves é necessário se atentar para inserir a chave de maneira correta conforme procedimento no OBDMAP.




## REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:











## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES ANTIGAS

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:








**RETORNAR AO ÍNDICE** 









Pressione e segure o botão start/stop até que o painel do veículo ligue. Pressione OK para continuar.

Passo 25


Procedimento Concluído!

Tecle <OK>




## REALIZANDO A ADIÇÃO DE NOVAS CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:















Pressione e segure o botão start/stop até que o painel do veículo ligue. Pressione OK para continuar.

Passo 25

Procedimento Concluído!

Tecle <OK>



## **OUTRAS MENSAGENS**

# Veículo Incompativel! Tecle <OK>

### Causa Provável:

Veículo fora da aplicação.

### Solução:

Verifique a aplicação.




### **Causas Prováveis:**

- Veículo não compatível com a carga;
- Veículo bloqueado.

### Soluções:

- Verificar aplicação;
- Aguardar com a ignição ligada o desbloqueio do veículo.



#### Causa Provável:

- A chave inserida não é uma chave válida;
- A chave inserida não é compatível com o veículo.

## Solução:

- Utilize uma chave válida;
- Utilize uma chave compatível com o veículo



# Tempo Excedido! Tecle <OK>

#### **Causas Prováveis:**

A chave não foi inserida no tempo indicado.

### Soluções:

Insira a chave dentro do tempo indicado pelo OBDMAP.



### **Causas Prováveis:**

- A chave inserida não é compatível com o veículo;
- Procedimento realizado de forma incorreta.

## Soluções:

- Utilize uma chave compatível;
- Realize o procedimento seguindo corretamente os passos descritos pelo OBDMAP.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.