

# MANUAL CARGA – OBD0128 PROGRAMAÇÃO DE CHAVES FORD NEW FIESTA

Ver. 4







## ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	
ACESSÓRIO UTILIZADO	
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	5
REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	Ç
OUTRAS MENSAGENS	.11



### **INTRODUÇÃO**

#### Essa carga realiza as seguintes funções:


Apagar e programar chaves Pats New Fiesta. Com essa carga é possível apagar todas as chaves existentes no veículo e programar novas chaves sem perder as antigas.

OBSERVAÇÃO: Sempre quando as chaves são apagadas é necessário a programação de no mínimo duas novas chaves para que o sistema entre novamente em funcionamento, o número máximo de chaves a ser programado neste veículo é 5.

### **APLICAÇÃO**

MARCA	MODELO	ANO
Ford	New Fiesta 1.6	2012 - 2012

### TRANSPONDER UTILIZADO




Transponder Texas Crypto ID4D-DST Plus.



Transponder já montado na chave.



### **ACESSÓRIO UTILIZADO**



Utilize o Cabo CAN ou Cabo Universal + Adaptador A3.



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3 ou Cabo CAN. Utilizado para conectar o OBDMAP ao veículo.




Todos os acessórios conectados para realizar procedimentos via diagnose.



## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área A5.






### REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:















### REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:







#### **OUTRAS MENSAGENS**




#### **Causas Prováveis:**

- O cabo pode não ser CAN ou Adaptador A3;
- O cabo ou adaptador pode estar com defeito.

#### Soluções:

- Verificar se é o cabo CAN ou Adaptador A3;
- Verificar a conexão do Cabo CAN ou Adaptador A3 com o OBDMAP.



#### **Causas Prováveis:**

- A ECU não está casada com o painel;
- O transponder pode não ser o ID4D DST+ Ford;
- Transponder pode estar programado.

#### Soluções:

- Usar ECU e painel casados;
- Verificar o transponder e trocá-lo por um ID4D + Ford, caso não seja este.



# Erro de Comunicação!

#### Causa Provável:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do Cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Acesso Negado!

#### Causa Provável:

• Versão incompatível.

#### Solução:

• Repita o procedimento.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.