

Manual Carga – PS0013 Programação de chaves Ford F150 americana 2011 - 2013





Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	3
Acessórios utilizados	4
Play Service	5
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	6
Realizando a programação de chaves	7
Realizando a adição de chaves	10
Realizando a Programação de Telecomando	13
Outras Mensagens	13



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de chaves para o veículo;
- Adiciona chaves para o veículo;
- Programação de telecomandos para o veículo.

Observações:

- No procedimento de programação de chaves todas as chaves existentes são apagadas;
- Ainda no procedimento de programação de chaves, é necessário ter no mínimo duas chaves em mãos;

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Ford	F-150 5.0	2011 a 2013
	F-150 6.2	



Utilize um transponder ID 4D63 especial.

Voltar índice



Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***. ***c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **. ***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **. ***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área C5.






Realizando a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:















Realizando a adição de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:















Realizando a Programação de Telecomando


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:













Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Saldo Insuficiente!

Causas Prováveis:

• O crédito total disponível se esgotou.

Soluções:

Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.



Acesso Negado!

Causas Prováveis:

• Veículo fora da aplicação.

Soluções:

• Verificar aplicação.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice