

# Manual Carga – PS0164

# Leitura e gravação IMMO DATA VW imob6 painel VDO Tipo2

(Amarok, Jetta e Tiguan 10-12, Fox 14)

Rev. 3



Novembro 2022



# <u>ÍNDICE</u>

Introdução3
Aplicação3
Acessórios utilizados4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo6
Play Service7
Realizando o teste de compatibilidade7
Realizando a leitura do IMMO DATA com chave válida10
Realizando a leitura do IMMO DATA sem chave válida15
Realizando a gravação do IMMO DATA com chave válida20
Realizando a gravação do IMMO DATA sem chave válida25
Software OBDMap Suite: 30
Passos na tela do OBDMap Suite para leitura:30
Passos na tela do OBDMap Suite para gravação:32
Identificando e desmontando o painel Jetta33
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Jetta Modelo A
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Jetta Modelo B
Identificando e desmontando o painel Fox39
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Fox Modelo A41
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Fox Modelo B43
Identificando e desmontando o painel Tiguan45
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Tiguan Modelo A47
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Tiguan Modelo B
Identificando e desmontando o painel Amarok51
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Amarok Modelo A53
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Amarok Modelo B55
Identificando o painel Audi A1 57
Localizando os Pontos de Solda do Cabo MCU – Audi A158
Realizando procedimento de Modo de Serviço59
Outras Mensagens 61



#### Introdução

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Leitura de dados do painel;
- Leitura do IMMO DATA;

#### Com chave válida:

Este procedimento é somente via diagnose.

#### Sem chave válida:

É necessário desmontar o painel e colocá-lo em modo de serviço em bancada utilizando o cabo MCU (<u>Página 33</u>) antes da leitura do IMMO DATA.

Gravação do IMMO DATA;

#### Com chave válida:

Este procedimento é somente via diagnose.

#### Sem chave válida:

É necessário desmontar o painel e colocá-lo em modo de serviço em bancada utilizando o cabo MCU (<u>Página 33</u>) antes da gravação do IMMO DATA.

Backup do arquivo completo.

Observação: Quando colocar o painel em Modo de Serviço, mas ainda não estiver finalizada a leitura / gravação por diagnose no mesmo veículo, não é possível iniciar um novo procedimento de leitura / gravação de arquivos. Neste caso, é necessário realizar o procedimento de leitura / gravação por diagnose até o final, ou utilizar a função de Gravar Backup no painel com acompanhamento do suporte técnico.

#### **Aplicação**

Marca	Modelo	Ano
Audi	A1	2010 a 2012
VW	Amarok 2.0	2010 a 2012
	Fox 1.0	2014 a 2014
	Fox 1.6	2014 a 2014
	Jetta 2.5	2010 a 2012
	Jetta 2.0	2010 a 2012
	Tiguan 2.0	2010 a 2012


<u>Observação</u>: Além da aplicação, o painel do veículo deve ser do fabricante VDO / Continental e ter seu hardware igual aos mostrados em Identificando e desmontando o painel (Página 33).



# Acessórios utilizados

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.





Cabo MCU. Necessário para conectar o painel ao OBDMap em bancada.

Utilize o cabo universal + adaptador A3.








Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição A5 ou C5.





#### **Play Service**

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:\*\*\*.\*\*\*c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total** \*\*.\*\*\*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados** \*\*\*c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone**: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.




#### Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











#### Realizando a leitura do IMMO DATA com chave válida


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:
























#### Realizando a leitura do IMMO DATA sem chave válida


Para realizar a programação de chaves quando não tem nenhuma chave válida é necessário:

- 1. Desmontar o painel e conectar o cabo MCU (Página 33).
- 2. Colocar o Painel em Modo de Serviço (Página 57).
- 3. Montar o painel novamente no veículo.
- 4. Remover o modulo de ABS
- 5. Fazer a programação de chaves via diagnose.


Após montado o painel no veículo e o OBDMap estar conectado à tomada de diagnose através do Cabo Universal + A3, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap.

























#### Realizando a gravação do IMMO DATA com chave válida


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:
























#### Realizando a gravação do IMMO DATA sem chave válida


Para realizar a programação de chaves quando não tem nenhuma chave válida é necessário:

- 1. Desmontar o painel e conectar o cabo MCU (<u>Página 33</u>).
- 2. Colocar o Painel em Modo de Serviço (Página 57).
- 3. Montar o painel novamente no veículo.
- 4. Remover o modulo de ABS
- 5. Fazer a programação de chaves via diagnose.


Após montado o painel no veículo e o OBDMap estar conectado à tomada de diagnose através do Cabo Universal + A3, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap.
























#### **Software OBDMap Suite:**

- Para instalação do software e dos drivers contate o suporte técnico.
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual consulte o suporte técnico.

#### Passos na tela do OBDMap Suite para leitura:






Passo 5

Leitura finalizada com sucesso.

Procedimento concluído com sucesso



#### Passos na tela do OBDMap Suite para gravação:





# <u>Identificando e desmontando o painel Jetta</u>



Visão frontal do painel do Jetta.

Utilize chave Torx T15 para retirar os parafusos que prendem o painel.








Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.

Utilize chave Torx T8 para desmontar o painel.





#### **IMPORTANTE!**


Existem 2 modelos diferentes de Hardware de Painel:

- Modelo A
- Modelo B

### Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Jetta Modelo A




Área de solda do cabo MCU, no modelo A.





Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU: 1 => Fio Preto 2 => Fio Vermelho 3 => Fio Verde 4 => Fio Cinza







Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



# Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Jetta Modelo B




Área de solda do cabo MCU, no modelo B.









Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



# <u>Identificando e desmontando o painel Fox</u>



Visão frontal do painel do Fox.

Retire a peça mostrada ao lado.








Utilize chave Torx T15 para retirar os parafusos que prendem o painel.

Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.





Utilize chave Torx T8 para desmontar o painel.




# **IMPORTANTE!**


Existem 2 modelos diferentes de Hardware de Painel:

- Modelo A
- Modelo B

# Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Fox Modelo A



Área de solda do cabo MCU, no modelo A.








Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



# Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Fox Modelo B



Área de solda do cabo MCU, no modelo B.







Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



# <u>Identificando e desmontando o painel Tiguan</u>



Visão frontal do painel do Tiguan.

Utilize chave Torx T15 para retirar os parafusos que prendem o painel.








Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.

Utilize chave Torx T8 para desmontar o painel.






## **IMPORTANTE!**


Existem 2 modelos diferentes de Hardware de Painel:

- Modelo A
- Modelo B

# Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Tiguan Modelo A




Área de solda do cabo MCU, no modelo A.











Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



# Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Tiguan Modelo B




Área de solda do cabo MCU, no modelo B.









Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



# <u>Identificando e desmontando o painel Amarok</u>



Destravando o volante para facilitar o acesso ao painel

Retire a peça mostrada ao lado.







Utilize chave Torx
T15 para retirar os
parafusos que
prendem o painel.

Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.





Utilize chave Torx T8 para desmontar o painel.




# **IMPORTANTE!**


Existem 2 modelos diferentes de Hardware de Painel:

- Modelo A
- Modelo B

# Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Amarok Modelo A



Área de solda do cabo MCU, no modelo A.








Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.




# Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Amarok Modelo B



Área de solda do cabo MCU, no modelo B.







Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



# Identificando o painel Audi A1


OBSERVAÇÃO: Para desmontar o painel nos veículos Audi A1, siga o procedimento de desmonte explicado em "<u>Identificando e Desmontando o Painel Jetta</u>".



Visão frontal do painel do Audi A1.




# Localizando os Pontos de Solda do Cabo MCU - Audi A1




Área de solda do Cabo

MCU no painel.



Identificando os pontos de solda do Cabo MCU na placa do painel:
1- Fio vermelho 2- Fio preto 3- Fio verde 4- Fio cinza




Todos os fios soldados na placa do painel.




# Realizando procedimento de Modo de Serviço

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









## **Outras Mensagens**

Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

## Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veiculo incompativel!

#### Causas Prováveis:

• Veículo fora da aplicação.

#### Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o suporte técnico.

Atencao!
Painel e a ECU
nao casados!

#### Causas Prováveis:

• Foi detectado que o painel e a ECU pertencem a veículos diferentes.

#### Soluções:

• O procedimento de programação de chaves pode ser completado, porém, se o kit não for casado o veículo não dará partida e indicará IMOBILIZADOR ATIVADO, IMOBILIZER ou SAFE no display do Painel.



Memoria cheia, realize o backup do OBDMap.

#### Causas Prováveis:

• O OBMap armazena em sua memória o Backup dos arquivos dos 8 últimos procedimentos realizados, por motivo de segurança.

#### Soluções:

• Com auxilio do suporte técnico, descarregar o arquivo de Backup do OBDMap no computador.

Procedimento Incompleto!

## Causas Prováveis:

#### Com Chave:

• Foi realizado um procedimento de Modo de Serviço no painel, e para fazer um procedimento com chave válida não é necessário fazer o procedimento de Modo de Serviço no painel.

#### Sem Chave:

• O painel não está em Modo de Serviço, e para realizar a programação de chaves sem chave válida, é necessário colocar o painel em Modo de Serviço.

#### Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.

Conecte o cabo USB no OBDMap

#### Causas Prováveis:

• Foi executada anteriormente a função e não foi salvo o arquivo lido. Neste momento, será salvo o último arquivo lido.

#### Soluções:

Conecte o cabo USB no OBDMAP e siga essas orientações.



## Chave invalida!

#### Causas Prováveis:

- A chave que iniciou o procedimento não é válida,
- A tentativa de programar a primeira chave sem ter uma chave válida falhou,
- O painel está esperando apresentação de mais chaves.
- O veículo encontra-se em Modo de Transporte.

## Soluções:

Utilizar uma chave válida.

Pain: Invalido Data: ÇÇÇÇÇÇÇ Serial: ÇÇÇÇÇÇÇ Cod: ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

#### Causas Prováveis:

• Painel não compatível com a aplicação.

# Soluções:

Verificar aplicação.

Os dados dos paineis sao Incompativeis!

#### Causas Prováveis:

• O painel que está no veículo, não é o mesmo que foi colocado em Modo de Serviço.

## Soluções:

- Verifique o procedimento correto conforme indica o manual,
- Em caso de dúvidas, contate o suporte técnico.



# Erro na Identificacao <OK> p/ repetir

#### Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

## Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

# Curto! Verifique...

#### Causas Prováveis:

- Painel com problema,
- Curto entre os fios do cabo MCU,
- Cabo MCU soldado em posição errada.

## Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir bom estado do painel.

O Painel esta em Modo de Servico!


#### Causas Prováveis:

• O painel já se encontra em Modo de Serviço, realizado por outro equipamento.

# Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.





#### Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

# Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Erro na
Gravacao!
Tecle <OK>.

#### Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.
- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

# Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap. Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.



Erro na leitura!

Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.
- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

# Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.
- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

ATENCAO!
Arq. do Painel
Corrompido!
<OK>

#### Causas Prováveis:

O arquivo do painel está corrompido.

## Soluções:

- Conferir o arquivo do painel,
- Entrar em contato com o suporte

Falha ao salvar Arquivo! Tecle<OK>

#### Causas Prováveis:

• Falha na comunicação entre OBDMap e o software.

#### Soluções:

- Verifique se o cabo USB está conectado corretamente,
- Reconecte o cabo USB no OBDMap.



Arquivo
Corrompido!
Continuar?
<X>Nao <OK>Sim

# Causas Prováveis:

• O arquivo a ser gravado está corrompido. Gravar o IMMO DATA corrompido pode afetar no funcionamento do painel

## Soluções:

• Corrigir o arquivo a ser gravado

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.