

Manual Carga – OBD0071 Corolla 2009/2011 - Programação da 1ª Chave Rev. 3





ÍNDICE

Introdução:	<u>3</u>
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Posicionamento do transponder no módulo de transponder:	
Passos para desmontar o painel (Tabelier)	6
Identificando o imobilizador do Corolla 2009	
Desmontando o imobilizador:	14
Localizando os pontos para soldagem:	15
Soldando o cabo MCU no imobilizador	16
Todos os acessórios conectados com o OBDMap	17
Programação da 1ª Chave	18
Outras Mensagens:	20



Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Programar a 1ª chave no sistema de imobilizador. É possível programar a 1ª chave no sistema de imobilizador sem a necessidade de ter uma chave válida. Aplica-se, por exemplo, no caso de perda de todas as chaves do veículo. Depois de programada a 1ª chave através desta função, outras chaves podem ser adicionadas através da carga OBD0014 TOYOTA Corolla - Programação de Chaves e Telecomandos (procedimento por diagnóstico).

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Toyota	Corolla	2009 a 2011




O transponder utilizado no sistema, é o 4D-70 (transponder dedicado ao Corolla 2009). Observação: este transponder tem que ser adquirido já preparado, pois as máquinas disponíveis no mercado não fazem essa dedicação.



Acessórios utilizados:







Cabo MCU. Necessário para conectar o painel ao OBDMap em bancada.

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.





Posicionamento do transponder no módulo de transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.





Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.



Passos para desmontar o painel (Tabelier)

Para ter acesso ao imobilizador é preciso desmontar o painel (Tabelier) do veículo. Este item ilustra passo a passo o procedimento.

A estrutura do painel (Tabelier) é fixada com:

- Travas fixadoras (apenas com a pressão dos dedos as travas serão desencaixadas).
- 6 parafusos (utilize uma chave Philips de espessura média e uma chave Biela "L" 12mm para a remoção dos parafusos).
- 4 conectores elétricos (terão que ser desconectados).



Passo 1: Remova o porta luva.

Passo 2: Remova o duto de ar da extremidade direita.






Passo 3: Remova a moldura M1 do lado direito.





Passo 4: Remova a moldura M2 do lado direito.







Passo 6: Remova o porta objetos.

Passo 7: Atenção: Após remover o porta objetos, não se esquecer de remover o conector do Airbag como mostra a foto (ao remover esse conector não ligar a ignição do veículo, até que o mesmo seja








Passo 8: Utilize uma chave biela "L" 12 mm, para remover o parafuso 2 que prende o airbag.







Passo 9: Remova o parafuso 3.








Passo 11:
Remova a
moldura M4 do
lado esquerdo.









Passo 13: Remova os difusores de ar centrais.

Passo 14: Remova o conector do pisca alerta como mostra a foto ao lado.






Passo 15: Remova a moldura do painel.



Passo 16: Remova os parafusos 4 e 5, para desprender o painel.





Passo 17: Levante o painel e remova o conector que o prende.








Passo 19: Remova o duto de ar do lado esquerdo.











Passo 21: Remova a moldura M6 do lado esquerdo superior.

Passo 22: Remova o conector como mostra a foto abaixo.







Atenção: Com o auxilio de outra pessoa, retire o painel (Tabelier) inteiro. Aquele que estiver no banco do passageiro deverá sustentar o peso do módulo do airbag durante a remoção do painel (Tabelier), evitando possíveis danos ao mesmo. Se o painel (Tabelier) ao ser levantado oferecer qualquer resistência, pare a ação no mesmo momento, não o force de nenhuma forma, procure identificar a causa da resistência, conferindo todos os passos anteriores.


O painel (Tabelier) do corolla deve estar totalmente removido, como a foto ao lado.






Passo 24: O imobilizador encontra se a cerca de 30 cm entre o feltro e a traseira da caixa de ar, como indica a seta.










Passo 26: Utilizando um gancho de chaveiro (moldado em arame de aço) e uma lâmina de ferro ou plástico, como no caso utilizamos uma régua para introduzir entre a parede traseira da caixa de ar e o feltro, que isola o compartimento do motor, a régua servirá para que o imobilizador deslize.

Passo 27: Após
enganchar o
imobilizador utilize a
régua como uma
plataforma de apoio,
assim fazendo com
que deslize para a
superfície.









Segurando o imobilizador com uma das mãos, utilize a outra para desconectá-lo.

Identificando o imobilizador do Corolla 2009





Desmontando o imobilizador:




Com o auxílio de uma chave de fenda, abra o imobilizador.








Localizando os pontos para soldagem:






Soldando o cabo MCU no imobilizador



Fios do cabo MCU soldados no imobilizador corretamente. Não trocar as posições dos fios.

Atenção: Primeiro solde os fios no imobilizador, depois ligue o cabo MCU no OBDMap. Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como mostra a foto, para não terem contato com o imobilizador, evitando falhas durante o procedimento.








Todos os acessórios conectados com o OBDMap






Programação da 1ª Chave

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









Outras Mensagens:

ERRO TIMEOUT PP.

ERRO TIMEOUT PG.

ERRO INT. COD.E1

ERRO INT. COD.E2

O problema está relacionado a erros internos do equipamento, desligue-o e ligue-o novamente, se o erro persistir contate a assistência técnica.

ERRO LEIT. 4D-60 (OK) P/ REPETIR

Causas Prováveis:

- O transponder não é o 4D-60 dedicado ao Corolla 2009,
- Transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder.

Soluções:

- Verifique o transponder que está sendo utilizado,
- Caso esteja usando uma chave no módulo de transponder, certifique se a mesma contém um transponder.

4D INCOMPATIVEL!
USE TIPO CORRETO

Causas Prováveis:

• O transponder utilizado não é dedicado especificamente ao Corolla 2009.

ERRO GRAV. IMOB.

Causas Prováveis:

- Mau contato no cabo MCU com o imobilizador,
- Mau contato no cabo MCU com o OBDMap,
- Imobilizador com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios no imobilizador,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU no OBDMap estão bem fixos,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.





Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos do imobilizador,
- O cabo MCU ou imobilizador está com problema.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios no imobilizador,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.