

Manual carga – Meriva DTI 1.7 diesel Rev.1





Outubro de 2010



ÍNDICE

Introdução	<u> Pág.</u>	<u>3</u>
Identificação da ECU	Pág.	3
Acessórios utilizados nesta carga	Pág.	4
Localizando a tomada de diagnóstico do veículo	Pág.	5
Leitura da senha	Pág.	5



Introdução:

Esta carga permitirá fazer a leitura da senha de 4 dígitos que se encontra na ECU do veículo, utilizando a carga opel2 e a senha da ECU é possível programar e fazer o reset da ECU do veículo.

Identificação da ECU do veículo:









Acessórios utilizados nesta carga:



Utilize o cabo universal junto ao cabo A1.

Conecte o cabo A1 no OBDMap.





Todos os acessórios conectados.

Voltar índice



Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:






Após localizar a tomada de diagnóstico do veículo, conecte-o OBDMAP para realizar a leitura da senha da ECU.

Leitura da senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP.





Outras mensagem:

Erro de Comunicacao!

- 1º: Defeito no carro (Parte elétrica, fusíveis ou ECU(s) com defeito)
- 2º: Atualização Antiga (Verificar se a carga já sofreu alterações)
- 3º: Defeito no OBDMAP (Cabos ou equipamento).

Voltar índice