

# Manual Carga — OBD0271 Adaptação de ECU GM Delco E83 com painel Imob4 (Agile-Montana)

Rev 3





Fevereiro 2019



# ÍNDICE

| <u>Introdução3</u>   |
|--|
| Aplicação:3  |
| Acessórios utilizados:4  |
| Software utilizado:4   |
| Identificação da central5  |
| Localização dos pontos de solda da ECU6                              |
| Pontos de solda região A6  |
| Pontos de solda região B7  |
| Pontos de solda região C7  |
| Todos os fios soldados8  |
| Passos para remover o painel do veículo:9                            |
| Identificando e desmontando o painel:14                              |
| Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU do Painel Modelo A: 15 |
| Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU do Painel Modelo B:16  |
| Realizando a adaptação da central no OBDMap:17                       |
| Passos na tela do OBDMap Suite19                                     |
| Salvando o arquivo da ECU no computador:21                           |
| Outras Mensagens 22  |



## <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza a seguinte função:

- Adaptação da ECU GM Delco E83 em veículos que utilizam o Painel Imob4, tornando possível a sua substituição do módulo do motor.

#### Observação:


A ECU será casada com o Painel, o carro irá liberar partida, porém pode ser necessário a utilização de um equipamento de diagnóstico para realizar a parametrização da ECU no veículo, para obter o perfeito funcionamento.


## **Aplicação:**

| Marca | Modelo      | Ano         |
|-------|-------------|-------------|
| GM    | Agile 1.4   | 2010 a 2014 |
|       | Montana 1.4 | 2011 a 2015 |



## **Acessórios utilizados:**







Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Cabo USB. Necessário para realizar o backup do arquivo





Cabo MCU. Necessário para conectar o painel ao OBDMap em bancada.


## **Software utilizado:**

Software OBDMap Suite





## Identificação da central






## Atenção:


Para o funcionamento correto da ECU adaptada é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da ECU original do veículo, e seja do mesmo modelo, ano e motor do veículo, caso contrário o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas.




## Localização dos pontos de solda da ECU




Pontos de solda região A







## Pontos de solda região B



Solde os fios do Programador JTAG01 na ordem indicada na Região B


Pontos de solda região C

Solde os fios do Programador JTAG01 na ordem indicada na Região C





## **Todos os fios soldados**





## Passos para remover o painel do veículo:



Passo 1: Remova os 3 parafusos que prendem a capa protetora da coluna de direção.

Passo 2: Desprenda as travas da capa de proteção.





Passo 3: Remova a parte superior da capa protetora.



Passo 4: Remova o acabamento do miolo de ignição.





Passo 5: Remova a parte inferior da capa de proteção.





Passo 6: Para facilitar a remoção dos próximos parafusos, pressione as duas travas simultaneamente até que a chave do limpador se desprenda

Observação: Siga este exemplo para remover a chave de seta do lado esquerdo do volante.





Passo 7: Remova o parafuso do lado esquerdo do volante.

Passo 8: Remova o parafuso do lado direito do volante.





Passo 9: Utilize uma chave Allen para remover o parafuso que fica na moldura do painel.

Passo 10: Remova a moldura do painel.







Passo 11: Remova os dois parafusos superiores que prendem o painel.

Passo 12: Remova o parafuso inferior que prende o painel.





Passo 13: Levante o painel e remova os conectores que o prendem.

Passo 14: Utilize um alicate de corte pra cortar a presilha plástica que prende o conector 1.







Passo 15: Use uma chave de fenda para soltar a trava do conector 1.








## Identificando e desmontando o painel:

Retire o painel do veículo e leve-o para bancada.







Localizando as 8 travas que prendem a tampa do painel.

Com o auxílio de uma chave de fenda, solte as travas do painel.





## Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU do Painel Modelo A:

Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU: 1=> Fio Vermelho

2=> Fio Amarelo


3=> Fio Azul


4=> Fio Verde


5=> Fio Cinza

6=> Fio Preto

7=> Fio Roxo









Todos os fios do cabo MCU soldados, coloque para atrás os fios não utilizados para evitar problemas



## Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU do Painel Modelo B:

Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU:

1=> Fio Vermelho 2=> Fio Amarelo


3=> Fio Azul


4=> Fio Verde

5=> Fio Cinza

6=> Fio Preto

7=> Fio Roxo









## Realizando a adaptação da central no OBDMap:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











## Passos na tela do OBDMap Suite






Passo 5

Passo 6



Salve o arquivo lido com um nome de fácil identificação e em um lugar de sua preferência e onde não possa ser apagado com facilidade.



Procedimento concluído com sucesso, siga os passos na tela do OBDMap




## Salvando o arquivo da ECU no computador:

Algumas observações são importantes no momento de salvar o arquivo da ECU no computador.

- A realização do Backup do arquivo da ECU é de inteira responsabilidade do cliente. (Utilize a função de leitura para realizar o backup)
- Portanto certifique-se de nomear o arquivo de maneira coerente e de fácil identificação, pois o mesmo poderá ser usado para futura restauração da ECU.
- Como sugestão, indicamos nomear os arquivos com o modelo/ano, placa do carro e/ ou chassi.
- Salve o arquivo em uma pasta conhecida, e mantenha backup desses arquivos para evitar transtornos.
- Não nos responsabilizamos por qualquer condição de erro causada pelo mau uso da carga e/ou software.

Ao término da leitura da ECU uma janela para salvar o arquivo é aberta no software Digite o nome do arquivo e clique em salvar.

• Salve o arquivo de backup em um lugar de sua preferência e onde não possa ser apagado com facilidade





#### **Outras Mensagens**



#### Causas Prováveis:

- Mau contato do cabo USB com o OBDMap ou com o computador;
- Problema de driver do OBDMap.

#### Soluções:

- Conferir a conexão do Cabo USB;
- Consulte o suporte técnico;
- Realizar o procedimento novamente.

Erro na ultima gravação da ECU Contate o suporte! <OK>

#### Causas Prováveis:

• O procedimento de gravação do ECU não foi concluído corretamente, fazendo com que o ECU esteja com um arquivo incorreto, impossibilitando seu funcionamento no veículo.

#### Soluções:

• Contate o suporte técnico.

Curto ! Verifique...

#### Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o painel;
- Painel com problema;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados errado no painel.
- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido ligados errado na ECU.

#### Soluções:

- Conferir correta ligação do cabo MCU.
- Conferir correta ligação do programador JTAG01.



# Arquivo da ECU invalido!

#### Causas Prováveis:

- O arquivo da ECU não é compatível;
- O arquivo da ECU está corrompido;

#### Soluções:

• Verificar se o modelo da ECU é compatível com o apresentado neste manual.

Erro leit. ECU! <OK> p/ repetir

#### Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido ligados errado na ECU;
- Mau contato do programador JTAG01 com o OBDMap.

#### Soluções:

- Conferir correta ligação do programador JTAG01;
- Conferir se o programador JTAG01 está bem conectado ao OBDMAP.

Erro grav. ECU! <OK> p/ repetir

#### Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido ligados errado na ECU;
- Mau contato do programador JTAG01 com o OBDMap.
- ECU com problema

#### Soluções:

- Conferir correta ligação do programador JTAG01;
- Conferir se o programador JTAG01 está bem conectado ao OBDMAP.



## Arquivo do painel Invalido!

Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- O arquivo do painel não é compatível;
- O arquivo do painel está corrompido;

#### Soluções:

• Verificar se o modelo do Painel é compatível com o apresentado neste manual.

Erro leit Painel <OK> p/ repetir

#### Causa provável:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o painel;
- Painel com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados errado no painel;
- Mau contato do cabo MCU com o OBDMap.

#### Solução:

- Conferir correta ligação do cabo MCU;
- Conferir se o cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.