

Manual Carga – OBD0219

Leitura de senha ECU GM Delco E83 tipo 2 (Imob 5) via OBD

Rev. 1



Novembro 2015



ÍNDICE

Introdução:	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Todos os acessórios conectados:	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	5
Realizando a leitura da senha:	6
Outras Mensagens	7



Introdução:

Esta carga realiza a seguinte função:

• Leitura da senha de 4 dígitos dos veículos que possuem a ECU Delco E83 tipo 2 conforme a aplicação, a senha é utilizada para programação de chaves;

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
	Cobalt 1.4	2011 a 2015
	Cobalt 1.8	2013 a 2015
	Cruze 1.8	2012 a 2015
	Onix 1.0	2013 a 2016
GM	Onix 1.4	2013 a 2016
	Prisma 1.0	2013 a 2016
	Prisma 1.4	2013 a 2016
	S10 2.4 Flex	2013 a 2015
	Sonic 1.6	2012 a 2014
	Spin 1.8	2013 a 2016
	Tracker 1.8	2014 a 2015

Atenção!

Existem outros veículos que utilizam a ECU Delco E83, porém somente é possível ler a senha com esta carga nos veículos da aplicação acima.

Voltar índice



Acessórios utilizados:

Cabo universal + adaptador A3.
Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.



Todos os acessórios conectados:




Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

Voltar índice



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:




Área A5: Cobalt, Cruze, Onix, Prisma, Sonic, Spin e Tracker.

Área C5: S10 Flex



Realizando a leitura da senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:







Outras Mensagens:

Erro de Comunicacao!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios,
- Sistema do veículo diferente da aplicação dessa carga.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.



Erro no acesso!

Causas Prováveis:

Não foi possível acessar o modo de leitura da ECU.

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Contate suporte técnico.

ECU Invalida!

Causas Prováveis:

O veículo não corresponde a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Contate suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice