



Manual Carga – OBD0042

Leitura de Senha, Reset e Programação Painel GM 2

Rev. 2



Abril 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a Leitura de Senha</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o Reset do Painel</u>	<u>8</u>
<u>Realizando a Programação do Painel</u>	<u>9</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>11</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura do IND CODE de 3 dígitos.
- Reset do painel.
- Programação do painel.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Meriva 1.8	2004 a 2007

Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **F9**.




Realizando a Leitura de Senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Passo 9




IND CODE :
* * *

Tecle OK!

[Voltar índice](#)

Realizando o Reset do Painel


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




[Voltar índice](#)

Realizando a Programação do Painel

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página



Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

IND CODE
Invalido!

Causas Prováveis:

- IND CODE inserido é inválido.

Soluções:

- Insira o IND CODE válido.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)