



Manual Carga – PS0060

Leitura de senha Renault UCH 3 via OBD (Megane 07-13)

Rev. 3



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o teste de Compatibilidade</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a leitura de senha e programação de Chaves</u>	<u>9</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>14</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de Senha via OBD
- Apagamento de Falhas
- Leitura do número de chaves
- Programação de até 5 Key Cards no veículo via OBD

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Megane 1.6	2007 a 2013

Possíveis modelos: Megane 1.6 13 a 14.

Transponder utilizado:



Utilize a chave do tipo
Key Card.

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal +
adaptador A3.

Todos os acessórios conectados
para procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informacao de servico : Neste momento o OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada diagnostico se localiza atrás do cambio próximo a **E6**



[Voltar índice](#)

Realizando o teste de Compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




Continua na próxima página




Realizando a leitura de senha e programação de Chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Continua na próxima página





Continua na próxima página

Passo 18

Aguarde...

Passo 19

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 20

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 21

Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais creditos

Passo 22

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Nao <OK> Sim

Passo 23

Lendo Senha
Aguarde...

Passo 24

Senha:

Tecla OK!

Tecla <OK>

Passo 25

Deseja programar
Chaves?
<X>Nao <OK>sim


Nessa etapa pode se escolher se quer ou
não programar chaves se sim Tecla <OK>
se não Tecla <VOLTA>

Passo 26


Todas os Cards
serao apagados!
<OK> - Continuar
<Voltar> - Sair

Tecla OK!

Continua na próxima página



Continua na próxima página



Outras Mensagens

Saldo
Insuficiente!

Causas Prováveis:

- O crédito total disponível se esgotou.

Soluções:

- Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação
- Veículo pode estar com falhas

Soluções:

- Verifique a aplicação
- Verificar falhas no veículo

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O Calculador pode não estar na aplicação
- O firmware do hardware não é compatível
- A carga pode ter sofrido alterações

Soluções:

- Verifique se o veículo está na aplicação
- Contate o suporte

Erro na
Programacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição;
- Key Card utilizado está bloqueado ou não é virgem;
- A programação não foi completada,
- O Key Card não foi inserido no slot no momento da programação;
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Coloque o key Card no slot quando for apresentar;
- Utilizar um Key Card novo;
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação, etc.

Senha nao
Encontrada!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da BSI está corrompido;
- Arquivo inválido da BSI;
- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verifique se o veículo está na aplicação
- Contate o suporte

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)