LPC82X 培训资料

省电模式 动手实验

MAY, 2016



内容

•实验简介(目的,内容,结果)

• 软/硬件环境搭建

• 实验步骤

• 相关底层驱动APIs说明



实验简介

- •目的:通过本实验,理解和掌握LPC82x的各种省电模式:
 - -几种省电模式
 - -如何进入省电模式
 - -如何唤醒省电模式
- 描述:本实验以自动循环的方式,进入各种不同的省电模式, 并依次唤醒
- **结果**: 从LED灯的闪烁情况判断是否正确地执行了各种省电模式操作及唤醒



软/硬件环境搭建

• 硬件

-评估板:LPC824Lite-V1.0


• 工程位置

-..\peri_example\pmu\PMU_Hands_on\project_pmu_hands_on.uvprojx



硬件配置

- 无需特别的硬件配置
 - -使用LED1来指示进入了相应的低功耗模式
 - -使用S3(唤醒管脚) 按钮产生中断来唤醒芯片
 - -使用复位按钮来开始整个动手实验







动手实验步骤 - Sleep mode

- 第一步 编译下载程序, 然后按复位按钮开始动手实验
- 第二步 LED1 闪烁两次,表明芯片进入了"Sleep"模式
 - -此时芯片系统时钟关闭,但内核及寄存器状态依旧保留,如果有打开的外设则不会受到影响,依然处于打开状态
- 第三步 按 S3按钮将芯片从"sleep" 模式中唤醒
 - -通过管脚中断方式将芯片唤醒,程序从停下来的地方继续往下执行



动手实验步骤 – Deep sleep mode

- 第四步 LED1闪烁4次,表明芯片进入了"Deep sleep"模式
 -此时芯片系统时钟关闭,但内核及寄存器状态依旧保留,外设关闭, Flash处于待机状态
- 第五步 按 S3按钮将芯片从"Deep sleep" 模式中唤醒
 - -通过管脚中断方式将芯片唤醒,程序从停下来的地方继续往下执行



动手实验步骤 - Power down mode

- 第六步 LED1 闪烁8次,表明芯片进入了"Power down"模式
 -此时芯片系统时钟关闭,但内核及寄存器状态依旧保留,外设关闭, Flash关闭
- 第七步 按 S3按钮将芯片从"Power down" 模式中唤醒
 - -通过管脚中断方式将芯片唤醒,程序从停下来的地方继续往下执行



动手实验步骤 – Deep power down mode

- 第八步 LED1闪烁16次,表明芯片进入了"Deep power down"模式
 - -此时芯片系统时钟关闭,内核及寄存器状态不再保留,芯片上所有设备,除了PMU,全部关闭
- 第七步 按 S3按钮将芯片从"Deep power down"模式中唤醒, LED D1 一直处于变亮状态,整个动手实验结束
 - -通过专门的唤醒管脚(由高到低的电平变化)将芯片唤醒,芯片复位,程序重新开始执行,进入while()循环。



相关底层驱动APIs说明

1. 实验电路板初始化

Board_Init();

2. 配置时钟为IRC

Chip_Clock_SetMainClockSource(SYSCTL_MAINCLKSRC_IRC);

- 3. 唤醒中断源的配置,配置中断源通道0为唤醒源 Chip_SYSCTL_EnablePINTWakeup(0);
- 4. 进入相应省电模式

```
Chip_PMU_SleepState(LPC_PMU); ( sleep mode )
```

Chip_PMU_DeepSleepState(LPC_PMU); (deep-sleep mode)

Chip_PMU_PowerDownState(LPC_PMU); (power-down mode)

Chip_PMU_DeepPowerDownState(LPC_PMU); (deep power-down mode)





SECURE CONNECTIONS FOR A SMARTER WORLD