LPC82X 培训资料

外部引脚中断 动手实验

MAY, 2016





内容

- •实验简介(目的,内容,结果)
- 软/硬件环境搭建
- 实验步骤
- 相关底层APIs说明



实验简介

- **目的:**通过本实验,理解和掌握外部引脚中断关于以下几点:
 - -配置的全过程
 - -边沿触发中断的用法
 - -电平触发中断的用法以及它与边沿触发的关键区别

• 描述:

- -本实验把S3键所在的PIO0_4配置为下降沿触发中断,S2键所在的PIO0_12 配置为低电平触发中断,另有SysTick定时器产生周期性中断(20Hz)。
- -S3按下时在引脚中断ISR里设置软件标志——全局变量g_pinIntFlags的bit 0,并点亮LED2,待下次进入SysTick ISR时检查此标志,如果设置就熄灭LED2。
- -S2按下后在ISR里只设置软件标志——全局变量g_pinIntFlags的bit 1,待下次进入SysTick ISR时检查此标志,如果设置就切换LED3的亮和灭。

• 结果:

- ■按下S3时LED2闪烁一次,松开时一般不闪烁(但偶尔会"抖动"闪烁)
- ■按下S2时LED3以20Hz闪烁,松开时LED3可能亮也可能灭



软/硬件环境搭建

• 硬件

-评估板: LPC824Lite-V1.0

• 工程位置

-..\peri_example\pinint\pinint_example\project_pinint_example.uvprojx



实验步骤

- •第一步 观看效果:编译、下载、运行,按下和放开S3和S2
- 第二步 调试体验:
 - -进入调试模式,单步执行PinINTConfig()函数
 - -在两个PININT ISR和SysTick ISR的条件判断内部分别设置断点,然后全速运行程序,观看断点命中的顺序。



相关底层APIs说明-1

- 1. (可省略)初始化PININT,只是个空函数,为保持代码可读性而保留 void Chip_PININT_Init(LPC_PININT_T *pPININT) {}
- 2. 配接IO引脚到PININT的某个中断源上,这是通过SYSCON模块完成的 void Chip_SYSCTL_SetPinInterrupt(uint32_t intno, uint32_t pin);
- 3. (可选) 使能PININT的唤醒功能 void Chip_SYSCTL_EnablePINTWakeup(uint32_t pin);
- 4. 设置引脚中断的触发方式(边沿或电平二选一)
 void Chip_PININT_SetPinModeEdge/Level(LPC_PININT_T *pPININT, uint32_t pins);



相关底层APIs说明-2

- 5. 对于边沿触发,使能上升沿 或/和 下降沿中断;对于电平触发,选择电平 void Chip_PININT_EnableIntHigh/Low(LPC_PININT_T *pPININT, uint32_t pins); void Chip_PININT_SelectLevel(LPC_PININT_T *pPININT, uint32_t pins, bool isHigh);
- 6. (仅用于边沿触发) 手动清除中断标志。电平触发由硬件自动设置和清除 STATIC INLINE void Chip_PININT_ClearIntStatus(LPC_PININT_T *pPININT, uint32_t pins);

