# LPC82X 培训资料

#### 开关矩阵 动手实验

MAY, 2016





# 动手实验 通过开关矩阵配置I2C管脚



## 内容

- •实验简介(目的,内容,结果)
- 软/硬件环境搭建
- 实验步骤
- 相关底层驱动APIs说明



#### 实验简介

- •目的:通过本实验,理解和掌握LPC82x 开关矩阵的功能:
  - -开关矩阵使能
  - -开关矩阵配置
  - -开关矩阵禁用

• 描述: 配置 I2C1\_SDA到管脚PIO0\_10, I2C1\_SCL管脚到PIO0\_11

• 结果: I2C1的SDA和SCL管脚分配到PIO0\_10和PIO0\_11



### 软/硬件环境搭建

• 硬件

-评估板:LPC824Lite-V1.0


• 工程位置

-..\peri\_example\swm\SWM\_Hands\_on\project\_swm\_hands\_on.uvprojx



#### 实验步骤

- 第一步 确定外设功能需要配置到MCU的哪个管脚
  - 本实验配置 I2C1的SDA功能到P0\_10, SCL功能到P0\_11
- 第二步 编译下载程序,进入debug,将断点放到最后,运行
- 第三步 通过KEIL的设备配置观察窗口
  - 选择菜单中的 Peripherals->System Viewer->SWM





#### 相关底层驱动APIs说明 - 1

- 1. 初始化开关矩阵。使能开关矩阵时钟供给 STATIC INLINE void Chip\_SWM\_Init(void);
- 2. 关闭开关矩阵。关闭开关矩阵的始终供给 STATIC INLINE void Chip\_SWM\_Deinit(void);
- 3. 将movable指定的外设功能分配到assign指定的物理管脚 void Chip\_SWM\_MovablePinAssign(CHIP\_SWM\_PIN\_MOVABLE\_T movable, uint8\_t assign);
- 4. 使能或者禁用 pin 管脚 上的特定功能(如ADC,模拟比较器等) void Chip\_SWM\_FixedPinEnable(CHIP\_SWM\_PIN\_FIXED\_T pin, bool enable);



#### 相关底层驱动APIs说明 - 2

- 5. 使能 pin 管脚 上的特定功能(如ADC,模拟比较器等)
  STATIC INLINE void Chip\_SWM\_EnableFixedPin(CHIP\_SWM\_PIN\_FIXED\_T pin);
- 6. 禁用 pin 管脚 上的特定功能(如ADC,模拟比较器等) STATIC INLINE void Chip\_SWM\_DisableFixedPin(CHIP\_SWM\_PIN\_FIXED\_T pin);
- 7.查询 pin 指定的引脚是否被开关矩阵使用 STATIC INLINE bool Chip\_SWM\_IsEnabled(CHIP\_SWM\_PIN\_FIXED\_T pin);





SECURE CONNECTIONS FOR A SMARTER WORLD