Italy NSC
Parts & Services
Inforete n. 386-26 mf

Spett.li: Riparatori Autorizzati Stellantis, Distrigo HUB
cc.: Titolare, Responsabile Post Vendita, Capo Officina

Torino, 19/10/2026

Oggetto: Attivazione Portale End-of-Life Battery (ELB) - Annulla e sostituisce comunicazione n. 126-26 mf del 16/04/2026

Gentili Partners,

ricordiamo che il **Portale End-of-Life Battery (ELB)** costituisce lo strumento ufficiale per la gestione della raccolta delle batterie al litio dei veicoli elettrici destinate al riciclo (BEV, PHEV, MHEV - 12V e 48V). Il portale supporta inoltre l'identificazione del corretto canale di restituzione per ciascuna tipologia di batteria.

Con la presente comunicazione si intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla procedura in oggetto.

L'accesso è disponibile utilizzando le vostre credenziali Stellantis (credenziali Mypeople) tramite l'apposita pagina di login ufficiale (Sign in to elb).

Si precisa che il Portale ELB è dedicato esclusivamente al **flusso di riciclo** e non deve essere utilizzato per le batterie da restituire a fini di rifabbricazione[1] (remanufacturing) o per richieste di reso legate a specifici casi di analisi da parte del team di qualità.

Tutti i processi di restituzione a Stellantis per batterie rifabbricabili restano quindi invariati e devono continuare a seguire le procedure consolidate:

- Back in the Box – batterie raccolte dai Distrigo Hubs.

- DRS (Dealer Rendering System) – per specifiche batterie FCA legacy: Fiat 500e (modello 332) Jeep Renegade/Compass/Wrangler (modelli 687-689-688), Alfa Romeo Tonale (modello 638), eDucato 1° generazione (modello 505) - Fare riferimento alla comunicazione 212-25 mc - DRS GARANZIA – RICHIESTA BATTERIE ALTA TENSIONE – AGGIORNAMENTO PROCEDURA DEDICATA PER LA GESTIONE A SISTEMA DRS E LA SPEDIZIONE (ed eventuali aggiornamenti successivi).

  Esclusivamente per le Batterie Legacy in stato "non di interesse DRS" o "da rottamare". Le richieste devono essere caricate sul portale ELB prestando attenzione alla domanda "batteria sostituita in garanzia", dove occorre inserire "NO" anziché SI.

[1] SUSTAINera Reman HV Batteries (IT)

Così facendo il sistema dichiarerà la batteria come rifiuto e inizierà la procedura di ritiro per lo smaltimento.

- Per richieste di reso legate ad approfondimenti qualitativi, seguire le istruzioni fornite dall'Assistenza Tecnica.

Come identificare le batterie che devono essere riciclate

1) *Compilazione checklist (obbligatoria)*

Iniziare completando le nuove checklist disponibili nel portale Service Box/Service Library per determinare correttamente se una batteria è **safe** (Verde/Gialla) o **unsafe** (Rossa) (di seguito Verde/Gialla, Rossa) e se può essere rifabbricata.

La nuova checklist introduce quindi una categorizzazione delle batterie in "Verdi", "Gialle" e "Rosse", in base al loro livello di sicurezza. Questo vi permetterà di identificare più facilmente le condizioni della batteria, garantendone la corretta gestione e trasporto nel rispetto della normativa Europea (ADR).

In caso di necessità di supporto nella definizione dello stato della batteria, e nel caso in cui alla colonna destinazione della check list ci sia la dicitura **"Riciclaggio (*)",** aprire un ticket PAMIR di supporto tecnico. È importante che **lo stato delle batterie venga riportato in modo preciso**, poiché tale informazione determina le specifiche precauzioni da adottare durante il trasporto nel rispetto della normativa ADR.

Vi ricordiamo inoltre che:

- Il completamento della **Checklist** per la Classificazione delle Batterie **è obbligatorio** per ogni batteria rimossa da un veicolo e destinata al trasporto.
- una copia della check list deve essere introdotta nell'imballo e deve seguire il trasporto per il riciclo.

Allegato 1 – Check list

2) *Batterie Verdi/Gialle – Verifica idoneità alla rifabbricazione*

Se la batteria è classificata come Verde/Giallo, verificare se il codice del ricambio sostitutivo include una cauzione. Se la cauzione è presente, significa che esiste un programma di rifabbricazione (remanufacturing): occorre quindi seguire il corretto processo di reso tramite Back in the Box. Se non è presente alcuna cauzione, è possibile procedere con l'inserimento della richiesta nel Portale ELB. Per le batterie FCA Legacy Verdi/Gialle, fare riferimento al processo DRS.

3) ***Batterie Rosse – Verifica idoneità alla rifabbricazione e conferma di tale possibilità***

Se la batteria è Rossa e presenta una cauzione, verificare se può comunque essere rifabbricata. Se la rifabbricazione viene confermata, contattare **unsafe_hvb_ee@stellantis.com** per organizzare raccolta e spedizione tramite il processo dedicato alle batterie Rosse. Se viene confermata la destinazione a "riciclo", inserire la richiesta nel Portale ELB.

Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920


Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.

Per le batterie FCA Legacy Rosse, procedere direttamente con il riciclo inserendo la richiesta nel Portale ELB.

Nel caso di batterie Rosse da riciclare con presenza di cauzione, il rimborso della cauzione deve essere richiesto a **backinthebox@stellantis.com**. È necessario fornire la prova di consegna della batteria all'operatore incaricato della raccolta e spedizione.

Come identificare le batterie che devono essere riciclate

La checklist determina lo stato della batteria; la cauzione e la possibilità di rifabbricazione determinano il canale corretto.



Supporto dal Portale ELB

In caso di incertezza, il Portale ELB può aiutarvi a comprendere se una batteria debba seguire il flusso di rifabbricazione oppure quello di riciclo.
Sulla base delle informazioni inserite, il sistema mostrerà il canale di reso corretto e vi indirizzerà automaticamente al processo appropriato qualora la batteria non sia destinata al riciclo.

Per qualsiasi domanda specifica o necessità di chiarimento, potete contattare: **battery-recycling-italy@stellantis.com**


Primo Accesso al Portale End-of-Life Battery (ELB)

Per accedere al portale, cliccare su "Stellantis Network".
Verrà richiesto di inserire il vostro Stellantis ID (credenziali Mypeople) e la relativa password personale.


Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920


Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.



Una volta effettuato l'accesso, nella pagina '**Domande"** cliccare su '**Avvia'** per continuare



Apparirà quindi una nuova pagina. Per prima cosa, verificare le informazioni visualizzate nei campi 'Nome Azienda', 'Partita IVA' e 'Paese', assicurandosi che siano compilate correttamente. Cliccando poi su 'Nuovo Indirizzo', è possibile aggiungere la propria sede specifica, i dati di contatto della persona di riferimento, il numero di telefono e qualsiasi altra informazione rilevante. Nel caso gestiate più di una sede potete inserire più di un indirizzo



Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920

Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.

N.B. I dati di cui sopra determinano il buon fine della pratica, nel caso di dati mancanti o errati la richiesta potrebbe essere rifiutata

Dopo aver completato questo passaggio, tornare alla pagina 'Domande: il pulsante 'Dichiarare una Nuova Batteria' sarà ora visibile e consentirà di avviare il processo di creazione della richiesta



Prima di iniziare a completare procedura, è necessario disporre delle seguenti informazioni e documentazione:

- il numero di identificazione del veicolo (VIN) da cui è stata rimossa la batteria;
- il numero di identificazione della batteria (BIN);
- la checklist che indica lo stato della batteria (Verde/Gialla o Rossa);
- una foto della batteria;
- una foto del numero di identificazione della batteria;
- una foto della batteria all'interno del suo imballaggio;
- una foto dell'imballaggio e una foto dei pittogrammi presenti sull'imballaggio;

Vi chiediamo la massima collaborazione nel fornire in modo preciso tutte le informazioni richieste, così da garantire il pieno rispetto della normativa ambientale, del Regolamento Batterie e delle disposizioni ADR. Una volta inserita la richiesta, e dopo aver verificato che la batteria debba effettivamente essere riciclata, verrete contattati dall'operatore logistico all'indirizzo e-mail o al numero di telefono forniti, al fine di organizzare la raccolta.

💡

Che cos'è il BIN: è il Battery Identification Numbers ovvero il numero identificativo della batteria. Normalmente questa informazione è riportata sull'etichetta del pacco batteria. Di seguito sono riportati alcuni esempi di batterie PHEV e BEV evidenziati con la freccia rossa






Iniziare la dichiarazione

Per iniziare il processo di dichiarazione della batteria sull'End-of-Life Battery Tool (ELB), cliccare su 'Dichiara una nuova batteria'. Si verrà quindi indirizzati a un modulo di dichiarazione composto da quattro passaggi. I pulsanti 'Avanti' e 'Indietro' consentono di navigare tra i vari passaggi e di modificare le informazioni qualora necessario."

Passaggio 1: Proprietario e posizione

In questo passaggio vengono mostrati gli indirizzi della vostra azienda tra cui scegliere, tra quelli inseriti durante la fase di registrazione. Se è necessario modificare un indirizzo o aggiungerne di nuovi, è sufficiente cliccare sul vostro profilo in basso a sinistra, accedere alla sezione 'Imprese' e inserirli da lì. Se sono presenti più indirizzi, verrà visualizzato un elenco: selezionate l'indirizzo presso il quale la batteria dovrà essere ritirata. Una volta selezionato l'indirizzo, cliccare su 'Avanti' per procedere con il passaggio successivo.



Step 2: Identificazione della batteria

Inserire il numero di identificazione del veicolo (VIN) oppure il numero di identificazione della batteria (BIN) nei rispettivi campi, quindi cliccare su 'Cerca

Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920

Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.




Il tipo di batteria viene rilevato automaticamente e i campi pertinenti vengono compilati in modo automatico e non possono essere modificati

Informazione	Descrizione
Modello del veicolo	Il modello del veicolo associato alla batteria.
Peso netto approssimativo	Peso stimato della batteria (in kg).
Dimensioni approssimative	Dimensioni stimate della batteria (in cm*cm*cm).
Tipo di chimica	La composizione chimica della batteria.
Energia approssimativa	Capacità energetica stimata della batteria (in kWh).
BIN	Se la ricerca tramite VIN fallisce, inseriscilo manualmente. Se non conosci il BIN o non è leggibile, seleziona "BIN non leggibile".

In alcuni casi, queste informazioni potrebbero non essere rilevate automaticamente.

Assicurati di aver inserito un VIN Stellantis valido per un veicolo elettrico/ibrido

Possono esserci batterie legittime non rilevabili. In tal caso, puoi selezionare manualmente una batteria dal menù a tendina, inserendo VIN e BIN. Tieni presente che ciò comporta un'identificazione meno precisa.



Alcuni VIN possono essere associati a configurazioni che includono più pacchi batteria. In tal caso, seleziona la configurazione corretta e specifica il numero esatto di pacchi rimossi.

Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920

Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.

Se sei un riparatore, ti verrà anche richiesto il numero della parte di ricambio della nuova batteria. Se non è stata sostituita, seleziona “Batteria non sostituita”. Assicurati di inserire il numero corretto, perché questo potrebbe determinare la destinazione del reso della batteria.



Dettagli tecnici della batteria

Campi disponibili

Campo	Obbligatorio
Stato della batteria (Verde; Giallo; Rosso)	Obbligatorio. Deve seguire le specifiche ADR (🟢 🟡 🔴).
Garanzia	Richiesta se applicabile (per riparatori).
Documento sullo stato della batteria	Potrebbe essere obbligatorio in base al profilo e al tipo di batteria. Formati accettati: PNG, JPEG, GIF, PDF

Per il documento di attestazione dello stato della batteria, caricare la classificazione dello stato della batteria reperibile nel Service Box Portal/Service Library (ad esempio la procedura E1AB01QKPO per i marchi PCDOV o le procedure equivalenti, se disponibili). Se riscontrate difficoltà nel reperire la documentazione richiesta, contattate l’Assistenza Tecnica, segnalando la necessità di fornire all’operatore logistico incaricato della raccolta una prova della classificazione dello stato della batteria, per motivi di sicurezza e di rispetto della normativa ADR.

Diagnostica della batteria

Commenti obbligatori

Se lo stato è Giallo - difettosa non critica o Rosso - difettosa critica, è obbligatorio inserire un commento.

Opzioni disponibili

Seleziona un commento predefinito.

Scegli Altro e inserisci un commento personalizzato.

Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920

Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.



Campi opzionali; SOC (Stato di carica): Percentuale; SOH (Stato di salute): Percentuale.; Chilometraggio veicolo: Chilometri totali del veicolo.


💡

Nota: Dopo il completamento della Fase 2, la dichiarazione viene salvata ma non finalizzata. Puoi tornare in seguito per completarla.

💡

Nota: Se la batteria non è idonea al riciclo tramite lo strumento ELB, verrai reindirizzato al canale appropriato (rifabbricazione o rientro tramite ai fornitori). Esempi:

1) Ritorno su Back in the Box



2) Ritorno su processo DRS



Passaggio 3: Documenti sulla batteria

A questo punto, lo stato della batteria viene determinato automaticamente in base alle informazioni fornite. La batteria verrà classificata come: Rifiuto o Prodotto

Campi disponibili

1. Stato della batteria:
    - Lo stato (Rifiuto o Prodotto) viene mostrato automaticamente.
    - Se classificata come Rifiuto, è richiesto un codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). Deve essere selezionato come prima indicazione e poi validato dal fornitore.
2. Caricamento foto numero identificativo della batteria

Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920

Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.

- Campo obbligatorio se il numero è leggibile.
- La foto deve corrispondere al BIN inserito nella fase 2.
- Formati accettati: PNG, JPEG, GIF, PDF.

3. Caricamento foto generica
   - Campo obbligatorio per tutte le batterie. **Eventuali danni della batteria devono essere visibili.**
   - Formati accettati: PNG, JPEG, GIF, PDF.

Passaggio 4: Transporto e imballaggio

In questa fase, devi indicare se è disponibile un imballaggio:

Imballaggio disponibile**:**

- No**:** Il fornitore si occuperà dell'imballaggio. Puoi inserire maggiori dettagli nel campo Informazioni aggiuntive.
- Sì**:** Fornisci le seguenti informazioni:
  1. Tipo di imballaggio disponibile
  2. Dimensioni e peso:
     - Peso totale del pacco (kg)
     - Lunghezza, larghezza, altezza (cm)
  3. Caricamento foto:
     - Foto del pacco completo
     - Foto della batteria fissata all'interno
     - Etichette e pittogrammi di sicurezza

Informazioni aggiuntive

1. Necessità di vermiculite:
   - Indica se è necessaria per il trasporto.
2. Disponibilità muletto**:**
   - Specifica se un muletto è disponibile per la movimentazione.

Nella sezione "Ulteriori informazioni", è importante specificare se è presente uno spazio di manovra sufficiente per un autocarro. Questo dettaglio permette di inviare il mezzo adeguato per la raccolta.

Finalizza la richiesta

Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920

Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.

- Completa tutte le informazioni e clicca su Invia richiesta.
- Per modificare, clicca su Indietro.

Stati della batteria

Al termine della dichiarazione, la batteria assumerà uno dei seguenti stati:

- **Reindirizzata:** Gestione fuori dallo strumento ELB.
- **Instradata:** Riciclatore assegnato automaticamente (se rifiuto).
- **Dichiarata:** In attesa di revisione. Se idonea, sarà instradata.

Prossimi passi

Una volta instradata, la batteria viene presentata a un fornitore di servizi.

Se accettata:

- Convalida della batteria
- Dichiarazione del ritiro
- Conferma della ricezione
- Trattamento della batteria

Il fornitore ti contatterà al di fuori dello strumento ELB (telefono o e-mail) per fissare una data di ritiro.

Se il fornitore richiede ulteriori informazioni:


- Lo stato sarà Revisione proprietario necessaria.
- Potrai modificare i dettagli, poi inviarli nuovamente con l'azione rapida Convalida.
- La cronologia delle modifiche è visibile cliccando su "Vedi cronologia".

È possibile ricevere notifiche via e-mail relative alle modifiche effettuate all'interno del portale cliccando sul proprio profilo in basso a sinistra e selezionando 'Gestione preferenze' nella sezione 'Notifiche'. Da qui è possibile gestire le preferenze relative alle notifiche in app e a quelle da ricevere via e-mail

Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920

Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.



Allegato 1

PDF

E1AB01QKP0 - 28 - 25_08_2026 - Nota O

CHECK LIST

Stellantis Europe S.p.A.
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Tel. +39 011 003 1111
Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 850.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P.IVA n.07973780013
REA Torino n. 934697, Comm. Estero - Posizione n. TO 084920

Società a socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
Stellantis N.V.