
Stame — etichette della mascherina e del piano della Flip

Stampare al 100 % su carta adesiva (o vinile da stampa), ritagliare lungo il bordo grigio e posare nella tasca con lo stesso numero. Due serie: una è di ricambio

1



2 STAME

3 STAMEN

4 HARMONICUM

5 SOUND

6 PERFORM

7 FX

8 KEY

9 DIM

10 BACAH

11 MIN

12 BOUAH

13 MAJ

14 BAION

15 SUS

16 BOLSM

17 BACK

18 LIST

19 MENU

20 6 B:KICK

21 m7 B:SNARE

22 M7 B:RIM

23 9 B:CLAP

24 BEND

25 MOD

26 BASS

27 LOOP

28 BPM

29 VOLUME

30 OCT -

31 OCT +

32 ARP

33 LATCH

34 NOTE APT

35 TAP

36 BANK B: DRUMS

37 PUSH

38 DAW PRESET

39 UNDO S:CLEAR

40 PAUSE

41 BEAT S:PANIC

42 LOOP


43 DUB

44 M m1 m2

45 CH. VOICING BASS VOICING BEAT VOL

46 DRUMS DENSITY GROOVE VARIATION

1



2 STAME

3 STAMEN

4 HARMONICUM

5 SOUND

6 PERFORM

7 FX

8 KEY

9 DIM

10 BACAH

11 MIN

12 BOUAH

13 MAJ

14 BAION

15 SUS

16 BOLSM

17 BACK

18 LIST

19 MENU

20 6 B:KICK

21 m7 B:SNARE

22 M7 B:RIM

23 9 B:CLAP

24 BEND

25 MOD

26 BASS

27 LOOP

28 BPM

29 VOLUME

30 OCT -

31 OCT +

32 ARP

33 LATCH

34 NOTE APT

35 TAP

36 BANK B: DRUMS

37 PUSH

38 DAW PRESET

39 UNDO S:CLEAR

40 PAUSE

41 BEAT S:PANIC

42 LOOP

43 DUB


44 M m1 m2

45 CH. VOICING BASS VOICING BEAT VOL


46 DRUMS DENSITY GROOVE VARIATION

Dove va ogni etichetta

mascherina della MK4



piano della Flip



Pieno: la tasca, profonda 0,4 mm. Solo il bordo: fra due fori non c'è posto per una tasca, l'etichetta si posa sulla faccia.