
Stame — etichette della mascherina e del piano della Flip

Stampare al 100 % su carta adesiva (o vinile da stampa), ritagliare lungo il bordo grigio e posare nella tasca con lo stesso numero. Due serie: una è di ricambio

1



2

STAME

3

STAMEN

4

HARMONICUM

5

SOUND

6

PERFORM

7

FX

8

KEY

9

DIM

10

B:CHA

11

MIN

12

B:DUA

13

MAJ

14

B:TUN

15

SUS

16

B:LSN

17

BACK

18

LIST

19

MENU

20

6
B:KICK

21

m7
B:SNARE

22

M7
B:RIM

23

9
B:CLAP

24

BEND

25

MOD

26

BASS

27

LOOP

28

BPM

29

VOLUME

30

B: DRUMS

31

PUSH

32

S:CLEAR

33

PAUSE

34

BEAT
S:PANIC

35

LOOP

36

DUB

37

M
m1
m2

38

CH. VOICING
BASS VOICING
BEAT VOL

39

DRUMS
DENSITY
GROOVE
VARIATION

1

2

STAME

3

STAMEN

4

HARMONICUM

5

SOUND

6

PERFORM

7

FX

8

KEY

9

DIM

10

B:CHA

11

MIN

12

B:DUA

13

MAJ

14

B:TUN

15

SUS

16

B:LSN

17

BACK

18

LIST

19

MENU

20

6
B:KICK

21

m7
B:SNARE

22

M7
B:RIM

23

9
B:CLAP

24

BEND

25

MOD

26

BASS

27

LOOP

28

BPM

29

VOLUME

30

B: DRUMS

31

PUSH

32

S:CLEAR

33

PAUSE

34

BEAT
S:PANIC

35

LOOP

36

DUB

37

M
m1
m2

38


CH. VOICING
BASS VOICING
BEAT VOL

39


DRUMS
DENSITY
GROOVE
VARIATION

Dove va ogni etichetta

mascherina della MK4



piano della Flip



Pieno: la tasca, profonda 0,4 mm. Solo il bordo: fra due fori non c'è posto per una tasca, l'etichetta si posa sulla faccia.