
Stame — etichette della mascherina e del piano della Flip

Stampare al 100 % su carta adesiva (o vinile da stampa), ritagliare lungo il bordo grigio e posare nella tasca con lo stesso numero. Due serie: una è di ricambio

1



2 STAME

3 STAMEN

4 HARMONICUM

5 SOUND

6 PERFORM

7 FX

8 KEY

9 DIM

10 B:CHA

11 MIN

12 B:DRA

13 MAJ

14 B:TOM

15 SUS

16 B:CYM

17 BACK

18 LIST

19 MENU

20 6 B:KICK

21 m7 B:SNARE

22 M7 B:RIM

23 9 B:CLAP

24 BEND

25 MOD

26 BASS

27 LOOP

28 BPM

29 VOLUME

30 B: DRUMS

31 PUSH

32 S:CLEAR

33 PAUSE

34 BEAT S:PANIC

35 LOOP


36 DUB

37 M m1 m2

38 CH. VOICING BASS VOICING BEAT VOL

39 DRUMS DENSITY GROOVE VARIATION

1



2 STAME

3 STAMEN

4 HARMONICUM

5 SOUND

6 PERFORM

7 FX

8 KEY

9 DIM

10 B:CHA

11 MIN

12 B:DRA

13 MAJ

14 B:TOM

15 SUS

16 B:CYM

17 BACK

18 LIST

19 MENU

20 6 B:KICK

21 m7 B:SNARE

22 M7 B:RIM

23 9 B:CLAP

24 BEND

25 MOD

26 BASS

27 LOOP

28 BPM

29 VOLUME

30 B: DRUMS

31 PUSH

32 S:CLEAR

33 PAUSE

34 BEAT S:PANIC

35 LOOP

36 DUB


37 M m1 m2

38 CH. VOICING BASS VOICING BEAT VOL


39 DRUMS DENSITY GROOVE VARIATION

Dove va ogni etichetta

mascherina della MK4



piano della Flip



Pieno: la tasca, profonda 0,4 mm. Solo il bordo: fra due fori non c'è posto per una tasca, l'etichetta si posa sulla faccia.