

## **CÓDIGO MPLAB**

list p=16f887 ; list directive to define processor

#include <p16f887.inc> ; processor specific variable definitions

RESULTADO EQU 021

\_\_CONFIG \_CONFIG1, \_LVP\_OFF & \_FCMEN\_ON & \_IESO\_OFF & \_BOR\_OFF & \_CPD\_OFF & \_CP\_OFF & \_MCLRE\_ON & \_PWRTE\_ON & \_WDT\_OFF & \_INTRC\_OSC\_NOCLKOUT \_\_CONFIG \_CONFIG2, \_WRT\_OFF & \_BOR21V

;\*\*\*\*\* VARIABLE DEFINITIONS

ORG 0x000 ; processor reset vector

nop

goto CONFIGURA\_PTOS ; go to beginning of program

CONFIGURA\_PTOS

BSF STATUS,RPO ;Cambio al Bank\_0

MOVLW 0XFF ;Configuro el PORTA como entrada

MOVWF TRISA

MOVLW 0X00 ;Configuro el PORTB como salida

MOVWF TRISB

MOVLW 0XFF ;Configuro el PORTC como entrada

MOVWF TRISC

MOVLW B'01111111' ;Configuro el bit 7 como salida

MOVWF TRISD

BSF STATUS,RP1 ;Cambio al Bank\_3

MOVLW 0X00 ;Configura PORTA como digital

MOVWF ANSEL

CLRF ANSELH ;Configura PORTB como digital

BCF STATUS,RPO ;Cambio al Bank\_0

BCF STATUS,RP1

CLRF PORTA ;limpia PORTA

CLRF PORTB ;limpia PORTB

CLRF PORTC ;limpia PORTC

CLRF PORTD ;limpia PORTD

INICIO

MOVF PORTA,W ;copia entrada A en acumulador W

MOVWF RESULTADO ;copia acumulador W a variable RESULTADO

MOVF PORTC,W ;copia entrada C al acumulador W

ADDWF RESULTADO ;suma acumulador W a variable RESULT

MOVF RESULTADO,W ;copia RESULTADO en acumulador W

MOVWF PORTB ;copia acumulador W en PORTB

BTFSS STATUS,C ;verifica bandera C del registro STATUS para comprobar

acarreo

GOTO SIN\_ACARREO ;salto al bloque de SIN ACARREO

BSF PORTD,0 ;inserta un 1 al bit 0 del PORTD


GOTO INICIO ;salto al INICIO

SIN\_ACARREO

BCF PORTD,0 ;limpia bit 0 del PORTD

GOTO INICIO

END ; directive 'end of program'



## **SIMULACIÓN**

