# **CODIFICACION DIGITAL** Ing. Nelson Belloso CLASE 02 Diseño de redes de 99 Datos DRD101 INTERNET ROUTER WAN SERVERS WEB PROXY FTP SWITCH MAIL FIREWALL DB

# AGE NUA

Técnicas de señalización digital

Métodos de transmisión de datos

Técnicas de transmisión de paquetes

# **TECNICAS DE SEÑALIZACION DIGITAL**

Para entender el concepto de señalización es necesario realizar una comparación entre señales analógicas y señal digital.






Transmisión Analógica

Transmisión Digital

El mismo ancho de banda es mejor utilizado por la transmisión digital, permitiendo transmitir hasta dos canales de televisión simultáneamente con calidad 1280x720.

Comparación de señales. Analógica vs Digital



La señal analógica presenta características como Amplitud, Frecuencia y la variación de valores continuos en el tiempo. Algunos ejemplos de representación de señal analógica Voltaje, Intensidad de corriente, potencia. Etc.

# Desventajas:

- Cualquier variación de la forma de señal es una perdida de información irrecuperable.
- Su transmisión requiere anchos de banda grandes.
- Son muy susceptibles al ruido electromagnético.

**Señal Digital** presenta características amplitud, frecuencia, dos valores únicos para toda la señal; característica que permite.

- Independiente del tiempo que tarde en llegar o que tenga pequeñas variaciones en su forma, la información puede recuperarse.
- Puede enviarse mucha información con anchos de banda pequeños.

### Técnicas de señalización


Cualquier información de tipo analógica puede convertirse o representarse en forma digital, secuencias de unos y ceros.

Debido a que la información digital no se puede enviar en forma de ceros y unos, la señal debe ser **codificada** para su envió. No importa el medio físico.

### Codificación Digital

La señal Digital debe tomar estrictamente dos valores de voltaje, para su transmisión.

# Codificación NRZ (No cruce por cero)




Consiste en asignar los valores de bit:

bit=0 
$$\longrightarrow$$
 -Vx  
bit=1  $\longrightarrow$  +Vx

Resultando una señal bipolar que no tendrá cruce por OV

# Codificación NRZI (No cruce por cero Invertida)



bit=1 cambio de estado, bit=0 No tendrá cambio de estado De igual forma no tiene un valor o cruce en 0V.

Este tipo de señal presenta la fácil detección de una señal en el medio físico, asi como también la ausencia de una señal.

### Codificación Manchester




Figura 6. Codificación Manchester

También denominada codificación de dos fases, puesto que genera cambios de estado justo a la mitad de cada tiempo de bit. por lo que es necesario una señal de clock para sincronizar.

Tarea Investigar como se conforma Manchester diferencial.

### METODOS DE TRANSMISION DE DATOS


### Transmisión de datos en paralelo.

Las conexiones paralelas consisten en, la múltiple transmisión de n cantidad de bits en forma simultanea, a través de diferentes canales. Estableciendo velocidades de comunicación muy rápidas.



### Transmisión de datos en serie.

En una conexión de tipo serie los datos se transmiten un bit a la vez, uno de tras de otro.



Existen dispositivos que transmiten o reciben información en serie, pero los procesos internos de manejo y operación de la información la realizan en paralelo. Surgiendo la necesidad de dispositivos que realicen la conversión de serie a paralelo. Normalmente un chip **UART** 




Figura 9. Conversión de datos serie-Paralelo

### Modo de transmisión Simplex

Es un tipo de conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección y/o sentido, desde el transmisor hacia el receptor.

- Transmisión de radio Fm. (solo se transmite en un sentido)
- Un Mouse de computadora

## Modo de transmisión Half Duplex

Es un tipo de comunicación en la cual la información viaja en ambos sentidos o en ambas direcciones (bidireccional). Pero no simultaneamente. Uno a la vez.

- Radios de comunicación.

### Modo de transmisión Full-Duplex

Es el que permite que la información (datos) viaje en ambas direcciones simultáneamente. Estableciendo dos canales o medios físicos para una conversación.






Figura 10. Modos de transmisión

### **TECNICAS DE TRANSMISION DE PAQUETES**




Transmisión de paquetes Broadcast

Permite que un emisor transmita a todos los receptores disponibles de forma simultanea. Todo dispositivo conectado en el mismo switch del emisor será alcanzado por la transmisión.



Transmisión de paquetes Unicast

Permite el envío de paquetes dentro de una red hacia un dispositivo especifico.



Transmisión de paquetes Multicast

Permite que un emisor transmita a un grupo especifico de host, simultáneamente.