

# Facultad de Ingeniería Escuela de Electrónica



#### **GUIA 9 WIRELESS**

## COMPETENCIAS

- El alumno realiza configuraciones en Access-Point
- El alumno realiza configuraciones Routers Wireless

#### **MATERIALES Y EQUIPOS**

Computador con Simulador Packet-Tracer 7.3.1

### PARTE I PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS

Una red inalámbrica (WLan) es una extensión de una red cableada. Que tiene como objetivo permitir la movilidad de los usuarios, sin que los dispositivos se desconecten de la red. Haciendo uso de radiofrecuencias en sustitución de cables Ethernet.

Una LAN inalámbrica (WLan) tienen una cobertura máxima de hasta 25 mts, y son generadas por dos tipos dispositivos.


Access-Point dispositivos que permiten la conexión a una red cableada.

- Autónomos los cuales se configuran desde su propio CLI o su propia GUI.
- Controlados. Dependen de un servidor o unidad controladora

Routers Inalámbricos proveen algunas las funcionalidades de un Router convencional pero su conexión hacia los dispositivos es de manera inalámbrica

Un ejemplo muy común de Routers inalámbricos son los provistos por los operadores de servicios, los cuales son instalados en nuestras casas crean redes inalámbricas con acceso a internet


1. Implemente la siguiente topología.




- 2. Asigne a Switch0 el nombre VOIP1 y active la VLAN 1
- Asigne a Switch1 el nombre VOIP2 y active la VLAN 1
- 4. Configure en cada Router
  - Asigne a Router0 el nombre APOPA
  - Asigne a Router1 el nombre SOYAPANGO
  - Configure sus interfaces conforme a las direccione IP mostradas para cada RED correspondiente.
- 5. Configure en Router APOPA un Pull DHCP que otorgue
  - Dirección-IP/mascara/Gateway/DNS/ comunicación entre teléfonos.
  - Rango de direcciones 2 99
- **6.** Configure en Router SOYAPANGO un Pull DHCP que otorgue
  - Dirección-IP/mascara/Gateway/DNS/ comunicación entre teléfonos.
  - Rango de direcciones 2 99

- 7. Configure el servidor de forma manual y los PC de forma automática con DHCP
- 8. Configure EIGRP con AS 10 para toda la topología
  - Declare pasiva las interfaces conectadas a Hosts
  - Evite que cree superredes (sumarice)
- 9. Configure el servicio telefónico en Router APOPA
  - Max-dn 4
  - Max-ephone 4
  - Extensiones 2000
- 10. Configure el servicio telefónico en Router Soyapango
  - Max-dn 4
  - Max-ephone 4
  - Extensiones 3000
- **11.** Configure la línea troncal (Dial-Peer) entre ambas centrales telefónicas asigne el nombre VOIP y utilice el identificador 1
- 12. Realice pruebas de conectividad en toda la RED, deberán ser exitosas
- 13. Abra cisco ip comunicator en PCO y PC1.
- **14.** Verifique que se puedan realizar llamadas entre las extensiones 2000 y 3000
- 15. Haciendo uso del comando show running-config verifique la configuración de ambos Routers


16. Modifique la topología añadiendo un Access-Point AC.




17. Configure el AP-AC como se muestra en el cuadro, Modificando el nombre de SSID en EDICION y asígnele WPA2-PSK C2DRD101




18. Añada un Laptop a la topología, ubíquelo cerca del AP-AC, Instale el modulo PT-LAPTOP-NM-1W-AC, Debe configurar conforme al AP-AC



19. Verifique que este conectada inalámbricamente y que tenga la configuración DHCP otorgada por el Router SOYAPANGO




**20.** Abra cisco IP Comunicator en Laptop 0, Verifique que se le otorgue un numero de extensión 3000 y proceda a realizar llamadas a los teléfonos y softphones conectados en la RED




## PARTE II ROUTERS INALAMBRICOS


1. Implemente la siguiente topología




2. Conecte SwitchO con Router WRT300N utilizando el puerto Ethernet1, haciendo uso de un cable cruzado.




**4.** Configure PC0 y PC1 con DHCP y verifique que la configuración obtenida sea la establecida en el Router inalámbrico




**5.** Configure la red inalámbrica EDICION, estableciendo una contraseña de acceso C2DRD101.






6. Añada dos laptops a la topología, colóqueles el modulo PT-LAPTOP-NM-1W-AC, Configure en ellas la conexión a la red inalámbrica.




Copie la dirección MAC de Laptop0


7. Verifique que se les otorgue direccionamiento conforme al DHCP configurado en Router inalámbrico




- 8. Realice pruebas de conectividad entre todos los Hosts, deberán ser exitosas.
- 9. Active el filtrado de Mac-Adress en Router inalambrico y configure el acceso solo para Laptop0 añadiendo su dirección mac a la lista wireless



10. Observe la topología, Laptop1 quedo desconectada a pesar que tiene las credenciales de RED




- 11. Desactive el filtrado de Mac-Adress para que Laptop1 pueda conectarse nuevamente (por cada cambio de configuración en Router inalámbrico, deberá guardar siempre la configuración para que sea aplicada)
- 12. Modifique la topología añadiendo los siguientes elementos




- Conecte el puerto Internet de Router con cable-modem PT utilizando un cable plano
- Conecte cable-Modem con Cloud-PT utilizando un cable coaxial


**13.**Añada el modulo **PT-CLOUD-NM-1CGE** a la nube, como se muestra en la figura.




14. Configure la nube de la siguiente manera




**15.** Conecte la nube con servidor1 utilizando un cable plano y conéctelo en el puerto gigabit ethernet de la nube.



**16.** Configure servidor 1 de la siguiente manera, active el servicio DNS con el dominio www.drd101.com



17. Configure el servicio DHCP en servidor 1



- 18. Realice pruebas de conexión de la siguiente manera
  - Desde PC0 hasta Servidor1, deberán ser exitosas
  - Desde PC1 hasta servidor1, deberán ser exitosas
  - Desde Laptop1 hasta servidor1, deberán ser exitosas
  - Desde servidor 1 hasta cualquier Host deberá ser errónea

## PARTE III TAREA COMPLEMENTARIA

- 1. Habilite el servicio HTTP en el servidor1 y personalice la pagina la URL www.drd101.com de tal manera que aparezcan sus apellidos, carnet y grupo de laboratorio en la pagina. Con un texto identificándose como servidor publico.
- 2. Active/levante el servicio de correo electrónico en el servidor con el dominio redes.sv y cree los usuarios

Usuario: alumno1 Password: 1234
Usuario: alumno2 Password: abcd

3. Configure los clientes de correo de la siguiente manera

PC1 → alumno1

Laptop0 → alumno2