


Equipo RIC 3D+ESI – Hoja rápida de producto

Características

Alimentación en AC/DC y	salidas a Rele	1
SimCards		2
Entradas Analogicas (4)		3
Puerto de comunicaciones		4
Entradas Digitales		5
Entradas Digitales		6
Puerto USB		7
Leds Indicador de estado		8

Diagrama de bornes



1 - Alimentación y Salidas a RELE

El equipo puede ser alimentado tanto con tensión alterna como con continua, se le puede conectar una batería de respaldo y posee una salida de 12V.

- Tensión de alimentación en VDC: 12-36Vdc
- Tensión de alimentación en VAC: 12-30Vac

Pin	Descripción
1	Entrada Vdc 0V
2	Entrada Vac
3	Entrada Vac / Vdc positiva
4	Borne común del rele 1
5	Borne normal cerrado del rele 1

6	Borne normal abierto del rele 1
7	Borne común del rele 2
8	Borne normal cerrado del rele 2
9	Borne normal abierto del rele 2

2 - Simcards



- El equipo posee 2 zócalos para simcards ocultos bajo el cubre bornera 2
- Para colocar o extraer las simcards se debe retirar el cubre bornera
- Para colocar o extraer la simcard del equipo, este debe estar APAGADO
- En caso de utilizar una solos sim utilizar el zocalo de la izquierda (A).

3 – Entradas Analógicas (4)

Pin	Descripción
1	A in 0 +
2	GND
3	A in 1 +
4	GND
5	A in 2 +
6	GND
7	A in 3 +
8	GND
9	GND

4 - Puertos de comunicaciones (RS485 / RS232)

Pin	Descripción
1	RS232 1 - RX
2	RS232 1 – TX
3	GND
4	RS232 2 – RX
5	RS232 2 – TX
6	GND
7	RS485 Born3 A (+)
8	RS485 Borne B (-)
9	GND

5 - Entradas optoaisladas (4)

- Tensión de Aislación 2,5kV
- Resistencia de aislación 10[^]12Ω
- Tensión de control 12-24VDC

Pin	Descripción
1	Entrada digital 0 Borne +
2	Entrada digital 0 Borne -
3	Entrada digital 1 Borne +
4	Entrada digital 1 Borne -
5	Entrada digital 2 Borne +
6	Entrada digital 2 Borne -
7	Entrada digital 3 Borne +
8	Entrada digital 3 Borne -
9	Vcc Out [Vcc In rectificada]

6 - Entradas optoaisladas (4)

- Tensión de Aislación 2,5kV
- Resistencia de aislación 10¹²Ω
- Tensión de control 12-24VDC

Pin	Descripción
1	Entrada digital 4 Borne +
2	Entrada digital 4 Borne -
3	Entrada digital 5 Borne +
4	Entrada digital 5 Borne -
5	Entrada digital 6 Borne +
6	Entrada digital 6 Borne -
7	Entrada digital 7 Borne +
8	Entrada digital 7 Borne -
9	GND

7 – Conexión USB [Depende de la versión]

El conector microUSB se utiliza para configuración y debug del funcionamiento del equipo en conjunto con el software provisto por Tesacom. En caso de no tener puerto microUSB el COM 1 por puerto 232 se utiliza como puerto de configuración y debug.

8 - Led Indicador de estado

- El equipo posee 4 leds indicadores
- Al inicializar el equipo y MODEM hace un barrido de los cuatro leds.
- Luego se queda haciendo ciclos de 1 segundo, donde los tiempos que están prendidos cada led indica el estado

			Led 1 - Modo					
1	2	3	4	5	6	7	8	
V	V	V	V					Modo normal
V	V			V	V			Modo actualizando

			Cio	clos	Led 2 - Telecomunicación			
1	2	3	4	5	6	7	8	
								MODEM Ok sin servicio
V	V							Registrado GSM
V	V	V	V					Registrado Datos
V	V	V	V	V	V			Conectado Internet
V	V	V	V	V	V	V	V	Conectado Servidor

			Cio	clos		Led 3 – Comunicación cableada		
1	2	3	4	5	6	7	8	
V	V							Transmisión al esclavo
				V	V			Recepción del esclavo

			Cio	clos		Led 4 - Fallas		
1	2	3	4	5	6	7	8	
R	R	R	R					Falla menor en inicio o ejecución
R	R	R	R	R	R	R	R	Falla grave en inicio o ejecución