Universidade Presbiteriana Mackenzie



Laboratório de Organização de Computadores AULA 02 e 03

Prof. Jean Marcos Laine Prof. Wilian França Costa

Faculdade de Computação e Informática



Arquitetura de Computadores

Introdução; Conjunto de Instruções

Arquitetura de Computadores Sumário

- Introdução
 - O que é arquitetura de computadores
 - Tendências
 - Lei de Moore
 - Capacidade Microprocessadores
 - Desempenho dos processadores
 - Capacidade e Velocidade das Memórias
- Conjuntos de Instruções
 - Introdução

O que é Arquitetura e Organização de Computadores?

- 1950s a 1960s: Cursos de AOC Aritmética Computacional
- 1970s a meados dos anos 1980s: Cursos de AC
 Projeto do Conjunto de Instruções (ISA), especialmente voltado para compiladores


Tendências

- Gordon Moore (fundador da Intel), em 1965 observou que o número de transistores em um chip dobrava a cada ano (Lei de Moore) — Questionada atualmente:
- https://www.cnet.com/news/moores-law-is-dead-nvidias-ceo-jensenhuang-says-at-ces-2019/
- O desempenho dos processadores, medidos por diversos benchmarks, também tem crescido de forma acelerada.
- A capacidade das memórias tem aumentado significativamente nos últimos 30 anos (custo significativamente reduzido)

Qual a Razão Desta Evolução nos Últimos Anos?


- Desempenho
 - Avanços tecnológicos
 - Domínio de CMOS sobre as tecnologias mais antigas (TTL, ECL) em custo e desempenho
 - Avanços nas arquiteturas
 - RISC, superscalar, VLIW, RAID, ...
- Preço: Baixo custo devido
 - Desenvolvimento mais simples
 - CMOS VLSI: sistemas menores, menos componentes
 - Alto volume (escala)

•




SOURCE: RAY KURZWEIL, "THE SINGULARITY IS NEAR: WHEN HUMANS TRANSCEND BIOLOGY", P.67, THE VIKING PRESS, 2006. DATAPOINTS BETWEEN 2000 AND 2012 REPRESENT BCA ESTIMATES.

Tendências Desempenho dos processadores




Tendências Desempenho dos processadores



Tendências Capacidade das Memórias


size



ano	Mbyte	cycle time
1980	0.0625	250 ns
1983	0.25	220 ns
1986	1	190 ns
1989	4	165 ns
1992	16	145 ns
1996	64	120 ns
2000	256	100 ns
2019	128.000 (128GE	3) 0.938 ns

Conjunto de Instruções


O ISA é a porção da máquina visível ao programador (nível de montagem) ou aos projetistas de compiladores



- 1. Quais as vantagens e desvantagens das diversas alternativas de ISA.
- Como as linguagens e compiladores afetam (ou são afetados) o ISA.
- 3. Arquitetura MIPS como exemplo de arquitetura RISC.

Introdução - ISA

software



hardware

Evolução dos ISAs

- As maiores vantagens em uma arquitetura, em geral, são associadas com as mudanças do ISA
 - Ex: Stack vs General Purpose Registers (GPR)
- Decisões de projeto que devem ser levadas em consideração:
 - tecnologia
 - organização
 - linguagens de programação
 - tecnologia em compiladores
 - sistemas operacionais

Projeto de um ISA 5 aspectos principais

- Número de operandos (explícitos) (0,1,2,3)
- Armazenamento do Operando. Aonde ele está?
- Endereço Efetivo. Como é especificado?
- Tipo & Tamanho dos operandos. byte, int, float, ... como eles são especificados?
- Operações add, sub, mul, ...
 como são especificadas?

Projeto de um ISA Outros aspectos

- Sucessor Como é especificado?
- Condições Como são determinadas?
- Codificação Fixa ou Váriavel? Tamanho?
- Paralelismo

Classes básicas de ISA

Accumulator:

1 address add A acc <- acc + mem[A]

1+x address addx A acc <- acc + mem[A + x]

Stack:

0 address add tos <- tos + next

General Purpose Register:

2 address add A B $EA(A) \leftarrow EA(A) + EA(B)$ 3 address add A B C $EA(A) \leftarrow EA(B) + EA(C)$

Load/Store:

0 Memory load R1, Mem1

load R2, Mem2

add R1, R2

1 Memory add R1, Mem2

Instruções da ALU podem ter dois ou três operandos.

Instruções da ALU podem ter 0, 1, 2, 3 operandos.


Classes básicas de ISA

Código nas diferentes classes de endereçamento para:

$$C = A + B$$
.

Stack	Accumulator	Register	Register	
		(Register-memory)	(load-store)	
Push A	Load A	Load R1, A	Load R1, A	
Push B	Add B	Add R1, B	Load R2, B	
Add	Store C	Store C, R1	Add R3, R1, R2	
Pop C			Store C, R3	

Tipos de Máquinas



Exemplos de ISAs

Machine	Number of	Architectural style	Year
	general-purpose registers		
EDSAC	1	Accumulator	1949
IBM 701	1	Accumulator	1953
CDC 6600	8	Load-store	1963
IBM 360	16	Register-memory	1964
DEC PDP-8	1	Accumulator	1965
DEC PDP-11	8	Register-memory	1970
Intel 8008	1	Accumulator	1972
Motorola 6800	2	Accumulator	1974
DEC VAX	16	Register-memory, memory-memory	1977
Intel 8086	1	Extended accumulator	1978
Motorola 68000	16	Register-memory	1980
Intel 80386	8	Register-memory	1985
MIPS	32	Load-store	1985
HP PA-RISC	32	Load-store	1986
SPARC	32	Load-store	1987
PowerPC	32	Load-store	1992
DEC Alpha	32	Load-store	1992

Modos de Endereçamento Interpretando endereços de memória Qual objeto é acessado em função do endereço e qual o seu tamanho?

Objetos endereçados a byte – um endereço refere-se ao número de bytes contados do início da memória.

Little Endian – o byte cujo endereço é xx00 é o byte menos significativo da palavra.

Big Endian – o byte cujo endereço é xx00 é o mais significativo da palavra.

Alinhamento – o dado deve ser alinhado em fronteiras iguais a seu tamanho.

- address / sizeof (datatype) == 0
- bytes pode ser alinhado em qualquer endereço
- inteiros de 4 bytes são alinhados em endereços múltiplos de 4

Modos de Endereçamento

Register direct
 Ri

Immediate (literal)

Direct (absolute) M[v]

Register indirect M[Ri]

• Base+Displacement M[Ri +v]

• Base+Index M[Ri + Rj]

• Scaled Index M[Ri + Rj*d +v]

Autoincrement M[Ri++]


Autodecrement M[Ri--]

Memory indirect M[M[Ri]]

memória

reg. file

Modos de Endereçamento



^{© 2003} Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Operações em um ISA

Tipo Exemplo

Arithmetic and logical and, add

Data transfer move, load

Control branch, jump, call

System system call, traps

Floating point add, mul, div, sqrt

Decimal add, convert

String move, compare

Multimedia - 2D, 3D? e.g., Intel MMX, 3DNow!, Streaming SIMD

Extensions (SSE), and ongoing revisions of Advanced Vector Extensions (AVX).

and Sun VIS

Uso de Operações em um ISA

Rank	80x86 instruction	Integer average (% total executed)
1	load	22%
2	conditional branch	20%
3	compare	16%
4	store	12%
5	add	8%
6	and	6%
7	sub	5%
8	move register-register	4%
9	call	1%
10	return	1%
Total		96%

FIGURE 2.11 The top 10 instructions for the 80x86.

Instruções de Controle


(20% das instruções são desvios condicionais) Control Instructions:

- retornar ou não
- aonde é o alvo
- link return address
- salvar ou restaurar

Instruções que alteram o PC:

- (condicional) branches, (incondicional) jumps
- chamadas de funções, retorno de funções
- system calls, system returns

Instruções de Desvio



© 2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Tipos e Tamanhos dos Operandos

O tipo do operando, em geral, é codificado no opcode – LDW significa " loading of a word".

Tamanhos típicos são:

- Character (1 byte)
- Half word (16 bits)
- Word (32 bits)
- Single Precision Floating Point (1 Word)
- Double Precision Floating Point (2 Words)

Inteiros são representados em complemento de dois.

Floating point, em geral, usa o padrão IEEE 754.

Algumas linguagens (como COBOL) usam packed decimal.

RISC vs CISC RISC = Reduced Instruction Set Computer

- Conjunto de Instruções pequeno
- Instruções de tamanho fixo
- Operações executadas somente em registradores
- Chip simples, em geral, executam com velocidade de clock elevada.

CISC = Complex Instruction Set Computer

- Conjunto de Instruções grande
- Instruções Complexas e de tamanho variável
- Operações Memória-Memória

Projeto ⇒ CISC premissas

• Conjunto de Instruções farto pode simplificar o compilador.

• Conjunto de Instruções farto pode aliviar o software.

- Conjunto de Instruções farto pode dar qualidade a arquitetura.
 - Se o tempo de execução for proporcional ao tamanho do programa, técnicas de arquitetura que levem a programas menores também levam a computadores mais rápidos.

Projeto ⇒ RISC premissas

• As funções devem ser simples, a menos que haja uma razão muito forte em contrário.

 Decodificação simples e execução pipelined são mais importantes que o tamanho do programa.

• Tecnologias de compiladores podem ser usadas para simplificar as instruções ao invés de produzirem instruções complexas.

Codificação do conjunto de Instruções codificação de um RISC típico

- instruções de tamanho fixo (32-bit) (3 formatos)
- 32 32-bit general-purpose registers (R0 contains zero, números de precisão dupla usam dois registradores)
- Modo de endereçamento simples para load/store:
- base + displacement (sem indireção)
- Desvios condicionais simples
- Delayed branch para evitar penalidade no pipeline
- Exemplos: DLX, SPARC, MIPS, HP PA-RISC, DEC Alpha, IBM/Motorola PowerPC, Motorola M88000

Codificação do conjunto de Instruções codificação de um RISC típico 3 formatos - MIPS

	31 26	21	16	11	. 6	0
R-type	op	rs	rt	rd	shamt	funct
	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
I-type	op	rs	rt	imme	ediate/ad	dress
	6 bits	5 bits	5 bits		16 bits	
J-type	op		tar	get addre	ess	
	6 bits	26 bits				

Arquitetura MIPS Organização Acesso à memória alinhado a:

• Byte – dados

8 bits of data

...

• Word – instruções

0	32 bits of data
4	32 bits of data
8	32 bits of data
2	32 bits of data

Arquitetura MIPS Organização

• Palavras de 32 bits

• 3 formatos de instruções

R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
I	op	rs	rt	16 b	it addre	ess
J	op	26 bit address				

Arquitetura MIPS

Organização Código C: A[300] = h + A[300];

Código MIPS: lw \$t0, 1200(\$t1)

add \$t0, \$s2, \$t0 sw \$t0, 1200(\$t1)

ор	rs	rt	rd	address/shamt	address/funct
35	9	8		1200	
0	18	8	8 0 32		32
43	9	8	1200		

Conjunto de Registradores MIPS


Name	Register Number	Usage
\$0	0	the constant value 0
\$at	1	assembler temporary
\$v0-\$v1	2-3	procedure return values
\$a0-\$a3	4-7	procedure arguments
\$+0-\$+7	8-15	temporaries
\$s0-\$s7	16-23	saved variables
\$18-\$19	24-25	more temporaries
\$k0-\$k1	26-27	OS temporaries
\$ <i>g</i> p	28	global pointer
\$sp	29	stack pointer
\$fp	30	frame pointer
\$ra	31	procedure return address

Arquitetura MIPS Organização


1. Immediate addressing




2. Register addressing




3. Base addressing



4. PC-relative addressing



5. Pseudodirect addressing



• Soma

High-level code MIPS assembly code

$$a = b + c;$$

add a, b, c

add: mneumônico, indica qual a operação a ser executada

b, c: operandos fonte

a : operando destino, aonde será armazenado o resultado

Subtração

High-level code MIPS assembly code

$$a = b - c;$$

sub a, b, c

sub: mneumônico, indica qual a operação a ser executada

b, c: operandos fonte

a : operando destino, aonde será armazenado o resultado

Instruções MIPS Código mais complexo:

High-level code MIPS assembly code

```
add t, b, c \# t = b + c
a = b + c - d;
// single line comment sub a, t, d \# a = t - d
/* multiple line
  comment */
```

Instruções MIPS Operandos

- Um computador necessita de localizações físicas de onde buscar os operandos binários.
- Um computer busca operandos de:
 - Registradores
 - Memória
 - Constantes (também denominados de imediatos)

Instruções MIPS Operandos

- Memória é lenta.
- Muitas arquiteturas possuem um conjunto pequeno de registradores (rápidos).
- MIPS tem trinta e dois registradores de 32-bit.
- MIPS é chamado de arquitetura de 32-bit devido seus operandos serem dados de 32-bit.

(Uma versão MIPS de 64-bit também existe.)

Conjunto de registradores MIPS

Name	Register Number	Usage
\$0	0	the constant value 0
\$at	1	assembler temporary
\$v0-\$v1	2-3	procedure return values
\$a0-\$a3	4-7	procedure arguments
\$10-\$17	8-15	temporaries
\$s0-\$s7	16-23	saved variables
\$18-\$19	24-25	more temporaries
\$k0-\$k1	26-27	OS temporaries
\$gp	28	global pointer
\$sp	29	stack pointer
\$fp	30	frame pointer
\$ra	31	procedure return address

Instruções MIPS Com os Registradores

High-level code

MIPS assembly code

$$a = b + c$$

$$# $s0 = a, $s1 = b, $s2 = c$$

 $a = b + c;$ add \$s0, \$s1, \$s2

- Operandos em Memória
 - word-addressable memory

Word Address				Da	ta				
•				•					•
•				•					•
•				•					•
0000003	4	0	F	3	0	7	8	8	Word 3
00000002	0	1	Ε	Ε	2	8	4	2	Word 2
0000001	F	2	F	1	A	С	0	7	Word 1
0000000	A	В	C	D	Ε	F	7	8	Word 0

• Lendo uma word-addressable memory

Assembly code

```
lw $s3, 1($0) # read memory word 1 into $s3
# Load Word
```

Word Address	•			Da	ta				
•				•					•
•				•					•
•				•					•
0000003	4	0	F	3	0	7	8	8	Word 3
00000002	0	1	Ε	Ε	2	8	4	2	Word 2
0000001	F	2	F	1	A	С	0	7	Word 1
00000000	Α	В	С	D	Ε	F	7	8	Word 0


• Escrevendo uma word-addressable memory

Assembly code

```
Sw $t4, 0x7($0) # write $t4 = memoria[7+$0]
# Store Word
```

Word Address	•			Da	ta				
•				•					•
•				•					•
•				•					•
0000003	4	0	F	3	0	7	8	8	Word 3
0000002	0	1	Ε	Ε	2	8	4	2	Word 2
0000001	F	2	F	1	A	С	0	7	Word 1
00000000	A	В	С	D	Ε	F	7	8	Word 0


- Operandos em Memória
 - byte-addressable memory
 - Load e store um único bytes: load byte (1b) e store byte (sb)
 - Cada word de 32-bit tem 4 bytes, assim o endereço deve ser incrementado de 4



• Lendo uma byte-addressable memory

MIPS assembly code


lw \$s3, 4(\$0) # read memory word 1 into \$s3




• Escrevendo uma byte-addressable memory

MIPS assembly code

sw \$t7, 44(\$0) # write \$t7 into memory word 11



- Big-Endian e Little-Endian
 - Como são numerados os bytes na word



- Big- e Little-Endian Exemplos:
- Suponha que inicialmente \$t0 contém 0x23456789. Após o seguinte trecho de programa ser executado em um sistema big-endian, qual o valor de \$s0. E em um sistema little-endian?

```
sw $t0, 0($0)
lb $s0, 1($0)
```

- Big- e Little-Endian Exemplos:
 - Suponha que inicialmente \$t0 contém 0x23456789. Após o seguinte trecho de programa ser executado em um sistema big-endian, qual o valor de \$s0. E em um sistema little-endian?

sw
$$$t0, 0($0)$$

lb $$s0, 1($0)$

- Big-endian: 0x00000045
- Little-endian: 0x00000067



- Operandos: Constantes/Imediatos
 - Um imediato é um número de 16-bit em complemento de dois.

High-level code

$$a = a + 4;$$

 $b = a - 12;$

MIPS assembly code

- Linguagem de Máquina
 - Computadores só "conhecem" 1's e 0's
 - Linguagem de Máquina: representação binária das instruções
 - Instruções de 32-bit
 - Simplicidade em favor da regularidade: dados e instruções de de 32-bit
 - Três formatos de instruções :
 - R-Type: register operands
 - I-Type: immediate operand
 - J-Type: para jump

- R-type: *Register-type*
 - 3 operandos registradores:
 - rs, rt: source registers
 - rd: destination register
 - Outros campos:
 - op: código da operação ou opcode
 - funct: função
 juntos, o opcode e a função informam a
 operação a ser executada
 - shamt: a quantidade de shift para instruções de deslocamento

R-Type

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Assembly Code

add \$s0, \$s1, \$s2 sub \$t0, \$t3, \$t5

Field Values

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	16	0	32
0	11	13	8	0	34
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Machine Code

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	10001	10010	10000	00000	100000	(0x02328020)
000000	01011	01101	01000	00000	100010	(0x016D4022)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

Nota: a ordem dos registradores no código assembly:

add rd, rs, rt

- I-Type: Immediate-Type
 - 3 operands:
 - rs, rt: register operands
 - imm: 16-bit em complemento de dois immediate
 - Outros campos:
 - op: opcode

I-Type

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

• Exemplo I-Type:

Assembly Code

addi	\$s0,	\$s1,	5
addi	\$t0,	\$s3,	-12
lw	\$t2,	32 (\$0))
sw	\$s1,	4 (\$1	t1)

Field Values

	ор	rs	rt	imm	
	8	17	16	5	
2	8	19	8	-12	
	35	0	10	32	
	43	9	17	4	
	6 bits	5 bits	5 bits	16 bits	

Machine Code

Nota: a ordem dos registradores no código assembly:

ор	rs	rt	imm	
001000	10001	10000	0000 0000 0000 0101	(0x22300005)
001000	1001	01000	1111 1111 1111 0100	(0x2268FFF4)
100011	00000	01010	0000 0000 0010 0000	(0x8C0A0020)
101011	01001	10001	0000 0000 0000 0100	(0xAD310004)
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits	

- J-Type: Jump-Type
 - 26-bit address operand (addr)
 - Usado nas instruções jump (j)

J-Type

op	addr
6 bits	26 bits

• Formatos das Instruções

R-Type

op	rs	rt	rd	shamt	funct	
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

I-Type

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

J-Type

ор	addr
6 bits	26 bits

Programa Armazenado


- Instruções e dados de 32-bit armazenados na memória
- Sequência de instruções: é a única diferença entre dois programas
- Execuçãode um novo programa:
 - Simplismente armazene o novo programa na memória
- Execução do programa pelo hardware do processador:
 - fetches (reads) as instruções da memória em seqüência
 - Executa a operação especificada
- Um *program counter* (PC) indica a instrução corrente (ou a próxima instrução).
- no MIPS, programas tipicamente iniciam no endereço de memória 0x00400000.

Programa Armazenado

• Exemplo:

As	sembl	Machine Code			
lw	\$t2,	32 (\$	0)	0x8C0A0020	
add	\$s0,	\$s1,	\$s2	0x02328020	
addi	\$t0,	\$s3,	-12	0x2268FFF4	
sub	\$t0,	\$t3,	\$t5	0x016D4022	

Stored Program



Interpretando o código de Máquina

Inicia com o opcode


Opcode informa como fazer o parse dos bits remanecentes se opcode é todo 0's

R-type instruction

Function bits informa qual instrução é

Caso contrário

opcode informa qual é a instrução



Instruções Lógicas

- and, or, xor, nor
 - and: útil para mascará de bits
 - Estraíndo o byte menos significativo de uma word:

0xF234012F AND 0xFF = 0x0000002F

- or: útil para combinar bits
 - Combinar 0xF2340000 com 0x000012BC:

0xF2340000 OR 0x000012BC = 0xF23412BC

- nor: útil para inverter bits:
 - A NOR \$0 = NOT A
- andi, ori, xori
 - O imediato de 16-bit é zero-extended (não sign-extended)

Instruções Lógicas

Source Registers

\$ s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

Assembly Code

and	\$s3,	\$s1,	\$s2
or	\$s4,	\$s1,	\$s2
xor	\$s5,	\$s1,	\$s2
nor	\$s6,	\$s1,	\$s2

Result

\$ s3	0100	0110	1010	0001	0000	0000	0000	0000
\$s4	1111	1111	1111	1111	1111	0000	1011	0111
\$ s5	1011	1001	0101	1110	1111	0000	1011	0111
\$ s6	0000	0000	0000	0000	0000	1111	0100	1000

Instruções Lógicas

Source Values

\$ s1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111	1111
imm	0000	0000	0000	0000	1111	1010	0011	0100
	•	zero-ex	ktended					

Assembly Code

Result

andi	\$s2,	\$s1,	0xFA34	\$s2	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0011	0100
ori	\$s3,	\$s1,	0xFA34	\$s 3	0000	0000	0000	0000	1111	1010	1111	1111
xori	\$s4,	\$s1,	0xFA34	\$s4	0000	0000	0000	0000	1111	1010	1100	1011

Instruções Shift

- sll: shift left logical
 - Exemplo: sll \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 << 5
- srl: shift right logical
 - Exemplo: srl \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >> 5
- sra: shift right arithmetic
 - Exemplo: sra \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >>> 5

Variable shift instructions:

- sllv: shift left logical variable
 - Exemplo: sll \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 << \$t2
- srlv: shift right logical variable
 - Exemplo: srl \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >> \$t2
- srav: shift right arithmetic variable
 - Exemplo: sra \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >>> \$t2

Instruções Shift

Assembly Code

Field Values

sll	\$t0,	\$s1,	2
srl	\$s2,	\$s1,	2
sra	\$s3,	\$s1,	2

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	17	8	2	0
0	0	17	18	2	2
0	0	17	19	2	3
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Machine Code

	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
	000000	00000	10001	01000	00010	000000	(0x00114080)
	000000	00000	10001	10010	00010	000010	(0x00119082)
	000000	00000	10001	10011	00010	000011	(0x00119883)
٠	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

Gerando Constantes

• Constantes de 16-bit usando addi:

```
High-level code
// int is a 32-bit signed word # $s0 = a
int a = 0x4f3c; addi $s0, $0, 0x4f3c
```

• Constantes de 32-bit usando *load upper immediate* (lui) e ori: (lui loads o imediato de 16-bit na metade mais significativa do registrador seta a menos significativa com 0.)

```
High-level code

# $s0 = a

int a = 0xFEDC8765;

lui $s0, 0xFEDC

ori $s0, $s0, 0x8765
```

Multiplicação e Divisão

- Registradores especiais: lo, hi
- Multiplicação 32 × 32 bit, resultado de 64 bit
 - mult \$s0, \$s1
 - Resultado em hi, lo
- Divisão 32-bit, quociente de 32-bit, resto de 32-bit
 - div \$s0, \$s1
 - Quociente em 10
 - Resto em hi

Desvios

- Todo programa executa instruções for a da seqüência.
- Tipos de desvios (branches):
 - Conditional branches:
 - branch if equal (beq)
 - branch if not equal (bne)
 - Unconditional branches:
 - jump (j)
 - jump register (jr)
 - jump and link (jal)

Beq: exemplo

MIPS assembly

```
addi $s0, $0, 4  # $s0 = 0 + 4 = 4

addi $s1, $0, 1  # $s1 = 0 + 1 = 1

sll $s1, $s1, 2  # $s1 = 1 << 2 = 4

beq $s0, $s1, target  # branch is taken

addi $s1, $s1, 1  # not executed

sub $s1, $s1, $s0  # not executed

target:  # label

add $s1, $s1, $s0  # $s1 = 4 + 4 = 8
```

Bne: exemplo

MIPS assembly

```
addi $s0, $0, 4  # $s0 = 0 + 4 = 4 addi $s1, $0, 1  # $s1 = 0 + 1 = 1 s11 $s1, $s1, 2  # $s1 = 1 << 2 = 4 bne $s0, $s1, target # branch not taken addi $s1, $s1, 1  # $s1 = 4 + 1 = 5 sub $s1, $s1, $s0 # $s1 = 5 - 4 = 1
```

target:

add \$s1, \$s1, \$s0 # \$s1 = 1 + 4 = 5

Desvio incondicional (j)

MIPS assembly

Desvio incondicional (jr)

MIPS assembly

```
      0x00002000
      addi $s0, $0, 0x2010

      0x00002004
      jr $s0

      0x00002008
      addi $s1, $0, 1

      0x0000200C
      sra $s1, $s1, 2

      0x00002010
      lw $s3, 44($s1)
```

Construções de Alto Nível

- if statements
- if/else statements
- while loops
- for loops

If Statement

High-level code

$$f = f - i;$$

MIPS assembly code

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
```

L1: sub \$s0, \$s0, \$s3

Note que em assembly o teste é o oposto (i != j) do teste em alto nível (i == j).

If / Else Statement

High-level code

```
if (i == j)
   f = g + h;
else
  f = f - i;
```

MIPS assembly code

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
j done
L1: sub $s0, $s0, $s3
done:
```

While Loops

```
High-level code
                            MIPS assembly code
// determines the power \# \$s0 = pow, \$s1 = x
// of x such that 2^x = 128
                                   addi $s0, $0, 1
int pow = 1;
                                   add $s1, $0, $0
int x = 0;
                                   addi $t0, $0, 128
                         while: beq $s0, $t0, done
while (pow != 128) {
                                   sll $s0, $s0, 1
 pow = pow * 2;
                                   addi $s1, $s1, 1
 x = x + 1;
                                   j while
                            done:
```

For Loops

A forma geral de um for loop é:

```
for (inicialização; condição; loop) corpo do loop
```

- inicialização: executado antes do loop
- condição: testada no inicio de cada iteração
- loop: executa no fim de cada iteração
- Corpodo loop: executado para cada vez que a condição é satisfeita

For Loops

```
High-level code
                                MIPS assembly code
// add the numbers from 0 to 9 \# $s0 = i, $s1 = sum
                                       addi $s1, $0, 0
int sum = 0;
                                       add $s0, $0, $0
int i;
                                       addi $t0, $0, 10
for (i=0; i!=10; i = i+1) { for: beq $s0, $t0, done
                                       add $s1, $s1, $s0
  sum = sum + i;
                                       addi $s0, $s0, 1
                                            for
                                done:
```

For Loops: Usando slt

```
High-level code
                                 MIPS assembly code
// add the powers of 2 from 1
                                # $s0 = i, $s1 = sum
                                        addi $s1, $0, 0
// to 100
int sum = 0;
                                        addi $s0, $0, 1
                                        addi $t0, $0, 101
int i;
                                 loop: slt $t1, $s0,$t0
                                        beq $t1, $0, done
for (i=1; i < 101; i = i*2) {
                                        add $s1, $s1, $s0
  sum = sum + i;
                                        sll $s0, $s0, 1
                                        j
                                             loop
                                 done:
```

t1 = 1 if i < 101.

Arrays

• Utilizado para acesso a uma grande quantidade de dados similares

• Elemento do Array: acesso por meio de um indice

• Tamanho do Array: número de elementos no array

Array: exemplo

Array com 5 elementos

 Endereço base = 0x12348000 (endereço do primeiro elemento, array[0])

 Primeiro passo para acesso a um array: carregar o endereço base em um registrador

	l İ
	Į I
0x12340010	array[4]
0x1234800C	array[3]
0x12348008	array[2]
0x12348004	array[1]
0x12348000	array[0]
į	į

```
Array
```

```
// high-level code
 int array[5];
 array[0] = array[0] * 2;
 array[1] = array[1] * 2;
# MIPS assembly code
# array base address = $s0
lui $s0, 0x1234 # put 0x1234 in upper half of $S0
ori $s0, $s0, 0x8000
                         # put 0x8000 in lower half of $s0
lw $t1, 0($s0) # $t1 = array[0]
sll $t1, $t1, 1 # $t1 = $t1 * 2
sw $t1, 0($s0) # array[0] = $t1
lw $t1, 4($s0) # $t1 = array[1]
sll $t1, $t1, 1 # $t1 = $t1 * 2
sw $t1, 4($s0) # array[1] = $t1
```

Array Usando For

Array Usando For

```
# MIPS assembly code
\# $s0 = array base address, $s1 = i
# initialization code
 ori $s0, $s0, 0xF000 # $s0 = 0x23B8F000
 addi $s1, $0, 0 # i = 0
 addi $t2, $0, 1000 # $t2 = 1000
loop:
 slt $t0, $s1, $t2  # i < 1000?
 beq $t0, $0, done # if not then done
 add $t0, $t0, $s0  # address of array[i]
 lw $t1, 0($t0) # $t1 = array[i]
 $11 $t1, $t1, 3 $$ # $t1 = array[i] * 8
 sw $t1, 0($t0) # array[i] = array[i] * 8
                 \# i = i + 1
 addi $s1, $s1, 1
 j loop
                   # repeat
done:
```

High-level code

```
void main()
   int y;
        y = sum(42, 7);
int sum(int a, int b)
        return (a + b);
```

Chamada de Procedimento - convenções:

- Chamada:
 - Passa argumentos para o procedimento.
- Procedimento:
 - Não deve sobre-escrever os registradores nem a memória usados por quem chama
 - Retorna ao ponto de chamada
 - Retorna o resultado para quem chama

Convenções MIPS:

- Chamada de procedimento: jump e link (jal)
- Retorno de procedimento: jump register (¬¬r)
- Argumentos: \$a0 \$a3
- Retorno do valor calculado: \$v0

High-level code int main() { simple(); a = b + c; } void simple() { void simple() { return; } MIPS assembly code 0x00400200 main: jal simple 0x00400204 add \$s0, \$s1, \$s2 ... 0x00401020 simple: jr \$ra return; }

jal: salta para simple e salva PC+4 no registrador de endereço de retorno (\$ra), neste caso, \$ra = 0x00400204 após jal ser executado.

jr \$ra: salta para o endereço em \$ra, neste caso 0x00400204.

Convenção MIPS c:

• Argumentos: \$a0 - \$a3

• Retorno: \$v0

High-level code

```
int main()
 int y;
 y = diffofsums(2, 3, 4, 5); // 4 arguments
int diffofsums (int f, int g, int h, int i)
 int result;
 result = (f + g) - (h + i);
 return result;
                  // return value
```

Código MIPS (assembly)

```
# $s0 = y
main:
 addi \$a0, \$0, 2 # argument 0 = 2
 addi $a1, $0, 3  # argument 1 = 3
 addi $a2, $0, 4 # argument 2 = 4
 addi $a3, $0, 5 # argument 3 = 5
 jal diffofsums # call procedure
 add $s0, $v0, $0 # y = returned value
#$s0 = result
diffofsums:
 add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
 add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
 sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
 add $v0, $s0, $0 # put return value in $v0
 jr $ra # return to caller
```


Código MIPS (assembly)

```
# $s0 = result
diffofsums:
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
add $v0, $s0, $0 # put return value in $v0
jr $ra # return to caller
```

- diffofsums sobre-escreve 3 registradores: \$t0, \$t1, e \$s0
- diffofsums pode usar a *pilha* para armazenar temporariamente os registradores

Pilha

- Cresce para baixo (dos endereços maiores para os menores)
- Stack pointer: \$sp, aponta para o topo da pilha



Chamada de Procedimentos Usando a Pilha


- O procedimento chamado não deve provocar nenhum efeito colateral.
- Más diffofsums sobre-escreve 3 registradores: \$t0, \$t1, \$s0

```
# MIPS assembly
# $s0 = result
diffofsums:
   add $t0, $a0, $a1  # $t0 = f + g
   add $t1, $a2, $a3  # $t1 = h + i
   sub $s0, $t0, $t1  # result = (f + g) - (h + i)
   add $v0, $s0, $0  # put return value in $v0
   jr $ra  # return to caller
```

Chamada de Procedimentos Usando a Pilha

```
# $s0 = result
diffofsums:
 addi $sp, $sp, -12 # make space on stack
                    # to store 3 registers
 sw $s0, 8($sp) # save $s0 on stack
 sw $t0, 4($sp) # save $t0 on stack
 sw $t1, 0($sp) # save $t1 on stack
 add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + q
 add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
 sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + q) - (h + i)
 add $v0, $s0, $0 # put return value in $v0
 lw $t1, 0($sp) # restore $t1 from stack
 lw $t0, 4($sp) # restore $t0 from stack
 lw $s0, 8($sp) # restore $s0 from stack
 addi $sp, $sp, 12 # deallocate stack space
 jr $ra
                    # return to caller
```

A Pilha durante a Chamada de diffofsums



Registradores

Preserved	Nonpreserved
Callee-Saved	Caller-Saved
\$s0 - \$s7	\$t0 - \$t9
\$ra	\$a0 - \$a3
\$sp	\$v0 - \$v1
stack above \$sp	stack below \$sp

Chamadas Múltiplas de Procedimentos

```
proc1:
  addi $sp, $sp, -4  # make space on stack
  sw $ra, 0($sp)  # save $ra on stack
  jal proc2
  ...
  lw $ra, 0($sp)  # restore $r0 from stack
  addi $sp, $sp, 4  # deallocate stack space
  jr $ra  # return to caller
```

Armazenando Registradores na Pilha

```
# $s0 = result
diffofsums:
  addi $sp, $sp, -4 # make space on stack to
                # store one register
  sw $s0, 0($sp) # save $s0 on stack
  add $t0, $a0, $a1 # <math>$t0 = f + g
  add $t1, $a2, $a3 # <math>$t1 = h + i
  sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
  add $v0, $s0, $0 # put return value in $v0
  lw $s0, 0($sp) # restore $s0 from stack
  addi $sp, $sp, 4 # deallocate stack space
  jr $ra
                     # return to caller
```

Chamada Recursiva de Procedimentos


High-level code

```
int factorial(int n) {
  if (n <= 1)
    return 1;
  else
    return (n * factorial(n-1));
}</pre>
```

Chamada Recursiva de Procedimentos MIPS assembly code

```
0x90 factorial: addi $sp, $sp, -8 # make room
           sw $a0, 4($sp) # store $a0
0x94
           sw $ra, 0($sp) # store $ra
0x98
           addi $t0, $0, 2
0x9C
           slt $t0, $a0, $t0 # a <= 1?
0xA0
           beq $t0, $0, else # no: go to else
0xA4
           addi $v0, $0, 1 # yes: return 1
0xA8
           addi $sp, $sp, 8 # restore $sp
0xAC
           ir $ra # return
0xB0
     else: addi $a0, $a0, -1 # n = n - 1
0xB4
           jal factorial # recursive call
0xB8
           Iw $ra, 0($sp) # restore $ra
0xBC
           lw $a0, 4($sp) # restore $a0
0xC0
           addi $sp, $sp, 8 # restore $sp
0xC4
           mul $v0, $a0, $v0 # n * factorial(n-1)
0xC8
0xCC
           jr $ra # return
```

A Pilha Durante a Chamada Recursiva



Modos de Endereçamento Como endereçamos os operandos?

- Register
- Immediate
- Base Addressing
- PC-Relative
- Pseudo Direct

Modos de Endereçamento Register

• Os Operandos estão somente em Registradores

```
Exemplo: add $s0, $t2, $t3Exemplo: sub $t8, $s1, $0
```

Immediate Addressing

- Imediato de 16-bit é usado como operando
 - Exemplo: addi \$s4, \$t5, -73
 - Exemplo: ori \$t3, \$t7, 0xFF

Modos de Endereçamento Base Addressing

• O endereço do operando é:

```
base address + sign-extended immediate
```

- Exemplo: lw \$s4, 72(\$0)
 - Address = \$0 + 72
- Exemplo: sw \$t2, -25(\$t1)
 - Address = \$t1 25


Modos de Endereçamento PC-Relative Addressing

Assembly Code


Field Values

				υþ	13	11	1111111		
beq	\$t0,	\$0,	else	4	8	0		3	
(beq	\$t0,	\$O,	3)	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Modos de Endereçamento Pseudo-direct Addressing




Como Executar uma Aplicação




O que Deve ser Armazenado na Memória

- Instruções (também chamado: text)
- Dado
 - Global/stático: alocado antes de começar a execução Dinâmico: alocado pelo programa em execução
- Qual o tamanho da memória?
 - No máximo 2³² = 4 gigabytes (4 GB)
 - A´partir do endereço 0x0000000 ao 0xFFFFFFF

Mapa de Memória MIPS



Executando um Programa




Exemplo: Programa em C

```
int f, g, y; // global variables
int main(void)
 f = 2;
 g = 3;
  y = sum(f, g);
  return y;
int sum(int a, int b) {
 return (a + b);
```

Exemplo: Programa em Assembly

```
.data
int f, q, y; // global
                             f:
                             q:
                             у:
int main(void)
                             .text
{
                             main:
                               addi $sp, $sp, -4 # stack frame
                               sw $ra, 0($sp) # store $ra
 f = 2;
                               addi $a0, $0, 2 $\#$a0 = 2
 \alpha = 3;
                               sw $a0, f # f = 2
                               addi $a1, $0, 3 # $a1 = 3
 y = sum(f, q);
                               sw $a1, q # q = 3
 return y;
                               jal sum # call sum
}
                               sw $v0, y # y = sum()
                               lw $ra, 0($sp) # restore $ra
int sum(int a, int b) {
                               addi $sp, $sp, 4 # restore $sp
 return (a + b);
                               ir $ra
                                               # return to OS
}
                             sum:
                               add $v0, $a0, $a1 # $v0 = a + b
                                   $ra # return
                               jr
```

Mapa de Memória MIPS



Exemplo: Tabela de Símbolos


Symbol	Address
f	0×10000000
g	0×10000004
У	0×10000008
main	0×00400000
sum	0×0040002 <i>C</i>

Exemplo: Programa Executável

es) 0xC (12 bytes)
1448
Instruction
0x23BDFFFC
1 0xAFBF0000
3 0x20040002
0xAF848000
0x20050003
1 0xAF858004
3 0x0C10000B
0xAF828008
0x8FBF0000
4 0x23BD0004
3 0x03E00008
0x00851020
0x03E0008
s Data
0 f
4 g
8 y

addi \$sp, \$sp, -4
sw \$ra, 0 (\$sp)
addi \$a0, \$0, 2
sw \$a0, 0x8000 (\$gp)
addi \$a1, \$0, 3
sw \$a1, 0x8004 (\$gp)
jal 0x0040002C
sw \$v0, 0x8008 (\$gp)
lw \$ra, 0 (\$sp)
addi \$sp, \$sp, -4
jr \$ra
add \$v0, \$a0, \$a1
jr \$ra

Exemplo: Programa na Memória



Pseudo Instruções

Pseudoinstruction	MIPS Instructions
li \$s0, 0x1234AA77	lui \$s0, 0x1234
	ori \$s0, 0xAA77
mul \$s0, \$s1, \$s2	mult \$s1, \$s2
	mflo \$s0
clear \$t0	add \$t0, \$0, \$0
move \$s1, \$s2	add \$s2, \$s1, \$0
nop	sll \$0, \$0, 0

Exceções (Interrupções)

- Chamada de procedimento, não prevista no código, para um exception handler
- Causado por:
 - Hardware, também chamodo interrupção, exemp: keyboard
 - Software, também chamado de traps, exemp.: instrução indefinida
- Quando uma exceção ocorre, o processador:
 - Registra a causa da exceção
 - Desvia a execução para exception handler no endereço de instrução 0x80000180
 - Retorna ao programa

Registradores de Exceção

- Não faz parte do register file.
 - Cause
 - Registra a causa da exceção
 - EPC (Exception PC)
 - Registra o PC onde ocorreu a exceção
- EPC e Cause: parte do Coprocessador 0
- Move from Coprocessor 0
 - mfc0 \$t0, EPC
 - Move o conteúdo de EPC para \$t0

Exceções

Exception	Cause
Hardware Interrupt	0×0000000
System Call	0x0000020
Breakpoint / Divide by 0	0x0000024
Undefined Instruction	0×0000028
Arithmetic Overflow	0×0000030

Exceções

- O Processador salva a causa e o PC em Cause e EPC
- Processador desvia para o exception handler (0x80000180)
- Exception handler:
 - Salva os registradores na pilha
 - Lê o registrador Cause mfc0 Cause, \$t0
 - Trata a exceção
 - Restaura os registradores
 - Retorna ao programa

```
mfc0 EPC, $k0 jr $k0
```

Instruções signed e Unsigned

- Soma e Subtração
- Multiplicação e Divisão
- Set less than

Instruções

- Soma e subtração
 - Signed: add, addi, sub
 - Executa a mesma operação que a versão unsigned
 - Porém o processador gera exceção se overflow
 - Unsigned: addu, addiu, subu
 - O processador não gera exceção se overflow
 - Nota: addiu sign-extends o imediato
- Multiplicação e Divisão
 - Signed: mult, div
 - Unsigned: multu, divu
- Set Less Than
 - Signed: slt, slti
 - Unsigned: sltu, sltiu
 - Nota: sltiu sign-extends o imediato antes da comparação

Instruções

- Loads
 - Signed:
 - Sign-extends para criar o valor de 32-bit
 - Load halfword: 1h
 - Load byte: 1b
 - Unsigned: addu, addiu, subu
 - Zero-extends para criar o valor de 32-bit
 - Load halfword unsigned: lhu
 - Load byte: lbu

Ponto-Flutuante

- Floating-point coprocessor (Coprocessor 1)
- 32 registradores de 32-bit (\$f0 \$f31)
- Valores Double-precision são mantidos em dois floating point registers
 - e.g., \$f0 e \$f1, \$f2 e \$f3, etc.
 - Assim, os registradores double-precision floating point são: \$f0,\$f2,\$f4,etc.

Ponto-Flutuante

Name	Register Number	Usage
\$fv0 - \$fv1	0, 2	return values
\$ft0 - \$ft3	4, 6, 8, 10	temporary variables
\$fa0 - \$fa1	12, 14	procedure arguments
\$ft4 - \$ft8	16, 18	temporary variables
\$fs0 - \$fs5	20, 22, 24, 26, 28, 30	saved variables