

#### **Universidade Presbiteriana Mackenzie**



Faculdade de Computação e Informática




## Máquina de von Neumann

- Memória principal: armazena dados e instruções.
- ULA: Operações aritméticas com dados binários.
- Unidade de Controle: interpreta instruções na memória e as executa.
- Equipamentos de E/S: operados pela unidade de controle



# Máquina de von Neumann






#### IAS – von Neumann

- 1000 palavras de 40 bits cada
- Base binária (números binários)
- Cada palavra de 40 bits continha duas instruções de 20 bits.







#### IAS – Registradores

- Armazenamento na UCP
- Memory Buffer Register (MBR): contém uma palavra a ser armazenada em memória ou é utilizado para receber uma palavra da memória.
- Memory Address Register (MAR): Especifica o endereço em memória da palavra que será escrita ou lida no/do MBR
- Instruction Register (IR): contém o código de 8 bits da instrução sendo executada.




#### IAS – Registradores

- Instruction Buffer Register (IBR): armazena temporariamente a instrução do lado direito de uma palavra.
- Program Counter (PC): contém o endereço do próximo par de instruções a ser lido da memória no ciclo de busca.
- Accumulator (AC) e Multiplier Quotient (MQ): utilizados temporariamente pela ULA em suas operações.

#### IAS - Estrutura








## IAS – Operação

- Execução repetida de um Ciclo de Instrução.
- Cada Ciclo de Instrução consiste em dois subciclos:
  - Ciclo de Busca (fetch cycle).
  - Ciclo de Execução (execute cycle).




- O código da operação da próxima instrução é carregado no IR e a parte do endereço é carregada no MAR.
- A instrução é carregada do IBR ou é obtida da memória carregando uma palavra no MBR, e depois para o IBR, IR e MAR.
- Quando o código da operação da instrução está no IR o Ciclo de Execução se inicia.




























 O circuito de controle interpreta o código da operação e executa a instrução enviando os comandos de controle corretos para movimentar dados ou executar operações na ULA.




































## Máquina "Modernas"

- Unidade de controle gera sinais de controle.
- Estes sinais de controle devem ser coerentemente sequenciados para que uma operação possa ser realizada.



#### Controle de um registrador

- W (Write), R(Read) e Z (Reset) são sinais elementares de controle do registrador.
- Estes sinais elementares são chamados de microcomandos.
- Este microcomandos coexistem para controlar diferentes operações elementares indivisíveis que chamamos de microoperações.
- Somente um microcomando por vez pode estar ativo em cada ciclo do relógio (CLK)



# Execução de uma adição

- Passos para realizar uma simples adição
  - 1. Transferir o conteúdo de R1 para Acc
  - 2. Transferir o conteúdo de R2 prar TMP.
  - 3. Somar (TMP) e (Acc).
  - 4. Armazena a soma em Acc
  - 5. Armazena o resultado em R1.



# Execução de uma adição

Passo	microoperação	CLK	microcomando
MOVE Acc,R1	bus← (R1)	1	$R_{R1}$
	Acc← (bus)		$W_A$
MOVE TMP,R2	bus← (R1)	2	$R_{R2}$
	TMP← (bus)		$W_{TMP}$
ADD Acc,TMP	saidaSomador ← soma	3	R <sub>TMP</sub>
	Acc← (bus)		$R_{Acc}$
STO Acc	Acc← soma	4	$W_{Acc}$
MOVE R1,Acc	bus← (Acc)	5	$R_{Acc}$
	R1 ← (bus)		$W_{R1}$



# Instrução de Máquina

- O computador é projetado para uma determinada quantidade de código de operação.
- Este conjunto de códigos de operação é chamado de repertório de instruções do processador.
- No projeto de uma UCP são definidas as instruções que o processador será capaz de executar: os tipos de instruções do repertório e o comprimento de cada instrução.



## Tipos de Instruções

- 5 grandes grupos
  - 1. Instruções de transferência de dados
  - 2. Instruções de tratamento de operandos.
  - Instruções de desvio.
  - 4. Instruções de entrada e saída.
  - 5. Instruções outras.



#### Instruções de transferência de dados

 Instruções que transferem dados, ou blocos de dados, entre diferentes registradores ou posições de memória.

Exemplo: MOVE R1, R2  $\rightarrow$  (R1)



# Instruções de tratamento de operandos

 Instruções que realizam operações aritméticas ou lógicas.

Exemplo: ADD R1, R2

$$R2 \leftarrow (R1) + (R2)$$



# Instruções de desvio

 Instruções que determinam desvio no fluxo do programa, controlando a sequência de execução do programa.

Exemplo: JMP (salto incondicional), Jcond (salto condicional), JSR (salto para subrotina), RET (retorno da subrotina)

JMP end → sempre PC←end

Jcond end → se cond=TRUE PC←end

senão PC←end próxima instrução



# Instruções de E/S

 Instruções que realizam a comunicação entre a UCP e as interfaces de entrada e saída.


Exemplo: IN port




## Comprimento de instruções

- Depende da quantidade de endereços especificado
- Depende do tipo de ULA utilizada. O que define a quantidade máxima de endereços comportada por uma instrução do processador.
- Depende da quantidade de operandos necessários para a execução da instrução.
- Uma instrução pode ter o comprimento de uma ou mais palavras.


















# Instruções de 3 palavras











## Execução de Instruções

Execução de uma instrução dividida em duas fases.

- 1. Fase de busca
- 2. Fase de execução





### Ciclo de máquina

- Sequência de microoperações que são executadas, caracterizando uma operação mais complexa.
- Significado importante no entendimento do funcionamento do computador.
- A execução de instruções é dividida em ciclos de máquina.



### Fase de Busca

- Compreende o ciclo de máquina para a leitura do código de operação.
- É o ciclo de máquina que obtém da memória a primeira palavra da instrução.
- A fase de busca é idêntica para todas as instruções.



### Fase de Execução

- Compreende os ciclos de máquina necessários para a leitura das palavras restantes da instrução, se existirem.
- Compreende os ciclos de máquina necessários para a execução da operação identificada pela instrução.
- É diferente para cada instrução.
- A execução de uma instrução sempre implica na execução de ciclos de máquina que englobam as microoperações necessárias para a execução de cada passo da instrução.





Instrução: STA end - transfere o conteúdo do acumulador para a posição de memória end; Utiliza duas palavras de memória.

STA end  $\Rightarrow$  end  $\leftarrow$  (Acc)

Codigo Operação

Endereço



# Exemplo 1


#### 10 Ciclo de Máquina: Fase de busca

Projeto


CLK	Microoperação
1	REM ← (PC)
2	RDM ← (m)
	$PC \leftarrow (PC) + 1$
3	RI ← (RDM)

45





















### Exemplo 1

#### 10 Ciclo de Máquina: Fase de busca

- Com o encerramento do 1o ciclo de máquina, o processador interpreta o código de operação, no exemplo, o código 48 que equivale à operação STA.
- O processador saberá que a instrução STA pede mais um ciclo de máquina para buscar um endereço.






#### 20 Ciclo de Máquina: Leitura do Endereço


CLK	Microoperação
1	REM ← (PC)
2	RDM ← (m)
	$PC \leftarrow (PC) + 1$
3	Rg ← (RDM)





















3o Ciclo de Máquina: Transferência do conteúdo de Acc para a memória

CLK	Microoperação
1	REM ← (Rg)
2	RDM ← (Acc)
3	(m) ← (RDM)



### Exemplo 1


3o Ciclo de Máquina: Transferência do conteúdo de Acc para a memória





### Exemplo 1

3o Ciclo de Máquina: Transferência do conteúdo de Acc para a memória







3o Ciclo de Máquina: Transferência do conteúdo de Acc para a memória

