





## Camada de Enlace





## Dois tipos de "enlaces":

- Ponto a ponto
  - PPP (Point-to-Point Protocol) para acesso discado
  - enlace ponto a ponto entre comutador Ethernet e hospedeiro
- Broadcast (fio ou meio compartilhado)
  - Ethernet à moda antiga
  - HFC anterior
  - LAN sem fio 802.11



fio compartilhado (p. e., Ethernet cabeado)



RF compartilhada (p. e., WiFi 802.11)



RF compartilhada (satélite)



humanos em uma festa (ar e acústica compartilhados)




# Algoritmo distribuído que determina como os nós compartilham canal, ou seja, determinam quando o nó pode transmitir


Nenhum controle resultará em várias colisões.

As colisões resultam em quadros corrompidos que devem ser reenviados.

Os métodos que exigem um alto nível de controle previnem as colisões, mas o processo tem um custo elevado.

Os métodos que exigem um baixo nível de controle têm custo reduzido, mas as colisões são mais frequentes.







#### Três classes gerais:

#### Particionamento de canal

- Divide o canal em "pedaços menores" (intervalos de tempo, frequência, código)
- Aloca pedaço ao nó para uso exclusivo

#### Acesso aleatório

- Canal não dividido, permite colisões
- "recupera" de colisões

#### "Revezando"

 Os nós se revezam, mas os nós com mais a enviar podem receber mais tempo



#### Três classes gerais:


- Particionamento de canal
  - Divide o canal em "pedaços menores" (intervalos de tempo, frequência, código)
  - Aloca pedaço ao nó para uso exclusivo
- Acesso aleatório
  - Canal não dividido, permite colisões
  - "recupera" de colisões
- "Revezando"
  - Os nós se revezam, mas os nós com mais a enviar podem receber mais tempo



#### Particionamento de canal

### **TDMA: Time Division Multiple Access**

- Acesso ao canal em "rodadas"
- Cada estação recebe intervalo de tamanho fixo (tamanho = tempo transm. pacote) a cada rodada
- Intervalos não usados ficam ociosos
- Exemplo: LAN de 6 estações, 1, 3, 4 têm pacote, intervalos 2, 5, 6 ociosos






#### Particionamento de canal

#### FDMA: Frequency Division Multiple Access

- Espectro do canal dividido em bandas de frequência
- Cada estação recebe banda de frequência fixa
- Tempo de transmissão não usado nas bandas de frequência fica ocioso
- exemplo: LAN de 6 estações, 1, 3, 4 têm pacote, bandas de frequência 2, 5, 6 ociosas





#### Três classes gerais:

- Particionamento de canal
  - Divide o canal em "pedaços menores" (intervalos de tempo, frequência, código)
  - Aloca pedaço ao nó para uso exclusivo
- Acesso aleatório
  - Canal não dividido, permite colisões
  - "recupera" de colisões
- "Revezando"
  - Os nós se revezam, mas os nós com mais a enviar podem receber mais tempo



#### Protocolos de acesso aleatório

- Quando o nó tem um pacote a enviar
  - transmite na velocidade de dados R total do canal.
  - sem coordenação a priori entre os nós
- dois ou mais nós transmitindo → "colisão",
- protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
  - como detectar colisões
  - como recuperar-se de colisões (p. e., via retransmissões adiadas)
- Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  - slotted ALOHA
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA



#### ALOHA puro (não slotted)

O Protocolo ALOHA foi criado na década de 70 transmitindo (radio) dados entre vários campi de diferentes ilhas da Universidade do Havaí. A rede criada passou a ser chamada de ALOHAnet e foi a primeira rede de computadores sem fio da história.


- Aloha não slotted: mais simples, sem sincronismo
  - ✓ Se você tem dados para mandar, envie-os.
  - ✓ Se ocorrer colisão, tente enviar novamente mais tarde.
- Probabilidade de colisão aumenta:

- quadro enviado em t<sub>o</sub> colide com outros quadros enviados em

$$[t_0-1,t_0+1]$$




Norman Abramson



#### ALOHA puro (não slotted)

Com Aloha puro, é permitido às estações acessar o canal sempre que tiverem dados a transmitir. Cada estação deve monitorar sua transmissão no broadcast ou esperar um reconhecimento da estação de destino.




In pure ALOHA, frames are transmitted at completely arbitrary times



#### ALOHA puro (não slotted)

Com Aloha puro, é permitido às estações acessar o canal sempre que tiverem dados a transmitir. Cada estação deve monitorar sua transmissão no broadcast ou esperar um reconhecimento da estação de destino.



In pure ALOHA, frames are transmitted at completely arbitrary times



#### Slotted ALOHA

Devido ao desempenho ruim do Protocolo ALOHA puro, o protocolo ALOHA Slotted estabeleceu que só seria permitido enviar mensagens no começo de intervalos de tempo discretos.



#### Slotted ALOHA

#### Suposições:

- Todos os quadros do mesmo tamanho
- Tempo dividido em intervalos de mesmo tamanho (tempo para transmitir 1 quadro)
- Nós começam a transmitir somente no início dos intervalos
- Nós são sincronizados
- Se 2 ou mais nós transmitem no intervalo, todos os nós detectam colisão

#### Operação:

- Quando nó obtém quadro novo, transmite no próximo intervalo
  - Se não há colisão: nó pode enviar novo quadro no próximo intervalo
  - Se há colisão: nó retransmite quadro em cada intervalo subsequente com prob. até que haja sucesso




#### **Prós**

- Único nó ativo pode transmitir continuamente na velocidade plena do canal
- Altamente descentralizado: somente intervalos nos nós precisam estar em sincronismo
- Simples

#### **Contras**

- Colisões, intervalos desperdiçados
- Intervalos ociosos
- Nós podem ser capazes de detectar colisão em menos tempo do que para transmitir pacote
- Sincronismo de clock


#### Slotted ALOHA





Slotted ALOHA

Eficiência: fração durante longo tempo de intervalos bem sucedidos (muitos nós, todos com muitos quadros para enviar)



Na melhor das hipóteses: canal usado para transmissões úteis 37% do tempo!





#### CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- Especificamente, há duas regras importantes que regem a conversação educada entre seres humanos:
- *Ouça antes de falar*. Se uma pessoa estiver falando, espere até que ela tenha terminado. No mundo das redes, isso é denominado **detecção de portadora** um nó ouve o canal antes de transmitir.
- Se alguém começar a falar ao mesmo tempo que você, pare de falar. No mundo das redes, isso é denominado **detecção de colisão** um nó que está transmitindo ouve o canal enquanto transmite.



#### CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

#### Colisões ainda *podem* ocorrer:


Atraso de propagação significa que dois nós podem não ouvir a transmissão um do outro

#### Colisão:

Tempo de transmissão de pacote inteiro desperdiçado

#### Nota:

papel da distância & atraso de propagação determinando probabilidade de colisão



#### CSMA/CD (Colision detection)

#### CSMA/CD: detecção de portadora, adiada como no CSMA

- colisões detectadas dentro de pouco tempo
- transmissões colidindo abortadas, reduzindo desperdício do canal
- detecção de colisão:
  - fácil em LANs com fio: mede intensidades de sinal, compara sinais transmitidos, recebidos
  - difícil nas LANs sem fio: intensidade do sinal recebido abafada pela intensidade da transmissão local
- analogia humana: o interlocutor educado



#### Três classes gerais:

- Particionamento de canal
  - Divide o canal em "pedaços menores" (intervalos de tempo, frequência, código)
  - Aloca pedaço ao nó para uso exclusivo
- Acesso aleatório
  - Canal não dividido, permite colisões
  - "recupera" de colisões
- "Revezando"
  - Os nós se revezam, mas os nós com mais a enviar podem receber mais tempo



#### Revezando

#### Protocolos MAC de particionamento de canal:

- compartilham canal de modo eficaz e justo com alta carga
- ineficaz com baixa carga: atraso no acesso ao canal, 1/N largura de banda alocada mesmo que apenas 1 nó ativo!

#### Protocolos MAC de acesso aleatório

- eficaz com baixa carga: único nó pode utilizar o canal totalmente
- alta carga: sobrecarga de colisão


#### "Revezando" protocolos

procure o melhor dos dois mundos!



#### Polling (seleção):

- nó mestre "convida" nós escravos a alterarem a transmissão
- normalmente usado com dispositivos escravos "burros"
- preocupações:
  - sobrecarga da seleção
  - latência
  - único ponto de falha (mestre)




escravos



#### Passagem de permissão:

- ✓ permissão de controle passada de um nó para o próximo sequencialmente.
- ✓ Mensagem de permissão
- ✓ Preocupações:
  - Sobrecarga da permissão
  - Latência
  - Único ponto de falha (permissão)

O Protocolo Token Ring, criado pela IBM na década de 60, só podem ser usados em redes que possuem uma topologia em Anel.





#### Resumo

- Particionamento de canal, por tempo, frequência ou código:
  - Time Division, Frequency Division
- Acesso aleatório (dinâmico),
  - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  - percepção de portadora: fácil em algumas tecnologias (com fio), difícil em outras (sem fio)
  - CSMA/CD usado na Ethernet
  - CSMA/CA usado na 802.11
- Revezamento
  - polling do site central, passagem de permissão
  - Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring






# Obrigado!



## Referências:

Camada de Enlace
Protocolos de Acesso múltiplo
Capitulo 5 - Páginas de 330 à 340





## Referências:

#### Protocolos de Acesso Múltiplo

Capitulo 4 - Páginas de 164 à 174



