OpenCV, RaspiCam e WiringPi

1 Introdução

Iremos desenvolver o nosso projeto em C++. A linguagem padrão escolhida pela Raspberry não é C++ mas Python, provavelmente pela facilidade de aprendizagem. Porém, os testes mostram que C++ é algo como 10 a 100 vezes mais rápido do que Python:

http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/compare.php? lang=python3&lang2=gpp

Ou seja, não é possível desenvolver sistemas "sérios" em Python (principalmente os de tempo real). Pelo fato de C++ não ser a linguagem "oficial" da Raspberry, não há funções em C++ disponibilizadas oficialmente para controlar alguns periféricos do Raspberry, entre elas capturar imagem da câmera e para controlar GPIO. Assim, utilizaremos duas excelentes bibliotecas de desenvolvedores independentes: raspiCam e wiringPi.

2 C++, OpenCV e Cekeikon

Instale C++, OpenCV e Cekeikon seguindo os passos descritos em:

http://www.lps.usp.br/hae/software/cekeikon5.html

Nota: O uso de Cekeikon é opcional. Não há problema em fazer o projeto sem esta biblioteca.

Compile e execute programas C++, OpenCV e Cekeikon. Para isso, vá para o diretório:

cd ~/cekeikon5/cekeikon/samples/crt

E compile:

- \$ compila hello.cpp
- \$ compila hello opencv -ocv
- \$ compila hello cekeikon -c

Depois execute-os:

- \$./hello
- \$./hello opencv
- \$./hello cekeikon

Nota: Se você não quer ficar escrevendo ./ toda hora, faça a alteração sugerida na apostila "raspberry.odt".

3 RaspiCam

Muitos modelos de webcam são incompatíveis com Raspberry:

http://elinux.org/RPi USB Webcams

Assim, vamos usar a câmera própria para Raspberry (versão 1, de 5 Mpixels), que com certeza é compatível. Só que a forma de acessar câmera da Raspberry é diferente do acesso a webcam, disponível em OpenCV. Para acessar câmera da Raspberry, vamos usar a biblioteca Raspicam. Instale Raspicam seguindo os passos descritos em:

https://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/40

Esta apostila supõe o uso da versão 0.1.4. Teste compilar e executar os programas exemplos que acompanham esta biblioteca. Leia os códigos.

Fiz um "encapsulamento" para facilitar (ainda mais) o uso da biblioteca Raspicam. É o arquivo cekraspicam.h:

```
// cekraspicam.h
#include <raspicam/raspicam_cv.h>
using namespace raspicam;
class CEKRASPICAM {
public:
 RaspiCam_Cv cam;
  CEKRASPICAM(int nl=480, int nc=640, bool colorido=true) {
    if (colorido) cam.set(CV CAP PROP FORMAT, CV 8UC3);
    else cam.set(CV_CAP_PROP_FORMAT, CV_8UC1);
    cam.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, nl);
    cam.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, nc);
    if (!cam.open()) erro("Error opening the camera");
  CEKRASPICAM& operator>>(Mat_<COR>& image) {
    cam.grab();
    cam.retrieve(image);
    return *this;
  CEKRASPICAM& operator>>(Mat <GRY>& image) {
    cam.grab();
    cam.retrieve(image);
    return *this;
  void set(int propId, double value) {
    cam.set(propId, value);
  ~CEKRASPICAM() { cam.release(); }
};
```

Veja abaixo o programa-exemplo cekraspicam.cpp que usa cekraspicam.h para capturar imagens da câmera e mostra-as na tela.

```
// cekraspicam.cpp
// Exemplo de captura de imagem colorida do raspicam
// compila cekraspicam -c -r
#include <cekeikon.h>
#include <cekraspicam.h>
int main (int argc, char **argv) {
    CEKRASPICAM cam;
    Mat_<COR> image;
    namedWindow("janela");
    int ch=-1;
    while (ch<0) {
        cam >> image;
        imshow("janela",image);
        ch=waitKey(30);
    }
}
```

Você deve compilá-lo e executá-lo na Raspberry com:

\$compila cekraspicam -c -r

Este programa captura imagens 480x640 pixels. Se quiser capturar em outra resolução (por exemplo, 240x320), escreva:

CEKRASPICAM cam(240,320);

4 Driver Motor Ponte H L298n

Este driver já foi utilizada no projeto anterior. Há alguma controvérsia sobre como devem ser feitas as ligações de alimentação e dos jumpers da Ponte-H:

http://blog.filipeflop.com/motores-e-servos/motor-dc-arduino-ponte-hl298n.html

http://www.instructables.com/id/Control-DC-and-stepper-motors-with-L298N-Dual-Moto/

O que funcionou foi colocar a alimentação entre os conectores 4 (+5V) e 5 (0V), e manter o jumper 3 no lugar (figuras 5 e 6). Nada foi ligado no conector 6.

Os conectores 1 e 2 devem alimentar o motor A e 13 e 14 o motor B (figura 6).

Os conectores 8 e 9 são as entradas dos sinais para acionar o motor A e 10 e 11 do motor B. O motor A vai girar de acordo com a tabela 1.

Motor A	conector 8	conector 9		
horário	5V	GND		
anti-horário	GND	5V		
ponto morto	GND	GND		
freio	5V	5V		

O mesmo esquema é aplicado aos conectores 10 e 11 para controlar o motor B.

Se quisesse usar PWM por hardware, os jumpers 7 e 12 (figura 6) deveriam ser retirados e os sinais de PWM deveriam ser injetados nos pinos 7 e 12. Como vamos usar PWM por software, mantenha esses jumpers nos seus lugares.




Figura 4: Carrinho mostrando as conexões de alimentação: 2A para Raspberry e 1A para ponte-H e os motores.




Figura 5: Ponte H L298n para Arduino montado no carrinho.




Figura 6: Ligações da ponte H L298N (do instructables.com).

5 WiringPi

Raspberry Pi 3 possui 40 pinos, dos quais 26 são GPIO (figura 3).






Figura 3: Pinagem de GPIO da Raspberry (do site de Raspberry).

Utilizaremos 4 pinos GPIO como saída, para controlar os dois motores do carrinho.

WiringPi uma é biblioteca para acessar GPIO escrita em C para Raspberry Pi.

http://wiringpi.com/

Entre as características interessantes, está "software PWM": gera PWM via software, sem hardware extra.

Instale WiringPi conforme:

http://wiringpi.com/download-and-install/ Instalei de acordo com "Plan B", a versão e687f3f de 2017-01-24.

WiringPi adota uma numeração de pinagem diferente do Raspberry (tabela 2).

Tabela 2: Numeração de pinagem do WiringPi.

4			+	+Pi	Ĺ.	3+			+
	BCM	wPi	Name	Physical		cal	Name	wPi	BCM
	2	 8	3.3v SDA.1	1 3		2 4	5v 5v		
	2 3	° 9	SUA.1	3 5		6	0v		
l	4	9 7	SCL.1 GPIO. 7			8	TxD	15	14
l	4	'	l Ov			10	RxD	16	15
ı	17	l I ⊖	GPIO. 0	9 11		12	GPIO. 1	10	13 18
	27	1 2	GPIO. 2	13	Н	14	0v		10
	22	3	GPIO. 3	15		16	GPIO. 4	4	 23
		l J	3.3v	17	H	18	GPIO. 5	5	24
l	10	12	MOSI	19		20	0v		27
	9	13	MISO		Н	22	GPIO. 6	6	25
ì	11	14	SCLK	23	Н	24	CEO	10	8
			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_5 25	H	26	CE1	11	7
ľ	0	30	SDA.0	 27	iί	28 i	SCL.0	31	i i i
	5	21	GPI0.21	 29	iί	30 i	0v		i
ì	6	22	GPI0.22	31 i	Ιİ	32 i	GPI0.26	26	12
	13	23	GPI0.23	i 33 i	iί	34 İ	0v		i i
	19	24	GPI0.24	i 35 i	iί	36 İ	GPI0.27	27	16 i
ĺ	26	25	GPI0.25	j 37 j	Ϊİ	38 j	GPI0.28	28	20 j
		İ	0v	39	İ	40 j	GPI0.29	29	21
	BCM	 wPi 	Name Name				Name	 wPi 	+ BCM +

Por exemplo, o pino físico 5 é o pino 3 segundo a numeração de Raspberry, que por sua vez é o pino 9 segundo a numeração de WiringPi.

Escolhi usar os pinos wiringPi (0, 1) para motor A e (2, 3) para motor B. Isto é, os pinos físicos (11, 12) e (13, 15). Você pode escolher outros. Ligue Raspberry, rode (por exemplo) o seguinte programa e monitore as saídas dos pinos 0, 1, 2 e 3 com um multímetro, osciloscópio ou LEDs em série com resistores de 270Ω . Verifique que as saídas GPIO estão ligando (3,3V) e desligando (0V) a cada 2 segundos. Compile com opção -w para linkar com biblioteca wiringPi.

```
//blink2.cpp
//compila blink2 -w
#include <wiringPi.h>
int main () {
  wiringPiSetup ();
  pinMode (0, OUTPUT)
  pinMode (1, OUTPUT)
  pinMode (2, OUTPUT)
  pinMode (3, OUTPUT) ;
  for (int i=0; i<20; i++) {
    digitalWrite (0, HIGH) ;
    digitalWrite (1, HIGH) ;
    digitalWrite (2, HIGH) ;
digitalWrite (3, HIGH) ;
    delay (2000)
    digitalWrite (0,
                       LOW) :
    digitalWrite (1,
                       LOW) ;
    digitalWrite (2,
                       LOW) ;
    digitalWrite (3,
                       LOW) ;
    delay (2000);
}
```

Agora, vamos testar softPwm. Rode (por exemplo) o seguinte programa e monitore as saídas dos pinos 0, 1, 2 e 3 (pinos físicos 11, 12, 13 e 15) com um multímetro ou osciloscópio. No multímetro, deve observar tensões 0,7x3,3V=1,65V e 0,3x3,3V=0,99V. No osciloscópio deve observar uma onda retangular de 100Hz com duty cycle de 70% e 30%.

```
//pwm1.cpp
//compila pwm1 -c -w
#include <cekeikon.h>
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
int main () {
  wiringPiSetup ();
  if (softPwmCreate(0, 0, 100)) erro("erro");
  if (softPwmCreate(1, 0, 100)) erro("erro");
if (softPwmCreate(2, 0, 100)) erro("erro");
if (softPwmCreate(3, 0, 100)) erro("erro");
  for (int i=0; i<20; i++) {
    softPwmWrite(0, 70);
    softPwmWrite(1, 70);
    softPwmWrite(2, 70);
    softPwmWrite(3, 70);
    delay (2000)
    softPwmWrite(0, 30);
    softPwmWrite(1, 30);
    softPwmWrite(2, 30);
    softPwmWrite(3, 30);
    delay (2000);
```

Depois de certificar que a biblioteca WiringPi está funcionando, vamos fazer as ligações (figuras 4, 5 e 6). Faça todas as ligações com Raspberry e Ponte-H desenergizados. Ligue primeiro as saídas da ponte-H aos dois motores (conectores 1 e 2 no motor A e 13 e 14 no motor B, figura 6).

Depois, conecte os 4 fios GPIO da Raspberry às 4 entradas do Ponte-H (conectores 8, 9, 10 e 11 na figura 6). Além disso, você deve ligar entre si as terras da Raspberry (0V) e da ponte-H (pino 5). Isto é necessário para quando Raspberry e Ponte-H utilizarem fontes de alimentação independentes.

Após certificar-se de que não há problemas nas ligações, ligue a alimentação da ponte-H (5V, 1A do powerbank) e Raspberry (fonte de alimentação 5V, 2,5A ou saída 5V, 2A do powerbank). Teste a rotação dos motores executando o programa abaixo. Os motores esquerdo e direito devem rodar para frente e para trás com meia velocidade (PWM 60%).

Não iremos usar nunhuma entrada GPIO da Raspberry, mas é bom saber que o autor de WiringPi avisa: "Remember: The Raspberry Pi is a 3.3 volt device! Attempting to directly connect to any 5V logic system will very likely result in tears..."

```
//pwmroda2.cpp
//compila pwmroda2 -c -w
#include <cekeikon.h>
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
int main() {
  wiringPiSetup();
  if (softPwmCreate(0, 0, 100)) erro("erro");
  if (softPwmCreate(0, 0, 100)) erro("erro");
if (softPwmCreate(2, 0, 100)) erro("erro");
if (softPwmCreate(3, 0, 100)) erro("erro");
for (int i=0; i<2; i++) {</pre>
     softPwmWrite(0, 60);
     softPwmWrite(1, 0);
     delay(2000);
     softPwmWrite(0, 0);
     softPwmWrite(1, 60);
     delay(2000);
     softPwmWrite(0, 0);
     softPwmWrite(1, 0);
     delay(2000);
     softPwmWrite(2, 60);
     softPwmWrite(3, 0);
     delay(2000);
     softPwmWrite(2, 0);
     softPwmWrite(3, 60);
     delay(2000);
     softPwmWrite(2, 0);
     softPwmWrite(3, 0);
     delay(2000);
  }
}
```