## Spis treści

1	Ustaw układ licznikowy T0 w trybie licznika 16 bitowego:	2
2	Ustaw układ licznikowy T1 w trybie czasomierza 16 bitowego:	5
3	Proste wykorzystanie czasomierza:	6
4	Proste wykorzystanie czasomierza:	7
5	Złożone programy wykorzystujące oba układy licznikowe:	o

## 1 Ustaw układ licznikowy T0 w trybie licznika 16 bitowego:

# 1.1 Przygotuj makroinstrukcje do konfiguracji układu licznikowego T0:

Prezentacja implementacji rozwiązania:

```
1000
     TMOD = 0x01; //0101 \text{ tryb } 16-Bit \text{ Timer/Counter}
1002
      //Calculate initial value - count 5, maximum value beafore
      //overflow is 2 power 16 is equal 65536 (mode 1 - 16 bitt).
1004
      counter timer 0 initial value = (65536-5); //liczy od tej wartosci 5 impulsow
       i powrot
1006
      //Set Timer 0 high byte and low byte. //resjest na ktorym operuje timer
     TLO = counter timer 0 initial value;
                                                 //Set low byte (8 bits)
      //\text{from } 16 \text{ bits initial value (bits } 0-7)
     THO = counter_timer_O_initial_value>>8; //Set high byte (8 bits)
1010
      from 16 bits initial value (bits 8-15)
      //Run timer/counter number 0
     TRO = 1; //Set by user to turn on Timer/Counter 0. //zalaczenie timera
1014
```


#### Wnioski:

Powyższy listnig przedstawia sposób konfiguracji układu licznikowego.

### 1.2 Napisz fragment kodu w pętli głównej sprawdzający stan flagi:

```
//Definitions of ADuC831 registers name
   #include "aduc831.h"
   #include "stdint.h"
                          //Standard integers
   #include "stdfloat.h"
                          //Standard float
   #include "IO.h"
                          //Input/output definitions
1004
   //Global variable definitions
   int global variable = 1; //wartosc zero
1006
   uint16_t counter_timer_0_initial_value; //deklaracja typu
1008
   void main(void) //funkcja glowna
1010
     TMOD = 0x01; //0101 tryb 16-Bit Timer/Counter
1012
     //Calculate initial value - count 5, maximum value beafore
     //overflow is 2 power 16 is equal 65536 (mode 1 - 16 bitt).
1014
     counter timer 0 initial value = (65536-5); //liczy od tej wartosci 5 impulsow
       i powrot
     //Set Timer 0 high byte and low byte. //resjest na ktorym operuje timer
     TLO = counter timer 0 initial value;
                                               //Set low byte (8 bits)
1018
     //from 16 bits initial value (bits 0-7)
     \overrightarrow{TH0} = counter\_timer\_0\_initial\_value>>8; //Set high byte (8 bits)
      from 16 bits initial value (bits 8-15)
```

```
//\mathrm{Run} timer/counter number 0
     TRO = 1; //Set by user to turn on Timer/Counter 0. //zalaczenie timera
1024
     while (1) // petla nieskaczona
1026
        if (TF0==1) //przepelnienie if TF0 == 1// flaga ustawiona
1028
         TR0 = 0; //stop licznika
          global variable = global variable +1; //zmiana stanu na przeciwny
         TL0 = counter_timer_0_initial_value;
                                                  //ponowne zapelnienie rejestru
         TH0 = counter\_timer\_0\_initial\_value >> 8;
1034
         TF0 = 0; //kasowanie flagi
         TRO = 1; //uruchomienie licznika
1038
      };
1040
```



Rysunek 1: Left: Stan 1. Right: Stan 2.

#### Wnioski:

Zgodnie z komentarzami na listingu po wczesniejszym ustawieniu układu licznika w pętli głownej następuję cykliczna zmiana stanu flagi global<sub>v</sub>ariablenaprzeciwny. Jesttoprzedstawionenarysunku 1. Ce


# 1.3 Napisz funkcję obsługującą przerwanie od przepełnienia układu licznikowego T0:

```
#include "aduc831.h" // Definitions of ADuC831 registers name
#include "stdint.h" // Standard integers
#include "stdfloat.h" // Standard float
#include "IO.h" // Input/output definitions

1004

// Global variable definitions
int16_t global_variable = (0x01<<0);
```

```
uint16_t counter_timer_0_initial_value;
   * Handle counter/timer number 0 interrupt
1010
   void counter_timer_0 (void) interrupt 1 //przerwanie nr1 counter'a 0
1012
     //operacje w przerwaniu
1014
       TRO = 0; //zatrzymuje licznik
        global_variable = ~global_variable+1;
1016
       TL0 = counter_timer_0_initial_value;
       TH0 = counter\_timer\_0\_initial\_value >> 8;;
1018
       TR0 \ = \ 1\,;
1020
   void main (void)
     TMOD = 0x05; //0101 \quad 16-Bit \quad Timer/Counter
1024
     //Calculate initial value - count 5, maximum value beafore overflow is 2 power
        16 is equal 65536 (mode 1 - 16 bitt).
     counter timer 0 initial value = 65536-5;
     //Set Timer 0 high byte and low byte.
1028
     TL0 = counter\_timer\_0\_initial\_value;
     TH0 = counter_timer_0_initial_value>>8;
1030
     //Run timer/counter number 0
     TR0 = 1; //Set by user to turn on Timer/Counter 0.
     ETO = 1; //uruchomienie przerwan licznika 0
     EA = 1; //uruchomienie przerwan
     while (1)
```



Rysunek 2: Left: Stan 1. Right: Stan 2.

#### Wnioski:

Zastosowano tutaj przerwanie (void counter-timer-0 (void) interrupt 1). Działa ono niezależnie

od pętli while(1) dlatego też jest ona niużywana w tym przypadku. Kiedy licznik odmierzy daną wartość procedura obsługi przerwania zostanie wywołana. Licznik się wyłączy zmieni się wartość flagi. Licznik zostanie zresetowany i ponownie załączony. Przedstawiono wizualizację na rysunku 2.

# 2 Ustaw układ licznikowy T1 w trybie czasomierza 16 bitowego:

Prezentacja implementacji rozwiązania:

```
#include "aduc831.h"
                           //Definitions of ADuC831 registers name
                           //Standard integers
   #include "stdint.h"
   #include "stdfloat.h"
                           //Standard float
   #include "IO.h"
                           //Input/output definitions
1004
   #define IMPULS 20 //definiujemy impuls 0x14
   #define N (0xFFFF-(IMPULS)) //zmienna N (wartosc licznika) //FFDF?//FFEB
   //Global variable definitions
   int16 t global variable = 1;
   uint16 t counter timer 0 initial value;
   void main (void)
1012
     TMOD = 0x10; //11010000 tryb 16-Bit Timer/Counter
1014
     //Set Timer 0 high byte and low byte.
1016
     TL1 = N\&0xFF; /
     TH1 = N >> 8; //przesuniecie bitowe w prawo
     //Run timer/counter number 0
     TR1 = 1; //Set by user to turn on Timer/Counter 0.
     while (1)
1024
          (TF1==1)
       i f
1026
         TR1=0;
          global variable=~global variable+1;
1028
         TL1=N&0xFF; //lows bytes of N
         TH1=N>>8;
1030
         TF1=0;
         TR1=1;
1034
     };
```

Prezentacja wyników testów:

#### Wnioski:


Układ został ustawiony jako czasomierz 16-bitowy (TMCD = 0x10;). Następnie ustawiono wartość rejestru przedstawiającego wartość zliczaną. W pętli głownej kiedy flaga TF1 == 1 następuję zmiana wartości global-variable i cały proces zostaje powturzony. Rysunek 3 left przed załączeniem. Rysunek Right ukazuję zależność pomiędzy global-variable a TF1.



Rysunek 3: Left: Po zaniku sygnału P3.3. Right: Przed zanikiem sygnału P3.3

## 3 Proste wykorzystanie czasomierza:

```
//Definitions of ADuC831 registers name
   #include "aduc831.h"
   #include "stdint.h"
                          //Standard integers
   #include "stdfloat.h"
                          //Standard float
   #include "IO.h"
                          //Input/output definitions
1004
   #define PRESCALER 12 //dzielnik
   #define CLOCK 11058000 //czestotliwosc zegara
   \# define TIME 1000 // czas w milisekundach = 1s
   #define N (0xFFFF-(CLOCK/(PRESCALER*TIME))) // obliczenie impuls w //zmienna N
       (wartosc licznika)FFEB
   sbit led=P3^5; //przypisanie diody do portu
   //921//64614//1111 1100 0110 0110
   //Global variable definitions
   int16 t global variable = 1;
   uint16 t counter timer 0 initial value;
1014
   void counter_timer_0 (void) interrupt 3 //zmiana stanu diody na przeciwny
   {
1016
         TR1=0;
         led=~led;
1018
         TL1=N&OxFF; //lows bytes of N
         TH1=N>>8;
         TR1=1;
   void main (void)
     P3=0x00;
     led = 0;
     TMOD = 0x10; //0xX5 in hexadecimal //11010000 tryb 16-Bit Timer/Counter
     TL1 = N\&0xFF;
                       //Set low byte (8 bits) from 16 bits initial value (bits
            //operacja bitowa AND
     TH1 = N > 8; //Set high byte (8 bits) from 16 bits initial value (bits 8-15)
     ET1=1;
     EA=1;
     TR1 = 1; //Set by user to turn on Timer/Counter 0.
     while(1)
```



Rysunek 4: Left: Stan 1. Right: Stan 2.


#### Wnioski:

Program cyklicznie zmienia stan diody na przeciwny w funkcji obsugującej przerwanie z częstotliwościa równą 1s. Rysunek 4 right przedstawia zapalanie i gaśnięcie diody.

## 4 Proste wykorzystanie czasomierza:

```
#include "aduc831.h"
                           //Definitions of ADuC831 registers name
   #include "stdint.h"
                           //Standard integers
   #include "stdfloat.h"
                          //Standard float
   #include "IO.h"
                          //Input/output definitions
   #include <math.h>
   #define PRESCALER 12 //dzielnik
   #define CLOCK 11058000 //czestotliwosc zegara
   #define TIME 1000 // czas w milisekundach
   #define N (0xFFFF-(CLOCK/(PRESCALER*TIME))) // obliczenie impuls w //zmienna N
       (wartosc\ licznika)\ //FFDF?//FFEB
   sbit led1=P3^5; //przypisanie diody do portu
   sbit led2=P3^6;
   float k;
1012
   int wynik; //zmienna globalna wynik deklaracja
   //921//64614//1111 1100 0110 0110
   //Global variable definitions
   int16_t global_variable = 1;
   uint16 t counter timer 0 initial value;
1018
   void counter timer 0 (void) interrupt 3
1020
           TR1 = 0;
           led1 = {}^{\sim}led1;
           TL1 = N\&0xFF;
           TH1 = N >> 8;
           TR1 = 1;
```

```
1026
    void main (void)
1028
1030
      wynik = 0;
     P3 = 0x00; //czyszczenie portu (wpisanie 0)
      led1 = 0; //wartosc poczatkowa
      led2 = 0;
1034
     TMOD = 0x10; //0xX5 in hexadecimal //11010000 tryb 16-Bit Timer/Counter
      //Set Timer 0 high byte and low byte.
1038
                          //Set low byte (8 bits) from 16 bits initial value (bits
     TL1 = N\&0xFF;
       (0-7) //operacja bitowa AND
     TH1 = N >> 8; //Set high byte (8 bits) from 16 bits initial value (bits 8-15)
     ET1 = 1;
     EA = 1;
1042
     TR1 = 1; //Set by user to turn on Timer/Counter 0.
1044
      while (1)
1046
          if (TF1==1)
1048
1050
          TR1 = 0;
          k{=}k{+}0.1; \ //\operatorname{dodanie} \ skladnika \ do \ sumy(zmiana \ cykliczna)
          wynik=k*sqrt(k);
          if(k>10)k = 1;
1054
            led2 = \tilde{l}ed2;
1056
          TL1 = N\&0xFF; //lows bytes of N
          TH1 = N >> 8;
          TR1 = 1;
1060
       };
1062
```



Rysunek 5: Left: Stan 1. Right: Stan 2.

Wnioski:


Umieszczenie obliczeń w pętli głównej w odróżnieniu od umieszczenia ich w przerwaniu powoduje, że mogą one zostać przerwane przez pojawienie się przerwania.

## 5 Złożone programy wykorzystujące oba układy licznikowe:

#### 5.1 Wyznaczyć liczbę impulsów zewnętrznych w zadanym okresie czasu:

```
#include "aduc831.h"
                           //Definitions of ADuC831 registers name
                           //Standard integers
   #include "stdint.h"
   #include "stdfloat.h"
                           //Standard float
   #include "IO.h"
                           //Input/output definitions
   #include <math.h>
   #define PRESCALER 12 //dzielnik
   #define CLOCK 11058000 //czestotliwosc
1008 #define TIME 1000 // czas w milisekundach
   #define N (0xFFFF-(CLOCK/(PRESCALER*TIME))) // obliczenie impuls w //zmienna N
       (wartosc licznika) //FFEB
   int16 t wynik;
   // \, 921//64614//1111 \ 1100 \ 0110 \ 0110
   //Global variable definitions
   int16 t global variable = 1;
   uint16 t counter timer 0 initial value;
   void counter timer 0 (void) interrupt 3
1018
       TR1 = 0;
       TR0 = 0;
       wynik = (TH0>>8) + TL0; //czas pomiedzy impulsami zewnetrznymi
       TL0 = 0x00; // z tego rejestru pobrane dane
1022
       TH0 = 0x00; // z tego rejestru pobrane dane
       TL1 = N\&0xFF;
1024
       TH1 = N >> 8;
       TR0 = 1;
       TR1 = 1;
1028
   void main (void)
1030
     TMOD = 0x11;
     wynik = 0;
1034
     TL0 = 0;
     TH0 = 0;
     TL1 = N\&0xFF;
1038
     TH1 = N >> 8;
     ET0 = 0;
1040
     ET1 = 1;
     EA = 1;
1042
     TR0 = 1;
     TR1 = 1;
```

```
1046 while (1)
1048 {
    };
1050 }
```



Rysunek 6: Liczba impulsów równa 169.


#### Wnioski:

Na rysunku 6 został przedstwiony wynik obliczęn. Zmienna out typu int przedstawia liczbę impulsów równą 169.

## 5.2 Wyznaczyć czas między kolejnymi impulsami zewnętrznymi:

```
#include "aduc831.h"
                          //Definitions of ADuC831 registers name
   #include "stdint.h"
                          //Standard integers
   #include "stdfloat.h"
                          //Standard float
   #include "IO.h"
                          //Input/output definitions
   #include <math.h>
   #define PRESCALER 12 //dzielnik
   #define CLOCK 11058000 //czestotliwosc
   #define TIME 1000 // czas w milisekundach
   #define N (0xFFFF-(CLOCK/(PRESCALER*TIME))) // obliczenie impuls w //zmienna N
       (wartosc licznika) //FFDF?//FFEB
   int out;
1012
   void counter_timer_0 (void) interrupt 1
```

```
1014 {
        TR0 = 0;
        TR1 = 0;
1016
        out = (TH1<<8) + TL1; //czas pomiedzy impulsami zewnetrznymi
        TL1 = 0x00;
1018
        TH1 = 0x00;
        TL0 = 0xFF; // z
        TH0 = 0xFF;
        TR0 = 1;
1022
        TR1 = 1;
   void main (void)
1026
      out = 0x00;;
1028
     TMOD = 0x11;
     TL0\ =\ 0xFF\ ;
1030
     TH0 = 0xFF;
     TL1 = 0x00; //operacja bitowa AND
     TH1 = 0x00;
     ET0 = 1;
     ET1 = 0;
1036
     EA = 1;
1038
     TR0 = 1;
     TR1 \ = \ 1\,;
      while(1);
1042
```



Rysunek 7: A

Wnioski:

Czas pomiędzy impulsami jest równy 38 co zostało przedstawione na rysunku 7.