Technische Informatik

LERNZUSAMMENFASSUNG

Lukas Bach 22. Februar 2017

zu den Modulen Digitaltechnik und Entwurfsverfahren und Rechnerorganisation am Karlsruher Institut für Technologie

Inhaltsverzeichnis

1	Zah	lensysteme, Rechnerarithmetik	4
	1.1	Umwandlungen von Zahlensystemen	4
	1.2	Darstellung negativer Zahlen	1
	1.3	Darstellung Gleitkommazahlen mit IEEE 754	1
		1.3.1 Rechenschema: Dezimalzahl zu Gleitkommazahl	4
		1.3.2 Rechenschema: Gleitkommazahl zu Dezimalzahl	
	1.4		ŏ
	1.5	v	6
2	Sch	altnetze (
	2.1	Definitionen	
	2.2	Rechenschema: Bestimmen von DNF und KNF	
	2.3		7
	2.4	Rechenschema: Bestimmen von DMF mit gegebenen MIN-Termen und	
			7
	2.5	Rechenschema: Bestimmen der Minimalform mittels Quine-McCluskey	
	2.6	Rechenschema: Würfelminimierung mit Consensus-Verfahren	
	2.7	Rechenschema: Bündelminimierung	
	2.8	Rechenschema: NAND/NOR Konversion)
3	MΩ	SFET 11	1
,	3.1	p MOSFET	
	$\frac{3.1}{3.2}$	cMOS	
	J.∠	3.2.1 Grundlagen	
		3.2.2 cMos NAND und NOR Schalter	
		3.2.3 cMos Inverter	
		3.2.4 Transmission gate	
		3.2.5 Statische CMos Speicherzelle	
		3.2.6 Disjunktive Funktionen	
		3.2.7 Konjungierte Funktionen	
	3.3	Relevante Komponenten	
	0.0	There were trempenented the tree tree tree tree tree tree tree	_
4	Gru	ndlagen von C 1!	5
	4.1	Datentypen	5
	4.2	Speicherklassen	5
	4.3	Zeiger	õ
_			
5		ehlssatzarchitektur 19	
	5.1	Ausführungsmodelle	
	5.2	ISA Datenformate	
	5.3 5.4	Speicheranordnung	
	5 4	Beteristormate von MIPS	1

	5.5	von-Neumann Bus	
	5.6	RISC vs CISC	18
	5.7	Bestandteile des Prozessors	18
6	Pipe	elining	19
	6.1	Befehlsabarbeitung	19
	6.2	DLX-Pipelinestufen	
	6.3	Konflikte	
7	Cacl	nes	21
	7.1	Schreibzugriffsverfahren	21
	7.2	Arten von Caches	
	7.3	Ersetzungsstrategien	
	7.4	Ursachen für Fehlzugriffe	
	7.5	Hauptspeicher-Adresse	
	7.6	Rechenschema: Wohin wird ein Block abgebildet?	
8	Spei	cherverwaltung	23
	8.1	Ersetzungsstrategien	23
	8.2	Segmentbasierte Speicherverwaltung	
9	MIP	S	23
	9.1	Direktiven	24
	9.2	Arrays	
10	Y-D	iagramm	27

1 Zahlensysteme, Rechnerarithmetik

1.1 Umwandlungen von Zahlensystemen

1.2 Darstellung negativer Zahlen

Als Referenz: $77_{10} = (0000\ 0100\ 1101)_2$.

Vorzeichen-Betrag-Darstellung Das erste Bit definiert das Vorzeichen (1 = negativ, 0 = positiv), der Rest den Betrag der Zahl. $-77_{10} = (1000\ 0100\ 1101)_{2,12}$

Einerkomplement-Dartsellung Positive Zahlen werden auf intuitive Weise kodiert. Negative Zahlen entsprechen immer genau ihrem invertierten Betrag. $-77_{10} = (1111\ 1011\ 0010)_{1K,12}$

Zweierkomplement-Darstellung Positive Zahlen werden auf intuitive Weise kodiert. Negative Zahlen entsprechen ihrem invertierten Betrag plus eins. Dadurch wird die doppelte Belegung der null vermieden. $-77_{10} = (1111\ 1011\ 0011)_{1K,12}$

	Darstellung mit			
Dezimal	Vorzeichen-Betrag	Einerkomplement	Zweierkomplement	Exzess-4
-4	nicht m	nöglich	100	000
-3	111	100	101	001
-2	110	101	110	010
-1	101	110	111	011
0	100 od	er 000	000	100
1	001			101
2	010			110
3	011			111

1.3 Darstellung Gleitkommazahlen mit IEEE 754

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline y & y-1 & x & x-1 & 0\\\hline \hline Vz & Charakteristik & Mantisse & \\ \hline\end{array}$$

Dezimalzahl =
$$(-1)^{\text{Vz}} \cdot (0, \text{Mantisse}) \cdot b^{\text{Exponent}}$$
 $\stackrel{IEEE}{=} (-1)^{\text{Vz}} \cdot (0, \text{Mantisse}) \cdot 2^{\text{Exponent}}$
Exponent = Charakteristik - $b^{(y-1)-x}$ $\stackrel{IEEE}{=}$ Charakteristik - 127

Die Mantisse ist das, was nach dem Komma kommt, die Charakteristik ist die Potenz der Zahl. Bei IEEE 754 ist b=2.

1.3.1 Rechenschema: Dezimalzahl zu Gleitkommazahl

Zahlen wir $18,4_{10}$ sollen als IEEE 754 Gleitkommazahl kodiert werden.

1. Umwandlung der Dezimalzahl in eine duale Festkommazahl ohne Vorzeichen

- 2. Normalisieren und Bestimmen des Exponenten
 - Normalisieren: Aus 1011, 001001... wird 1, 011001001....
 - Exponent: Charakteristik -127.
- 3. Vorzeichen-Bit bestimmen
- 4. Gleitkommazahl bilden
 - Konkateniere: 1 Bit Vorzeichen + 8 Bit Exponent + 23 Bit Mantisse

1.3.2 Rechenschema: Gleitkommazahl zu Dezimalzahl

Nach Wikipedia. Zahlen wie 0 10000011 00100110011001100110011 sollen als Dezimalzahl dargestellt werden.

- 1. Berechnung des Exponenten
 - Umwandlung des Exponenten in dezimal
 - 127 draufaddieren.
- 2. Berechnung der Mantisse
 - Prüfen: Ist die Zahl normalisiert? Falls ja, muss eine 1 vor dem Komma sein.
 - Komma um Exponent Stellen nach rechts verschieben
- 3. Umwandlung in dezimal
- 4. Vorzeichen ergänzen

TODO: Randfälle von IEEE 754

1.4 BCD- und Graycode

BCD-Codes sind binäre Kodierungen von Dezimalzahlen, wobei jede Dezimalzahl zu genau einem vierer Block von Binärzahlen kodiert werden.

Bei Gray-Codes unterscheidet sich bei benachtbarten Codewärtern immer nur in einer einzigen Ziffer, um Übertragungsfehler bei kontinuierlicher Übertragung zu verringern.

Die Gray-Codierung einer Zahl erhält man mit $x \oplus \left| \frac{x}{2} \right|$.

Dezimal	BCD	Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	-	1111
11	-	1110
12	-	1010
13	_	1011
14	-	1001
15	-	1000

TODO: Unicode, Ascii TODO: Hamming-Code

1.5 Prüfbits für Einzelbit-Fehlerkorrektur

Wie viele Prüfbits sind für eine Einzelbit-Fehlerkorrektur in m-Bit Datenwörtern erforderlich? $2^k \ge m + k + 1$, dann k Prüfbits.

2 Schaltnetze

TODO: Operatorensysteme, Seite 43

2.1 Definitionen

$$y(a,b)_{DNF} = \underbrace{ab}_{ ext{Minterm}} \lor \underbrace{aar{b}}_{ ext{Minterm}}$$
 $y(a,b)_{KNF} = \underbrace{(ar{a}\lor b)}_{ ext{Maxterm}} \land \underbrace{(a\lor ar{b})}_{ ext{Maxterm}}$
 $\underbrace{a\land b\land ar{c}}_{ ext{Implikant}} = \underbrace{\underbrace{a\land b\land ar{c}\land d}_{ ext{Minterm}}}_{ ext{Minterm}} \lor \underbrace{a\land b \land ar{c}\land ar{d}}_{ ext{Literal}}$

2.2 Rechenschema: Bestimmen von DNF und KNF

Von einer Schaltfunktion lassen sich $DNF = ab\overline{c} \vee \overline{a}b\overline{c}$ und $KNF = (a \vee b \vee \overline{c}) \wedge (\overline{a} \vee b \vee c)$ meist nur durch Umformungen bestimmen. Dazu können folgende Formeln verwendet werden.

Distributivgesetze
$$a \sqcap (b \sqcup c) = (a \sqcap b) \sqcup (a \sqcap c)$$
 Idempotenzgesetze $a \wedge a = a = a \vee a$ $a \sqcup (b \sqcap c) = (a \sqcup b) \sqcap (a \sqcup c)$ Asorptionsgesetze $a \wedge (a \vee b) = a$ DeMorgan-Gesetze $a \bar{\wedge} b = \bar{a} \vee \bar{b}$ $a \vee (a \wedge b) = a$ $a \vee (a \wedge b) = a$ DeMorgan-Gesetze $a \wedge \bar{b} = \bar{a} \vee \bar{b}$

2.3 Rechenschema: Bestimmen von MINt und MAXt aus DNF und KNF


Gegeben ist $y_{DNF} = \bigvee (\bigwedge L_i)$ und $y_{KNF} = \bigwedge (\bigvee L_i)$

- Für jedes Implikant $\bigwedge L_i \in y_{DNF}$ bzw. Implikat $\bigvee L_i \in y_{KNF}$:
 - Sortiere die Literale in absteigender Reihenfolge zu $L_nL_{n-1}L_{n-2}...$, z.B. cba.
 - Kodiere die Literale zu Binärzahlen, indem Variable L_i als 1 und jede Negation \bar{L}_i als 0 interpretiert wird.
 - Setze alles zu einer Binärzahl zusammen und interpretiere diese als Dezimalzahl. Sie gibt die Nummer des Minterms für Implikanten (DNF) bzw. des Maxterms für Implikaten (KNF) an.

Beispiel: $y_{DNF} = ... \lor (ab\bar{c})$, invers Sortiert: $\bar{c}ba \to 011 \to 3$.

2.4 Rechenschema: Bestimmen von DMF mit gegebenen MIN-Termen und Don't-Care-Stellen

Eine Funktion ist durch MIN-Terme und Don't-Care-Stellen definiert, zum Beispiel durch $y := MINt(0, 1, 3, 6, 7, 14, 15) \lor d(4, 10, 11)$. Dann füllt man das KV-Diagramm dazu aus und findet alle Primimplikanten:



Dann liest man die DMF aus den Primimplikanten ab: $y(a, b, c, d)_{DMF} = ab \vee bc \vee \bar{b}c\bar{d}$

2.5 Rechenschema: Bestimmen der Minimalform mittels Quine-McCluskey

Gegeben ist eine vollständige Funktionsdefinition bei großen Funktionen mit mehr als 6 Variablen, die es zu minimieren gilt.

• 1. Quinesche Tabelle

- 0-ter Ordnung
 - * Hier werden die Minterme der Funktionstabelle aufgelistet. Man hat dann eine Spalte "Nr.", die die Minterm-Nummer angibt, und eine Spalte, in der die Variablenbelegung binär kodiert angibt.

- n-ter Ordnung

- * Aus vorigen Ordnungen werden Zusammenstellungen von Termen gesucht, die sich als neuer Term mit Don't-Cares darstellen lassen, welcher alle Ursprungsterme überdeckt. Dabei werden die Terme, die davon überdeckt werden, gestrichen.
- * Man sucht in den Ordnungen 1 bis n-2 nur nach Termen, die nicht gestrichen wurden, in Ordnung n-1 auch nach schon gestrichenen Termen (da diese in der aktuellen Iteration erst gestrichen wurden und sich mit anderen Termen ebenfalls kombinieren lassen können).
- * Die neue Nummer des kombinierten Terms ist die Zusammenstellung der Nummern der ursprünglichen Term. Wenn Terme 3 und 5 kombiniert werden, ist die neue Nummer 3,5. Wenn Terme 1,2,6,7 und 4,5,8,9 kombiniert werden, ist die neue Nummer 1,2,4,5,6,7,8,9.
- Man bricht ab, wenn die Terme sich nicht weiter zusammenfassen lassen. Die am Ende nicht gestrichenen Terme sind die Primimplikanten.


• 2. Quinesche Tabelle

- Hier steht in jeder Zeile eins der zuvor gefundenen Primimplikanten, in jeder Spalte eine Nummer der Minterme (1, 2, 6, 7, ...).
- Die Überdeckungstabelle ist für eine Funktion dann vollständig definiert, wenn die Primimplikanten 2^n Minterme überdecken.
- Reduzierung der Tabelle:
 - * (Falls normale Überdeckungstabelle:) Zeilen von Implikanten, die durch andere Primimplikanten überdeckt werden, streichen (Zeilendominanz).
 - * Zeilen von Primimplikanten streichen.
 - * Spalten von Mintermen, die durch andere Minterme überdeckt werden, streichen (Spaltendominanz).
- Aufstellen der Überdeckungsfunktion:
 - * Für jede Spalte (Minterme) bilde die Veroderung aller diese überdeckende Primimplikanten, und verunde alles. Dabei trotzdem Primimplikanten reinnehmen.

- Die DNF ist TODO: ?

2.6 Rechenschema: Würfelminimierung mit Consensus-Verfahren


Gegeben ist eine Funktion durch ihr KV-Diagramm, es sollen minimale Würfel gebildet werden.



In einer Liste werden alle Würfel aufgelistet, und dann wiederholt versucht, einzelne Würfel durch Zusammenfassen zu streichen.

Nr.	gebildet aus	Würfel	gestrichen wegen
1		-,0,0,-	
2		-, 1, 1	$\subset 4$
3		0, 1, 0, 0	$\subset 5$
4	2, 1	-, 0, -, 1	
5	3, 1	0, -, 0, 0	
	5, 4	0, 0, 0, -	< 1

Die nicht gestrichenen Würfel bilden eine minimale Würfelüberdeckung:



Für eine Minimalform kann der rote Würfel (0, -, 0, 0) auch weggelassen werden, da die Einsstellen schon überdeckt werden.

2.7 Rechenschema: Bündelminimierung

Für mehrere KV-Diagramme mehrerer Funktionen sucht man Primkoppelterme, also Terme, die in allen Funktionen Implikante sind, um Realisierungskosten zu sparen.


2.8 Rechenschema: NAND/NOR Konversion

- Eine Funktion in DNF (z.B. $y = \bar{a}bc \vee a\bar{b}c$) soll in NAND Form gebracht werden.
 - Doppelte Negation: $\overline{abc} \vee a\overline{bc}$
 - DeMorgan: $\overline{\overline{abc}} \wedge \overline{\overline{abc}}$
 - Konjunktionen zu NANDs umwandeln: $\overline{abc} \ \overline{\wedge} \ \overline{abc}$
 - In NAND Schreibweise darstellen: $NAND_2(NAND_3(\bar{a}bc), NAND_3(a\bar{b}c))$
- Eine Funktion in KNF (z.B. $y = (\overline{a} \lor b \lor c) \land (a \lor b \lor \overline{c})$) soll in NAND Form gebracht werden.
 - Einfache Negation: $\overline{y} = \overline{(\overline{a} \lor b \lor c) \land (a \lor b \lor \overline{c})}$
 - Doppelte Negation der Terme: $\overline{y} = \overline{\overline{(\overline{a} \vee b \vee c)}} \wedge \overline{\overline{(a \vee b \vee \overline{c})}}$
 - DeMorgan auf den Termen: $\overline{y} = \overline{(a \wedge \overline{b} \wedge \overline{c})} \wedge \overline{(\overline{a} \wedge \overline{b} \wedge c)}$ (Dabei werden die Literale invertiert!)
 - Konjunktionen in NANDs umwandeln: $\overline{y} = (a \overline{\wedge} \overline{b} \overline{\wedge} \overline{c}) \overline{\wedge} (\overline{a} \overline{\wedge} \overline{b} \overline{\wedge} c)$
 - In NAND-Schreibweise darstellen: $\overline{y} = \text{NAND}_2(\text{NAND}_3(a, \overline{b}, \overline{c}), \text{NAND}_3(\overline{a}, \overline{b}, c))$
 - Invertieren: $y = \overline{y} \wedge \overline{y}$
- Eine Funktion in DNF (z.B. $y=\bar{a}bc\vee a\bar{b}c)$ soll in NOR Form gebracht werden.
 - Einfache Negation: $\overline{y} = \overline{abc \vee a\overline{b}c}$
 - Doppelte Negation: $\overline{y} = \frac{\overline{\overline{abc}} \overline{\overline{bc}}}{\overline{abc}} \vee \overline{abc}$
 - De
Morgan auf den Termen: $\overline{y}=\overline{a\vee \overline{b}\vee \overline{c}}\vee \overline{\overline{a}\vee b\vee \overline{c}}$ (Dabei werden die Literale invertiert!)
 - Disjunktionen in NORs umwandeln: $\overline{y} = (a \overline{\vee} \overline{b} \overline{\vee} \overline{c}) \overline{\vee} (\overline{a} \overline{\vee} b \overline{\vee} \overline{c})$
 - In NOR-Schreibweise darstellen. $\overline{y}=\mathrm{NOR}_2(\mathrm{NOR}_3(a,\overline{b},\overline{c}),\mathrm{NOR}_3(\overline{a},b,\overline{c}))$
 - Invertieren: $y = \overline{y} \nabla \overline{y}$
- Eine Funktion in KNF (z.B. $y = (\overline{a} \lor b \lor c) \land (a \lor b \lor \overline{c})$) soll in NOR Form gebracht werden. TODO

Bemerkung. NOR_k ist genau dann wahr, wenn alle Parameter nicht wahr sind. $NAND_k$ ist genau dann wahr, wenn mindestens ein Parameter nicht wahr ist.

3 MOSFET


3.1 p MOSFET




n-MOSFET ist genau umgekehrt.

3.2 cMOS

3.2.1 Grundlagen




3.2.2 cMos NAND und NOR Schalter




Herleitung:

- 1. Großes $\overline{\wedge}$ oder $\overline{\vee}$ zeichnen, Transistoren einzeichnen.
- 2. Erste Eingangsvariable geht an die zwei linkesten äußersten Transistoren, zweite Eingangsvariable an die verbleibenden Transistoren. (blau, lila)
- 3. Bei den äußersten Transistoren gehen die äußeren Source/Drain-Wege direkt zu V_{dd} bzw GND, genauso alle Pfeilausgänge (grün).
- 4. Die parallel geschalteten Transistoren werden zwischen den beiden durch ein Kabel verbunden. Alle verbleibenden Ausgänge gehen zusammen zum Output (orange).


3.2.3 cMos Inverter



3.2.4 Transmission gate



3.2.5 Statische CMos Speicherzelle




Herleitung:

- 1. Kreise malen, sodass beide innen nach oben gehen.
- 2. 6 Transistoren in Pfeilrichtung einzeichnen.
- 3. Innen Leitungen entsprechend den Pfeilen zeichnen (grün).
- 4. Leitungen nach außen über Transistoren laufen lassen (orange).
- 5. Äußere Transistoren nach unten mit A verbinden (rot).
- 6. Viereck in der Mitte zeichnen (lila).

3.2.6 Disjunktive Funktionen

1. Im oberen P-Netz werden alle Minterme aus der disjungierten Form dargestellt, wobei alle Minterme in Reihe geschaltet sind und die Literale innerhalb der Minterme parallel geschaltet sind.

- 2. Im unteren N-Netz werden alle Minterme der disjungierten Form parallel geschaltet, wobei alle Literale eines Minterms in Reihe geschaltet werden.
- 3. Am Ende wird das ganze invertiert.



3.2.7 Konjungierte Funktionen

Das P-Netz und das N-Netz bauen sich analog zu disjunktiven Funktionen auf (ersetze Minterme im Text oben durch Maxterme), außer dass die Literale alle negiert an den Eingängen anliegen und am Ende kein Inverter kommt.

3.3 Relevante Komponenten

- Gatter $(\&, \ge 1, = 1...)$
- Multiplexer (MUX)
- Demultiplexer (DX) bzw. Decoder
- Speicher

ROM Read Only Memory

PROM Programmable ROM

EPROM Erasable PROM

RAM Random Access Memory

4 Grundlagen von C

4.1 Datentypen

char Charakter, meist 1 Byte

int Integerzahl, meist 2 oder 4 Byte

float Gleitkommazahl, meist 4 Byte

double Gleitkommazahl doppelter Genauigkeit, meist 8 Byte

4.2 Speicherklassen

auto lokale Variablen, gelten nur in einem Code-Block.

register informiert den Compiler, die lokale Variable in CPU-Registern zu behalten. Für häufig verwendete Variablen.

static lässt statischen Speicherplatz zuweisen. Ermöglicht globale Variablen mit lokaler Sichtbarkeit, um z.B. Zustand zwischen Funktionsaufrufen zu sichern.

extern deklariert globale Variablen aus anderen Programm-Modulen.

4.3 Zeiger


int $a = 3$;	Deklariert Integer a mit Wert 3.
int *p; Deklariert Zeiger vom Typ Int.	
p = &a Der Wert von p wird überschrieben mit &a, der Adresse von a. Da	
zeigt p jetzt auf die Variable a.	
int $b = *p + 1$; p wird dereferenziert, also die Referenz wird aufgelöst und der Wei	
auf den p zeigt, wird, um eins erhöht, in b gespeichert.	
*p = 1; p wird dereferenziert, und das Ziel, also a, wird mit dem Wert 1	
	schrieben.

5 Befehlssatzarchitektur

von-Neumann-Architektur Daten und Code liegen in gemeinsamen Speicher

Harvard-Architektur Speicher ist nach Daten und Code getrennt

5.1 Ausführungsmodelle



5.2 ISA Datenformate

Byte 8 Bit

Halbwort 16 Bit

Wort 32 Bit

Doppelwort 64 Bit

TODO: BCD hat in gepackter Form mehrere Ziffern pro Byte, in ungepackter Form eine Ziffer pro Byte und mehr unnötigen Informationen.

5.3 Speicheranordnung

Little Endian Ordering Daten in Formaten, die größer als ein Byte sind, haben das niedrigst-wertigste Byte an der niedrigsten Stelle. Beispiel für das Wort *abcd*:

Adresse	0	1	2	3
Wert	a	b	С	d

Big Endian Ordering Daten in Formaten, die größer als ein Byte sind, haben das niedrigstwertigste Byte an der höchsten Stelle. Beispiel für das Wort abcd:

Adresse	0	1	2	3
Wert	d	С	b	a

5.4 Befehlsformate von MIPS

Typ R Register-Register-Befehle (add, sub, ...)

opcode	rs	$_{ m rt}$	$_{\mathrm{rd}}$	shiftamount	funct
31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0


Typ I Immediate-Register-Befehle (addi, lw, ...)

opcode	rs	$_{ m rt}$	${\rm Immediate/Adresse}$
31-26	25-21	20-16	15-0

Typ J Jump (j, jal, ...)

1 (0,0) /					
opcode	Target Adresse				
31-26	25-0				

5.5 von-Neumann Bus



TODO: MIMA Mikroprogrammierung

5.6 RISC vs CISC

CISC	RISC
Komplexe Befehle, Ausführung in mehreren Taktzyklen	Einfache Befehle, Ausführung in einem Taktzyklen
Jeder Befehl kann auf den Speicher zugreifen	Nur Lade- und Speicherbefehle greifen auf den Speicher zu
Wenig Pipelining	Intensives Pipelining
Befehle werden von einem Mikroprogramm interpretiert	Befehle werden durch festverdrahtete Hardware ausgeführt
Befehlsformat variabler Länge	Alle Befehle mit fester Länge
Die Komplexität liegt im Mikroprogramm	Die Komplexität liegt im Compiler
Einfacher Registersatz	Mehrere Registersätze

Skalarer RISC-Prozessor Entwurfsziel: Etwa eine Befehlsausführung pro Takt.

Superskalarer RISC-Prozessor Pro Takt mehrere Befehle gleichzeitig von verschiedenen Ausführungseinheiten.

5.7 Bestandteile des Prozessors

Steuerwerk Taktgeber legt Systemtakt fest. Entweder mikroprogrammiert, interpretiert dann die Befehle, oder fest verdrahtet. Holphase, Dekodierphase, Ausführphase. Steuerregister ermöglicht Manipulationen, z.B.: Interrupt enable Bit, User/System Bit, Trace Bit (Debugging), Decimal Bit (Dual oder BCD). Befehlregister für Prefetching.

Rechenwerk Statusregister informiert Steuerwerk über Ablauf des Ergebnisses (Carry, Overflow, Zero, Sign...). HR = Hilfsregister, AC = Akkumulatoren. Meist ohne Akkumulator, stattdessen Register.

Registersatz Cachen von Operanden. Universelle- (Daten- und Adressregister (Dieses aus Basisregister für Anfangsadresse und Indexregister für Offset)) und Spezialregister (wie Befehlszähler, Steuerregister...).

Adresswerk Berechnet entsprechend Steuerwerk Adressen von Befehlen.


6 Pipelining


Speedup Die Leistungssteigerung durch Pipelining beträgt $s = \frac{n \cdot k}{n + (k - 1)}$, wenn n Befehle in einer Pipeline mit k Stufen durchgeführt werden. Ohne Pipeline sind nk Takte notwendig, somit s = 1, mit Pipelining n + (k - 1), n für den Start aller Befehle und k - 1 zur Fertigstellung des letzten Befehls.


Durchsatz gibt die Anzahl der Befehl pro Zeitraum an. $D = \frac{n}{(n+(k-1))\cdot \tau} = s \cdot \frac{1}{\tau \cdot k}$ mit $\tau = \text{Taktdauer}$.

6.1 Befehlsabarbeitung












□ Lade- und Speicherbefehle (load and store)



□ Verzweigungsbefehle



6.2 DLX-Pipelinestufen



6.3 Konflikte

Datenkonflikte durch Datenabhängigkeiten

echte Datenabhängigkeit δ^t Lesen nach schreiben, Richtung: \searrow

- Einziger Konflikt, der bei DLX auftreten kann.
- Lösung ohne Forwarding: Zwei nachfolgende NOPS.
- Lösung mit Forwarding: Ein nachfolgender *NOP* nach einem Load-Befehl, sonst kein *NOP*.

Gegenabhängigkeit δ^a Schreiben nach lesen, Richtung: \checkmark

Ausgabeabhängigkeit δ^o Schreiben nach Schreiben, Richtung: \downarrow

Struktur- und Ressourcenkonflikte Zwei Pipeline-Stufen greifen auf eine Ressource (z.B. ALU) zu, die nicht parallel benutzt werden kann.

• Lösung bei DLX: NOPS, Übertaktung oder Ressourcenreplizierung.

Steuerflusskonflikte wenn bei bedingten Sprüngen die Bedingung noch nicht aufgelöst wurde oder Zieladresse des nächsten Befehls noch nicht berechnet ist.

- Sicheres Auflösung des Konflikts bei DLX: Drei nachfolgende *NOPS*. (Verzögerte Sprungtechnik) TODO: Einer falls mit Forwarding? Eher nicht.
- Alternativ:
 - Statische Befehlsanordnung: Befehle, die vor dem Sprung ausgeführt werden, aber keinen Einfluss auf die Sprungrichtung haben, werden in die Verzögerungszeitschlitze geschoben.
 - Pipeline-Leerlauf (einfach, aber ineffizient): Hardware erkennt Verzweigungsbefehle in ID-Stufe und lädt danach keine weiteren Befehle in die Pipeline bis zur Entscheidung. Der bereits geladene Befehl muss gelöscht werden.
 - Spekulation: Mache Vorhersage, bei falscher Vorhersage müssen geladene Befehle annuliert werden. Vorhersagetechniken: "always not taken", "always taken" (statisch, einfach aber unflexibel), Branch Target Buffer (dynamisch, komplexe Hardware, betrachtung von zeitlicher und räumlicher Korrelation).

7 Caches

```
Hit-Rate = \frac{\#Treffer}{\#Zugriffe}.
Mittlere Zugriffszeit t_{Access} = (Hit - Rate) \cdot t_{Hit} + (1 - Hit - Rate) \cdot t_{Miss} mit t_{Hit} = Cachezugriffszeit und t_{Miss} = RAM-Zugriffszeit.
```

7.1 Schreibzugriffsverfahren

Durchschreibverfahren (write trough policy) geänderte Daten werden in Cache und RAM überschrieben.

Gepuffertes Durchschreibverfahren (buffered write trough policy) geänderte Daten werden in Cache und Schreibpuffer überschrieben, Letzterer aktualisiert (asynchron den RAM).

Rückschreibverfahren (write back policy) geänderte Daten werden nur im Cache überschrieben und durch Dirty-Bit markiert. RAM wird bei Verdrängung angepasst.

7.2 Arten von Caches

Voll-assoziativ Vollparalleler Vergleich aller Adressen des Caches in einem Taktzyklus. Optimale Ausnutzung und Laufzeit, aber hoher Hardware-Aufwand. (max-fach Satzassoziativ)

Direct Mapped Jede Stelle des RAMs erhält einen eindeutigen Cache-Platz. Nur ein Vergleicher, dafür häufige Kollisionen von Blöcken 0, 64, (1-fach Satzassoziativ)

n-fach Satz-assoziativ Mehrere Cachezeilen werden zu Sätzen zusammengefasst, die mehrere Cache-Plätze haben.

7.3 Ersetzungsstrategien

Ersetzungsstrategien geben an, welcher Teil des Caches nach einem Miss durch neue Daten überschrieben werden.

Bélády's Algorithmus Ersetze den Eintrag, der am längsten nicht mehr gebraucht werden wird (praktisch nicht anwendbar)

FIFO, LIFO .

LRU Least recently used (MRU: Most recently used)

Pseudo-LRU Approximation von LRU, einfachere Implementierung.

LFU least frequently used (MFU)

Random description

7.4 Ursachen für Fehlzugriffe

Compulsory Miss Erster Zugriff auf den Cache-Block, der sich noch nicht im Cache befindet.

Capacity Miss Cache-Speicher voll, Verdrängung notwendig.

Conflict Miss Mehrere Daten bildet auf dasselbe Speichersegment ab.

Coherence Miss Andere CPU hat eine Adresse überschrieben und den Cache-Eintrag ungültig gemacht.

7.5 Hauptspeicher-Adresse

Die Hauptspeicheradresse habe eine Länge von n Bits, der Cache habe $k=\frac{\#Cachegroesse}{\#Blockgroesse}$ Cachezeilen.

Falls der Cache m-fach satzassoziativ ist, existieren $\frac{k}{m}$ Sätze (vollassoziativ: $m=k \Rightarrow 1$ Satz, direct mapped: $m=1 \Rightarrow k$ Sätze). Dann sieht die Hauptspeicher-Adresse wie folgt aus:



7.6 Rechenschema: Wohin wird ein Block abgebildet?

Blocknummer = Hauptspeicheradresse mod Blockgröße

Zeilennummer = Blocknummer mod Zeilenanzahl

 $Satznummer = Blocknummer \mod Satzanzahl$

8 Speicherverwaltung

8.1 Ersetzungsstrategien

FIFO .

LIFO .

LRU Least recently used

LFU Least frequently used

 $\textbf{LRD} \ \ \text{Least reference density, niedrigste} \ \ \frac{\# \text{Zugriffe}}{\# \text{Vergangene Zeit seit Einlagerung}}.$

8.2 Segmentbasierte Speicherverwaltung

Virtuelle Adresse wird zweigeteilt, linker Teil der Länge n gibt die Kennung des Segments an, rechter Teil der Länge m den Byte-Abstand zum Segmentanfang.

Damit sind maximal 2^n virtelle Segmente möglich, jeweils maximal der Größe 2^m .

9 MIPS

Achtung: MARS verwendet Little Endian. dh. def: ...word 0x1234abcd sorgt für $def \rightarrow cd, def + 1 \rightarrow ab, ..., MIPS$ kann aber beides.

9.1 Direktiven

- .align
n Richtet folgende Daten an Größe n aus.
- . space ${\sf n}$ Allokiert n Bytes im aktuellen Datensegment.
- .ascii(z) string Allokiert Speicher und legt string dort ab, bei .asciiz mit angehängtem Null-Byte.
- .byte ..., .half ..., .word ..., .float ..., .double ... Allokiert Speicher und legt ... dem Datentyp entsprechend ab.
- .globl symbol Deklariert die Marke symbol als global, sodass sie von anderen Dateien referenziert werden kann.

.extern symbol size TODO: ...

TODO: Weitere Direktiven...

9.2 Arrays

Elemente von Arrays haben immer eine gewisse Breite. Bei einer Breite von 4 muss man, wenn in Register t0 der Start des Arrays steht, z.B. lwt1, 8(t0) benutzen, um in t1 das zweite Array-Element zu laden.

Common MIPS instructions

Notes: *op, funct, rd, rs, rt, imm, address, shamt* refer to fields in the instruction format **PC** is assumed to point to the next instruction, **Mem** is the byte addressed main memory

Assembly Instruction	Instr Format	op op/funct	Meaning Comments	
add <i>\$rd, \$rs, \$rt</i>	R	0/32	\$rd = \$rs + \$rt	Add contents of two registers
sub <i>\$rd, \$rs, \$rt</i>	R	0/34	\$rd = \$rs - \$rt Subtract contents of two registers	
addi <i>\$rt, \$rs, imm</i>	I	8	\$rt = \$rs + imm Add signed constant	
addu <i>\$rd, \$rs, \$rt</i>	R	0/33	\$rd = \$rs + \$rt	Unsigned, no overflow
subu <i>\$rd, \$rs, \$rt</i>	R	0/35	<i>\$rd = \$rs - \$rt</i>	Unsigned, no overflow
addiu <i>\$rt, \$rs, imm</i>	I	9	\$rt = \$rs + imm	Unsigned, no overflow
mfc0 <i>\$rt, \$rd</i>	R	16	<i>\$rt = \$rd</i>	<i>rd</i> = coprocessor register (e.g. epc, cause, status)
mult <i>\$rs, \$rt</i>	R	0/24	Hi, Lo = \$rs * \$rt	64 bit signed product in Hi and Lo
multu <i>\$rs, \$rt</i>	R	0/25	Hi, Lo = \$rs * \$rt	64 bit unsigned product in Hi and Lo
div <i>\$rs, \$rt</i>	R	0/26	Lo = \$rs / \$rt, Hi = \$rs mo	od <i>\$rt</i>
divu <i>\$rs, \$rt</i>	R	0/27	Lo = \$rs / \$rt, Hi = \$rs mo	od <i>\$rt</i> (unsigned)
mfhi <i>\$rd</i>	R	0/16	<i>\$rd =</i> Hi	Get value of Hi
mflo <i>\$rd</i>	R	0/18	<i>\$rd</i> = Lo	Get value of Lo
and \$rd, \$rs, \$rt	R	0/36	\$rd = \$rs & \$rt Logical AND	
or <i>\$rd, \$rs, \$rt</i>	R	0/37	\$rd = \$rs / \$rt Logical OR	
andi <i>\$rt, \$rs, imm</i>	I	12	<i>\$rt = \$rs & imm</i> Logical AND, unsigned constant	
ori <i>\$rt, \$rs, imm</i>	I	13	<i>\$rt = \$rs imm</i>	Logical OR, unsigned constant
sll <i>\$rd, \$rs, shamt</i>	R	0/0	\$rd = \$rs << shamt Shift left logical (shift in zeros)	
srl <i>\$rd, \$rs, shamt</i>	R	0/2	\$rd = \$rs >> shamt Shift right logical (shift in zeros)	
lw \$rt, imm(\$rs)	I	35	\$rt = Mem[\$rs + imm] Load word from memory	
sw <i>\$rt, imm(\$rs)</i>	I	43	Mem[\$rs + imm] = \$rt	Store word in memory
lbu \$rt, imm(\$rs)	I	37	\$rt = Mem[\$rs + imm] Load a single byte, set bits 8-31 of $$rt$$ to zer	
sb \$rt, imm(\$rs)	I	41	Mem[\$rs + imm] = \$rt	Store byte (bits 0-7 of \$rt) in memory
lui <i>\$rt, imm</i>	I	15	$rt = imm * 2^{16}$	Load constant in bits 16-31 of register \$rt
beq \$rs, \$rt, imm	I	4	if (\$rs==\$rt) PC = PC + im	nm (PC always points to next instruction)
bne <i>\$rs, \$rt, imm</i>	I	5	if $(\$rs! = \$rt)$ PC = PC + imm (PC always points to next instruction)	
slt <i>\$rd, \$rs, \$rt</i>	R	0/42	if (\$rs<\$rt) \$rd = 1; else \$rd = 0	
slti <i>\$rt, \$rs, imm</i>	I	10	if(\$rs <imm) \$rt="0</td" else=""></imm)>	
sltu <i>\$rd, \$rs, \$rt</i>	R	0/43	if (\$rs < \$rt) \$rd = 1; else \$	$drd = \theta$ (unsigned numbers)
sltiu <i>\$rt, \$rs, imm</i>	I	11	if $(\$rs < \$rt) \$rd = 1$; else $\$rd = 0$ (unsigned numbers)	
j <i>destination</i>	J	2	PC = address*4	Jump to <i>destination</i> , <i>address = destination/4</i>
jal <i>destination</i>	J	3	\$ra = PC; PC = address*4 (Jump and link, address = destination/4)	
jr <i>\$rs</i>	R	0/8	PC = \$rs	Jump to address stored in register \$rs
beqz \$rs, label	Pseudo		If(\$rs==0) then goto label See also: bnez, bgez, bgtz, blez, bltz	
bge \$rs, \$rt, label	Pseudo		If(\$rs≥\$rt) then goto label	See also: bgt, ble, blt (add u for unsigned,eg bgeu)
la \$rd, label	Pseudo		\$rd = label	Assign the address of the label to register \$rd

MIPS Instruction formats

Format	Bits 31-26	Bits 25-21	Bits 20-16	Bits 15-11	Bits 10-6	Bits 5-0
R	ор	rs	rt	rd	shamt	funct
I	ор	rs rt imm				
J	ор	address				

MIPS registers

register		usage		caller-	callee-	
-name	-nr			sav	saved	
\$zero	0	stores the value 0, do not write to it!		ı	-	
\$at	1	reserved for assembler	no	-	-	
\$v0 - \$v1	2 - 3	stores function results, more than 2 results → stack yes x		X	-	
\$a0 - \$a3	4 - 7	function arguments, if more than 4 arguments are needed → stack yes		Х	-	
\$t0 - \$t9	8 -15, 24-25	temporary variables	yes	X	-	
\$s0 - \$s7	16 - 23	long-living variables	yes	-	Х	
\$k0 - \$k1	26 - 27	reserved for kernel	no	-	-	
\$gp	28	points to middle of a 64K block in the data segm.	no	-	-	
\$sp	29	stack pointer (top of stack)	yes	-	-	
\$fp	30	frame pointer (beginning of current frame)	yes	-	Х	
\$ra	31	return address	yes	-	Х	
internal, not directly accessible, registers						
Hi, Lo		stores the result of mult/div operations (use <i>mflo</i> , <i>mfhi</i> to access these registers)				
PC		contains the address of the next instruction to be fetched				
status		register 12 in coprocessor 0, stores interrupt mask and enable bits (use <i>mfc0</i>)				
cause		register 13 in coprocessor 0, stores exception type and pending interrupt bits (use <i>mfc0</i>))	
ерс	register 14 in coprocessor 0, stores address of instruction causing exception (use mfc0)					

operating system functions					
function	code in \$v0	arguments	result		
print_int	1	\$a0			
print_float	2	\$f12			
print_double	3	\$f12/13			
print_string	4	\$a0 contains the start address of the string			
read_int	5		\$v0		
read_float	6		\$f0		
read_double	7		\$f0/1		
read_string	8	\$a0 contains the destination address of the string, \$a1 ist maximum length	string starting at \$a0		
sbrk	9	\$a0 contains needed size	\$v0 contains start address of the memory area		
exit	10				

MIPS Assembler Syntax

	1,111 ~	20002110101 05 22001
	.data	# This is a comment # Store following data in the data segment
items:		# This is a label connected to the next address in the # current segment
	.word 1, 2	# Stores the values 1 and 2 in next two words
servus: hello:	.ascii "servus!!" .asciiz "hello"	# Stores a not terminated string in memory # Stores '\0' terminated string in memory (hello+ \0') # Note that printing the label <i>servus</i> will give you
.text .globl main main:	la \$t0, servus addi \$t0, \$zero, 'a'	# the text "servus!!hello" # Store following instructions in the text segment # the label main is the entry point of our program # An instruction connected to a label (e.g. for loops) # assigns the ascii value of 'a' to \$t0

10 Y-Diagramm

