Nombre	Núm. Pin	Ubicación	Estándar de alimentación	Descripción	
en MAX	FPGA				
1000					
LED1	PIN_A8	Max 1000	3.3 V LVTTL	8 LEDs. El LED8 es el que está ubicado más a la izquierda. Con un nivel bajo, LED apagado; con un nivel alto, encendido.	
LED2	PIN_A9	Max 1000	3.3 V LVTTL		
LED3	PIN_A11	Max 1000	3.3 V LVTTL		
LED4	PIN_A10	Max 1000	3.3 V LVTTL		
LED5	PIN_B10	Max 1000	3.3 V LVTTL		
LED6	PIN_C9	Max 1000	3.3 V LVTTL		
LED7	PIN_C10	Max 1000	3.3 V LVTTL		
LED8	PIN_D8	Max 1000	3.3 V LVTTL		
RESET	PIN_E7	Max 1000	3.3 V LVTTL	Botón de reset. Ubicado en la parte inferior izquierda de la	
				MAX 1000. El reset se activa a nivel bajo al pulsar el botón.	
USER_BTN	PIN_E6	Max 1000	3.3 V Schmitt Trigger	Botón de usuario. Ubicado en la parte superior derecha de	
				la MAX 1000. Cuando se pulsa introduce un nivel bajo;	
				cuando no está pulsado es un nivel alto.	
CLK_12M	PIN_H6	Max 1000	3.3 V Schmitt Trigger	Entrada conectada a un reloj de 12 MHz.	
PUNTO	PIN_J12	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	Segmentos y punto decimal del display de 7 segmentos de	
SEG7	PIN_K12	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	la tarjeta de expansión. El display es tipo ánodo común.	
SEG6	PIN_K11	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	Los segmentos y el punto decimal se activan con niveles	
SEG5	PIN_J13	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	bajos. Los segmentos a,, g se corresponden con	
SEG4	PIN_J10	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	SEG7,,SEG1, por ese orden.	
SEG3	PIN_H10	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL		
SEG2	PIN_G12	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL		
SEG1	PIN_H13	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL		
SWITCH4	PIN_E3	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	Microinterruptores de la tarjeta de expansión. En el cuerpo	
SWITCH3	PIN_D1	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	del microinterruptor está rotulado el número de	
SWITCH2	PIN_C1	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	interruptor (1,,4). Cuando el interruptor está en ON	
SWITCH1	PIN_C2	Max 1000 expansión	3.3 V LVTTL	introduce un nivel bajo, en caso contrario introduce un	
				nivel alto.	