# Manual de Uso Modulo sensor de temperatura

Versión 1.00 Año 2019

## Índice

1. Descripción del equipo	3	
2. Conexión		
3. Diagrama		
4 Procedimiento de instalación	4	

## 1. Descripción del equipo

El equipo tiene como objetivo censar periódicamente la temperatura en un área específica y reportarla a la central para su posterior seguimiento y trazabilidad.


La temperatura es censada a una taza de una muestra cada 10 minutos, con la posibilidad de ser alterada remotamente.

## 2. Conexión (PLT-16)



- 1. VCC/IN+ (+5v)
- 2. GND/IN-
- 3. N/C
- 4. N/C
- 5. DATA
- 6. VEE (+3.3v)
- 7. GND
- 8. N/C.

### 3. Diagrama



#### 4. Procedimiento de instalación

Se deberá comprobar la visibilidad/acceso a la red WIFI "IOT" desde donde se ubicará nuestro módulo sensor de temperatura.

Se conectará la fuente de 5v a un toma con acceso a 220v/50hz, se procederá a medir la tensión de salida de la fuente comprobando que la tensión es de +5v.

Una vez comprobado, se conectará la salida de la fuente de 5v al cable que posee el PT100 a través del plug hembra. Luego se comprobarán los puntos (1) y (2) indicados en "2. Conexión" (IN+, IN-)

Cada equipo cuenta con un identificador único (normalmente un número de cuatro cifras) el cual deberá ser reportado para darlo de alta en el servidor.

#### Trenes Argentinos Cargas

IOTAS	
	•