DENAH TANGGA DARURAT EMERGENCY EXIT STAIRCASE

EMERGENCY FLOOR PLAN



KETERANGAN:



FIRE EXTINGUISHER



HYDRANT BOX



YOU ARE HERE

CATATAN:

- Jangan Gunakan LIFT ataupun ESCALATOR jika terjadi keadaan darurat.
- Segera menuju tangga darurat terdekat sampai ke lantai GF untuk menuju ke Assembly Point.



TANGGA DARURAT, terdapat 4 (empat) tangga darurat disetiap lantai.

- Ikuti arahan/ petunjuk petugas terkait jika terjadi keadaan darurat.