Ćwiczenie 134

Ogniwo słoneczne


Cel ćwiczenia

Zapoznanie się z różnymi rodzajami półprzewodnikowych ogniw słonecznych. Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej i sprawności przetwarzania energii świetlnej na elektryczną.

Wprowadzenie

Słońce jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety. Widmo promieniowania Słońca (rys. 1) jest zbliżone do widma ciała doskonale czarnego o temperaturze 6000 K, pokrywając zakresy podczerwieni, światła widzialnego $(0.4 \div 0.7 \ \mu m)$ i nadfioletu. Całkowite natężenie promieniowania ponad atmosferą wynosi $\phi = 1.35 \ kW/m^2$. Do powierzchni Ziemi dociera podczas najlepszych warunków pogodowych do 1 kW/m^2 .

W kolektorach słonecznych promieniowanie słoneczne zamienia się na ciepło, np. przez podgrzewanie przepływającej przez kolektor wody. *Ogniwem słonecznym* lub *fotoogniwem* nazywamy urządzenie, które przetwarza energię światła słonecznego na prąd elektryczny.




Rys. 1. Widmo promieniowania Słońca: a – ponad atmosferą, b – na poziomie morza (Słońce w zenicie)

W półprzewodnikowym ogniwie słonecznym konwersja ta zachodzi w obszarze złącza p-n o dużej powierzchni. Złącze p-n jest kontaktem dwu warstw półprzewodnika, jednej o przewodnictwie elektronowym (n), drugiej dziurowym (p). Po obu stronach styku materiału typu n i p powstaje warstwa zubożona, w której koncentracja tak dziur, jak i swobodnych

elektronów jest znikomo mała w porównaniu z przyległymi obszarami typu *p* i *n*. W warstwie zubożonej powstaje natomiast silne pole elektryczne, wytworzone przez nieskompensowane ładunki donorów i akceptorów (patrz opis złącza w ćwiczeniu 123).


Proces zamiany światła na prąd elektryczny zachodzi właśnie w warstwie zubożonej. Foton światła o energii *hv* przenosi elektron z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. Staje się on tam elektronem swobodnym, natomiast niezapełniony stan elektronowy w paśmie walencyjnym tworzy dziurę. Proces generacji par elektron-dziura jest dozwolony przez prawo zachowania energii, gdyż energia fotonów światła widzialnego (od 1,6 eV do 3,2 eV) jest większa od szerokości przerwy energetycznej (1,1 eV dla Si). Wytworzone elektrony i dziury są przez pole elektryczne warstwy zubożonej "wymiatane" w przeciwnych kierunkach, tworząc prąd elektryczny, który może popłynąć do obwodu zewnętrznego.

Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji ogniw słonecznych jest krzem. Najdoskonalsze ogniwa, wykorzystywane np. w pojazdach kosmicznych, budowane są z płytek krzemu monokrystalicznego. Tańsze technologie wykorzystują krzem polikrystaliczny oraz krzem amorficzny. W każdym z trzech rodzajów krzemu wykonać trzeba złącze *p-n* bardzo blisko powierzchni, gdyż głębokość wnikania światła do krzemu jest rzędu 0,01 mm (rys. 2). Powierzchnia krzemu jest przykryta cienką warstwą (1) przewodzącą prąd i jednocześnie przezroczystą dla światła. (Stosuje się np. cienkie warstwy złota lub przewodzące prąd tlenki.) Z tej warstwy prąd jest zbierany przez względnie grube paski metalowe (2).



Rys. 2. Schematyczny przekrój przez monokrystaliczne ogniwo słoneczne: 1 – warstwa przewodząca, 2 – kontakt górny, 3 – kontakt dolny

Charakterystyki prądowo-napięciowe ogniwa słonecznego przedstawia rysunek 3. Przy braku oświetlenia jest taka sama jak zwykłej diody półprzewodnikowej i może być objaśniona (por. ćwicz. 123) jako suma skierowanych przeciwnie prądów dyfuzji (w kierunku przewodzenia) i prądu dryfu (w kierunku zaporowym).



Rys. 3. Charakterystyki prądowo-napięciowe złącza p-n, ciemnego ($\phi = 0$) i oświetlonego światłem (z zaznaczonym prostokątem mocy maksymalnej)

Generacja par elektron–dziura przez fotony powiększa prąd dryfu diody (tj. prąd w kierunku zaporowym) o wartość proporcjonalną do natężenia światła φ. Zatem charakterystyka fotoogniwa

$$I = I_s \left[\exp \left(\frac{eU}{mkT} \right) - 1 \right] - \operatorname{const} \cdot \phi, \tag{1}$$

jest rezultatem przesunięcia w dół charakterystyki ogniwa nieoświetlonego o składnik –const·φ (rys. 3). Znaczenie pozostałych symboli we wzorze (1) wyjaśnione jest w ćwiczeniu 123.


Analiza procesu konwersji światła słonecznego na energię elektryczną wskazuje, że maksymalna sprawność ogniwa krzemowego wynosi około 25%. Budowane obecnie ogniwa mają sprawność o połowę niższą. Warunkiem zastosowania fotoogniw do produkcji energii elektrycznej jest nie tyle problem sprawności, lecz relacja ceny fotoogniw i aktualnej ceny energii elektrycznej. Ogniwa słoneczne muszą jeszcze kilkakrotnie stanieć, by mogły być wykorzystane na skalę masową w krajach o dużej liczbie dni słonecznych w roku. Dość liczne są natomiast zastosowania ogniw na małą skalę (sondy kosmiczne, zasilanie niektórych kalkulatorów, źródło prądu dla obiektów położonych z dala od sieci itp.).

Pomiar charakterystyk i sprawności fotoogniwa

Prosty schemat układu pomiarowego pokazuje rysunek 4. Źródłem światła oświetlającego fotoogniwo jest lampa jarzeniowa zasilana z sieci 220 V.

Charakterystyka fotoogniwa jest zasadniczo taka sama jak *fotodiody*. Elementy te są wykorzystywane jako detektory światła w ćwiczeniu 9 "Swobodne spadanie" i ćwiczeniu 71 "Dyfrakcja i interferencja światła". Powierzchnia stosowanych tam fotodiod jest rzędu 1 mm².

3



Rys. 4. Schemat układu eksperymentalnego: a) oświetlenie fotoogniwa lampą jarzeniową; b) układ elektryczny do badania charakterystyki prądowo-napięciowej

Natężenie światła padającego na fotoogniwo można oszacować, znając moc elektryczną lampy P_l oraz sprawność lampy η_l . Jak wynika z rysunku 4a, światło o mocy P_l η_l oświetla powierzchnię sfery równą $4\pi r^2$. Zatem natężenie światła φ wynosi

$$\phi \approx \frac{P_l \eta_l}{4\pi r^2}.$$
 (2)

Natężenie światła można też zmierzyć przy użyciu przyrządu nazywanego luksomierzem.

Obciążeniem ogniwa (rys. 4b) jest opornica dekadowa o znanym oporze R. Dzięki temu można zrezygnować z amperomierza: wartość prądu I=U/R, a generowana moc $P=U\,I=U^2/R$. Bez stosowania zewnętrznego źródła napięcia zmierzyć można część charakterystyki U(I) (rys. 3) zawartą między punktami rozwarcia A i zwarcia B. Ponieważ używane ogniwa mają różną powierzchnię i różną liczbę n połączonych szeregowo sekcji, dla porównania charakterystyk prądowo-napięciowych wygodnie jest wykonać wykres znormalizowany. Gęstość prądu, czyli iloraz i/S, wykreślamy jako funkcję napięcia przypadającego na jedną sekcję, U/n.

Ogniwo rozwarte $(R = \infty)$ generuje maksymalne napięcie, ale moc w obwodzie zewnętrznym jest równa zeru, bo nie ma prądu. Maksymalny prąd wytwarza ogniwo zwarte (R = 0), teraz napięcie i moc są równe zeru. Istnieje zatem wartość oporu obciążenia R, przy którym odbierana z ogniwa moc jest największa. Na wykresie (rys. 3) moc maksymalna $P_{\rm max}$ jest reprezentowana przez prostokąt o maksymalnej powierzchni.

Sprawność energetyczną ogniwa można zdefiniować jako stosunek mocy maksymalnej generowanej przez ogniwo do mocy padającego światła będącego iloczynem natężenia światła ϕ , powierzchni S pojedynczej sekcji ogniwa i liczby sekcji n

$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{\phi \, n \, S} \,. \tag{3}$$

Aparatura

– Fotoogniwa krzemowe: monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne.

Uwaga: Należy przyjrzeć się ich wyglądowi. Fotoogniwo monokrystaliczne zostało wykonane w płatku monokrystalicznego krzemu o grubości rzędu 0,3 mm, takim samym, jaki stosuje się do produkcji diod, tranzystorów i układów scalonych. W przypadku dwu pozostałych typów fotoogniw półprzewodnik jest osadzony na powierzchni szkła. Fotoogniwo polikrystaliczne wyróżnia się tym, że przy ukośnej obserwacji widać wyraźnie duże krystaliczne ziarna. Natomiast powierzchnia ogniwa z krzemu amorficznego jest jednolicie szara. We wszystkich trzech rodzajach ogniw widać sieć metalowych pasków do zbierania prądu z powierzchni oświetlonej. Zastosowane w ćwiczeniu fotoogniwa polikrystaliczne i amorficzne składają się z szeregu pojedynczych elementów połączonych szeregowo, dlatego dają większe napięcie niż ogniwo monokrystaliczne.

- Żarówka jarzeniowa o charakterystyce widmowej zbliżonej do światła dziennego.
 Natężenie światła można regulować przez zmianę odległości lampa fotoogniwo.
 - Woltomierz cyfrowy i opornica dekadowa 10 k Ω .

Wykonanie ćwiczenia

- A. Wyznaczanie własności ogniw słonecznych przy użyciu sztucznego źródła światła.
 - 1. Zestawić układ pomiarowy. Odległość lampa ogniwo winna być rzędu 20 ÷ 30 cm.
- 2. Obejrzeć ogniwa. Dla każdego określić liczbę sekcji. Wartości powierzchni *S* jednej sekcji są podane.
- 3. Wykonać pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych dla wszystkich trzech ogniw przy ustalonym oświetleniu. Uwaga: uzyskać kilkanaście punktów pomiarowych pokrywających zakres napięcia od wartości maksymalnej do bliskiej zeru. Podczas pomiaru na bieżąco obliczać generowaną moc $P = U^2/R$. Wykonać dodatkowe $2 \div 3$ pomiary w pobliżu punktu, dla którego moc osiaga maksimum.

Opracowanie wyników

1. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawić w poniższej tabeli.

R $[\Omega]$	[V]	$I = \frac{U}{R}$ [mA]	$P = \frac{U^2}{R}$ [mW]	$\frac{U}{n}$ [V]	$j = \frac{I}{S}$ [mA/cm ²]

2. Wykonać wspólny wykres znormalizowanych charakterystyk: I/S = f(U/n). Które z ogniw posiada największą gęstość prądu zwarcia, które daje największe napięcie przypadające na jedną sekcję?

- 3. Obliczyć sprawność badanych ogniw na podstawie wartości natężenia światła, powierzchni czynnej i uzyskanej mocy maksymalnej. Które ogniwo ma największą sprawność?
 - B. Inne eksperymenty z ogniwami słonecznymi.
 - 1. Własności ogniwa oświetlonego naturalnym światłem słonecznym.

Ten wariant ćwiczenia warto wykonywać w przypadku ustabilizowanej pogody (przepływ chmur utrudnia wiarygodny pomiar charakterystyk). Natężenie światła słonecznego mierzyć luksomierzem. Wykonanie i opracowanie pomiaru jak w punkcie A.

2. Pomiar przy zmniejszonej i zwiększonej wartości natężenia światła.

Zmianę oświetlenia uzyskujemy przez zmianę odległości lampy od fotoogniwa. Dla wybranego fotoogniwa zmierzyć i wykreślić charakterystyki U(I) dla różnych wartości ϕ . Jak zmienia się prąd zwarcia i napięcie rozwarcia ze zmianą natężenia światła?