MOLDE Nº 121

# TOTE JEANS PATCHWORK

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥




BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

ANTES DE IMPRIMIR

# Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

**01 PAPEL**
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

**02 ESCALA**
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

**03 ORIENTAÇÃO**
Mantenha a orientação automática do arquivo.

**04 CONFERÊNCIA**
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

**05 MONTAGEM**
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

**06 CORTE**
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

**QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm**

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

# Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

**DICAS PROFISSIONAIS**

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.