
BTS SNIR CARTE D'ENTREES / SORTIES SUR BUS USB - IHM TP - WIN Durée : 3H00


Objectif: Mise en œuvre de fonctions du kit K8055 avec une IHM.


Vous disposez de:

- Un kit VELLEMAN K8055.
- Une présentation du kit K8055.
- Un PC avec l'IDE Builder C++ 6.



- Lancez builder c++
- Fichier
- → Nouveau
- → Application
- Vous obtenez les fenêtres suivantes :





- Créez un répertoire de travail pour votre projet.
- Enregistrez votre projet :
 - Fichier
 - → Tout enregistrer.
 - Enregistrez le nom de votre fichier source C++ : TP5.cpp
 - Enregistrez le nom de votre projet : nom_projet.bpr


ATTENTION : Enregistrez votre projet et votre fichier source dans le répertoire de travail que vous avez précédemment crée.



- Recopier dans votre répertoire de travail :
 - le fichier K8055D.h
 - le fichier K8055D.dll
 - le fichier K8055D.lib
- Ouvrir le gestionnaire de projet :
 - Voir
 - → Gestionnaire de projet
 - Clic droit sur le nom de votre projet : nom_projet.exe
 - → Ajouter
 - Ajouter le fichier : k8055d.lib de votre répertoire de travail
 - → Ouvrir
- Cliquer sur la fenêtre TP5.cpp. Compléter la partie déclaration avec les deux lignes de code suivantes :

#include "K8055D.h" et int h;


- Cliquer sur la fenêtre FORM1.
- Placer deux boutons dans la fenêtre FORM1.



- Dans l'inspecteur d'objets, onglet « Propriétés » :

→ Modifier la propriété « caption » du bouton 1. Mettre : SETALL.

→ Modifier la propriété « caption » du bouton 2. Mettre : CLEARALL.



- Double Clique sur SETALL.
- Compléter la fonction : void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) avec le code suivant :

```
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
  if (h!=-1)
     SetAllDigital();
  else Close();
}
```

- Double Clique sur CLEARALL.
- Compléter la fonction : void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) avec le code suivant :

```
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
  if (h!=-1)
     ClearAllDigital();
  else Close();
}
```

- Compléter la fonction : __fastcall TForm1::TForm1 (TComponent* Owner) avec le code suivant :

```
___fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
h= OpenDevice(0);
}
```

 Cliquer sur FORM1. Dans l'inspecteur d'objets, onglet « Evénement » double clique sur « OnClose ». Compléter la fonction : void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 avec le code suivant :

```
void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
{
  CloseDevice();
}
```

Vous devez avoir le code source du fichier TP5.cpp suivant :

```
//-----
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "TP5.h"
#include "K8055D.h"
//-----
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
int h;
//-----
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 : TForm(Owner)
h= OpenDevice(0);
.
//-----
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
if (h!=-1)
  SetAllDigital();
else Close();
//-----
void fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
if (h!=-1)
  ClearAllDigital();
else Close();
}
//-----
void fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
CloseDevice();
```


- Sauvegarder
- Construire le projet
- Connecter le kit K8055 au PC via un câble USB
- Exécuter le projet

Q.1. Que constatez-vous ?		

Q.2. Commenter le code source.

```
//-----
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "TP5.h"
#include "K8055D.h"
//-----
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
int h;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
  : TForm(Owner)
h= OpenDevice(0);
}
//-----
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
if (h!=-1)
  SetAllDigital();
else Close();
//-----
void fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
if (h!=-1)
   ClearAllDigital();
else Close();
}
//-----
void fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
CloseDevice();
```

Ex.2 : Modifier le précédent projet pour obtenir l'IHM suivante :



Avec une zone de saisie et un bouton « GO » permettant d'afficher sur les LED la valeur entrée en décimal dans la zone de saisie.

Ex.3 : Reprendre le précédent projet avec une validation de la valeur saisie. Limiter les valeurs entre 0 et 255, dans le cas contraire afficher une boite de dialogue avec le message suivant : « ERREUR DE SAISIE, LES VALEURS DOIVENT ETRE PRISE ENTRE 0 et 255. ».

