Repaso de programación en C: tipos de datos definidos por el usuario 2º parte

Uniones: compartir espacio de memoria y extraer partes de una variable mayor

1) Mediante una unión acceder a los bytes individuales de una variable de tipo float con un vector de 4 char.

Campos de bits: permiten definir el tamaño en bits de campos de una estructura

- La longitud de un campo de bits no podrá exceder el tamaño de su dato base: unsigned char a : 9 -> no es posible, unsigned short int a:9
 -> ok
- Los campos de bits se alinean en bytes, es decir, su tamaño total será múltiplos de 8 bits
- Un campo de bits de longitud cero genera que el próximo campo inicie en el próximo byte
- Cada campo se ubica uno a continuación del otro
- Se pueden incluir campos sin nombre los cuales servirán para acomodar los campos siguientes en la posición deseada
- Definir una estructura con campos de bits para almacenar una fecha en formato dd/mm/aa ocupando la menor cantidad de memoria posible
- 3) Mediante una unión de estructuras acceder a los bytes, bits y nibbles de una variable de 16 bits

Ejemplo de una posible implementación:

```
typedef union
{
    uint8_t val;
    struct {
```

```
uint8_t _0:1;
           uint8_t _1:1;
           uint8_t _2:1;
           uint8_t _3:1;
           uint8_t _4:1;
           uint8 t 5:1;
           uint8_t _6:1;
           uint8_t _7:1;
     } bits;
     struct
     {
           uint8_t _0:4;
           uint8_t _1:4;
     } nibbles;
     } byte8_t;
typedef union
     unsigned short int ent;
     uint16_t val;
     struct {
           byte8_t _1;
           byte8_t _0;
     } bytes;
} byte16_t;
  4) Ejecute el siguiente programa y explique su salida:
struct A
{
   unsigned int a:10;
   unsigned int b:10;
   unsigned int c:10;
   unsigned int d:10;
   unsigned int e:10;
};
int main(void) {
     struct A a1;
     printf("%d\n", sizeof(a1));;
     unsigned int a2[5];
     printf("%d",sizeof(a2));;
     return 0;
}
```

5) A continuación se muestra una tabla que representa dos registros de 32 bits de configuración de un microcontrolador PIC32 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/61105f.pdf, pag. 7):

Table 14-2: Timers SFR Summary

Table 14-2.	Timera	of it outili	ilai y		10	10	No.		ac.
Register Name ⁽¹⁾	Bit Range	Bit 31/23/15/7	Bit 30/22/14/6	Bit 29/21/13/5	Bit 28/20/12/4	Bit 27/19/11/3	Bit 26/18/10/2	Bit 25/17/9/1	Bit 24/16/8/0
T1CON	31:24	1—1	_	_	_	.—	-) 	_
	23:16	-	-	_	_		:	: :	-
	15:8	ON	-	SIDL	TWDIS	TWIP	_	_	_
	7:0	TGATE	_	TCKPS<1:0>			TSYNC	TCS	·
TxCON	31:24	-	_	_	_	·	_) 	-
	23:16	_	-	-	_	×	_	_	_
	15:8	ON	_	SIDL	_	_	_	_	-
	7:0	TGATE		TCKPS<2:0>(2)		T32 ⁽³⁾	_	TCS	_
						6			

Implemente las estructuras T1CON y TxCON con campos de bits para representar ambos registros y cada uno de sus campos en la posición adecuada. Verificar las posiciones de cada campo asignando valores a cada uno y mostrando el contenido con la funcion para mostrar números binarios al final de este documento.

Operadores a nivel de bits:

Deradores C que trabajan a nivel de bit:

AND ("y" a nivel de bit)

OR ("ó" a nivel de bit)

NOR ("ó exclusiva" a nivel de bit)

NOT ("no" a nivel de bit)

desplazamiento de bits a la derecha

desplazamiento de bits a la izquierda

■ Tabla de verdad de las operaciones AND, OR y XOR:

Ejemplos:

Operación en C (hex.)	Resultado (hex.)	Operación en binario	Resultado (binario)
0xF5 & 0x5A	→ 0x50	11110101b AND 01011010b	→01010000b
0xF5 0x5A	→ 0xFF	11110101b OR 01011010b ·	→ 11111111b
0xF5 ^ 0x5A	→ 0xAF	11110101b XOR 01011010b	→10101111b
~ 0xF5	→ 0x0A	NOT 11110101b	00001010b
0x75 >> 2	→ 0x3D	01110101b >> 2	00011101b
0xF5 << 2	→ 0xD4	11110101b << 2	11010100b

Código de ejemplo:

6) Mediante una máscara poner los bits 2, 5 y 6 de una variable a cero (AND)

```
//poner a cero los bits 2 5 y 6
uint8_t dato = 0xFF;
uint8_t mascara = (1<<2)+(1<<5)+(1<<6);
dato &= ~mascara;</pre>
```

- 7) Mediante una máscara, poner los 3 bits más altos de una variable char a uno
- 8) Mediante una máscara, invertir los bits 3 8 y 12 de una variable de 16 bits
- 9) Mediante una máscara determinar si los bits 8 9 y 12 de una variable de 16 bits están en uno
- 10) En los bits 10, 9, 8 y 7 de una variable *short int* se encuentra un valor que se desea extraer y almacenar en una variable *unsigned char*. Implementar el código necesario para extraer el valor y mostrarlo en pantalla con printf.
- 11) Mediante una máscara determinar si los bits 8 9 y 12 de una variable de 16 bits están en uno
- 12) Se tiene almacenado en una variable de 16bits la información de temperatura, presión y humedad de un sensor ocupando 5 bits cada una en el orden indicado, mediante desplazamientos extraer la información en 3 variables de tipo int.

```
uint16_t dato=0xFFFF;
//mascaras:
uint16_t m_temp = (0b11111);
uint16_t m_presion = (0b11111)<<5;
uint16_t m_humedad = (0b11111)<<10;
uint16_t temp, presion, humedad;
temp = dato & m_temp;
presion = (dato & m_presion)>>5;
humedad = (dato & m_humedad)>>10;
```

- 13) Implementar el mismo problema anterior utilizando una estructura de 16 bits con 3 campos de 5 bits para cada dato.
- 14) La siguiente funcion permite mostrar en pantalla una variable de 8 bits (uint8_t) como una cadena de caracteres 0 y 1. Explicar como funciona:

```
void number_to_binary(uint8_t x)
       char b[9];
       b[8] = '\0';
       uint8_t z;
       int w = 0;
       for (z = 1; w < 8; z <<= 1, ++w)
           b[w] = ((x \& z) == z) ? '1' : '0';
       printf("%s",b);
   }
Ejemplo de uso:
int main(void)
{
      uint8_t c = 0xA5;
      printf("binario: "); number_to_binary(c);
      return 0;
}
Salida:
     binario: 10100101
```

15)El siguiente programa permite comprender mejor como se almacenan los bits en una variable. Su salida depende exclusivamente del procesador en el que se ejecute.

```
int main(void)
{
        int a;
  typedef struct {
        int b7 : 1;
        int b6 : 1;
        int b5 : 1;
        int b4 : 1;
        int b3 : 1;
        int b2 : 1;
        int b1 : 1;
        int b0 : 1;
  } byte;
  byte ab0 = \{0,0,0,0,0,0,0,1\};
  a = *(int*)&ab0;
  printf("ab0 is %x ",a); number_to_binary(a); printf("\n");
  byte ab1 = \{0,0,0,0,0,0,1,0\};
  a = *(int*)&ab1;
  printf("ab1 is %x ",a); number_to_binary(a); printf("\n");
  byte ab2 = \{0,0,0,0,0,1,0,0\};
  a = *(int*)&ab2;
  printf("ab2 is %x ",a); number_to_binary(a); printf("\n");
  byte ab3 = \{0,0,0,0,1,0,0,0\};
  a = *(int*)&ab3;
  printf("ab3 is %x ",a); number_to_binary(a); printf("\n");
  byte ab4 = \{0,0,0,1,0,0,0,0,0\};
  a = *(int*)&ab4;
  printf("ab4 is %x ",a); number to binary(a); printf("\n");
  byte ab5 = \{0,0,1,0,0,0,0,0,0\};
  a = *(int*)&ab5;
  printf("ab5 is %x ",a); number to binary(a); printf("\n");
  byte ab6 = \{0,1,0,0,0,0,0,0,0\};
  a = *(int*)&ab6;
  printf("ab6 is %x ",a); number to binary(a); printf("\n");
  byte ab7 = \{1,0,0,0,0,0,0,0,0\};
  a = *(int*)&ab7;
```

```
printf("ab7 is %x ",a); number_to_binary(a); printf("\n");
return 0;}
```

16) Interpretar la salida del siguiente programa, la manera en que se muestra el campo d de la estructura está relacionada con el concepto de Endianness (https://es.wikipedia.org/wiki/Endianness)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct tagT{
     int a:4;
     int b:4;
     int c:8;
     int d:16;
}T;
int main()
     char data[]={0x12,0x34,0x56,0x78};
     T *t = (T*)data;
     printf("a =0x%x\n" ,t->a);
printf("b =0x%x\n" ,t->b);
printf("c =0x%x\n" ,t->c);
printf("d =0x%x\n" ,t->d);
     int i;
     for(i = 0; i<4; i++)</pre>
       printf("0x%X, ",data[i]);
     return 0;
}
```