# **Øvelse 7 - Linux Device Model and Bus Interface**

### **Hardware**

Det device, som vi ønsker at lave en SPI device driver til, er et OLED 16-bit Color 0.96" display. Dette device implementeres med MOSI, da der skal skrives fra Rpi til display, og det er derfor kun write, der implementeres i denne opgave.

## **Implementering af Device Tree Overlay**

Når vi skal implementere .dto filen, skal vi først finde bus nummeret for vores SPI kommunikation. På Raspberry Pi Zero W diagrammet kan vi se, at der er tilknyttet SPI til følgende pins: GPIO7 - GPIO11. Vi kan derefter slå op i BCM2835 Reference Manual side 102 og se, at disse pins alternative funktioner (ALT0) er tilnyttet SPI bus 0.

## 6.2 Alternative Function Assignments

Every GPIO pin can carry an alternate function. Up to 6 alternate function are available but not every pin has that many alternate functions. The table below gives a quick over view.

	Pull	ALT0	ALT1	ALT2	ALT3	ALT4	ALT5
GPIO0	High	SDA0	SA5	<reserved></reserved>			
GPIO1	High	SCL0	SA4	<reserved></reserved>			
GPIO2	High	SDA1	SA3	<reserved></reserved>			
GPIO3	High	SCL1	SA2	<reserved></reserved>			
GPIO4	High	GPCLK0	SA1	<reserved></reserved>			ARM_TDI
GPIO5	High	GPCLK1	SA0	<reserved></reserved>			ARM_TDO
GPIO6	High	CDCI KS	SOE_N / SE	<reserved></reserved>			ARM_RTCK
GPIO7	High	SPI0_CE1_N	SWE_N/	<reserved></reserved>			
GPIO8	High	SPI0_CE0_N	SD0	<reserved></reserved>			
GPIO9	Low	SPI0_MISO	SD1	<reserved></reserved>			
GPIO10	Low	SPI0_MOSI	SD2	<reserved></reserved>			
GPIO11	Low	SPI0_SCLK	SD3	<reserved></reserved>			
GPIO12	Low	PWMO	SD4	<reserved></reserved>			ARM_TMS
GPIO13	Low	PWM1	SD5	<reserved></reserved>			ARM TCK

I databladet for driveren ssd1331 kan vi se nedenstående information omkring den serielle kommunikation. Her fremgår det at CPOL skal sættes til 1, da SCLK starter high, og CPHA sættes til 1, da der samples fra low til high.




Figure 39 - Serial interface characteristics

Da vi ønsker at indstille kommunikationen til SPI mode 3, sættes CPOL og CPHA flaget ved at angive begge i vores device three overlay fil under  $spi\_drv@0$ . reg sættes til 0, hvilket refererer til index 0 på en liste af CS (Chip select). Til sidst tilføjes den maksimale frekvens på 6,67 MHz. Frekvensen beregnes ved at aflæse minimum clock cycle time i databladet til 150 ns. Ud fra denne tid kan vi beregne frekvensen til 1/150 ns = 6,67 MHz.

```
status = "disabled";
            };
        };
    };
    fragment@1 {
        target = <&spi0>; // SPI Bus 0
        __overlay__ {
            /* needed to avoid dtc warning */
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            spi_drv:spi_drv@0 {
                compatible = "ase, spi_drv";
                reg = <0>; // SPI Chip Select 0
                spi-cpha; /* Comment in to set CPHA */
                spi-cpol; /* Comment in to set CPOL */
                spi-max-frequency = <6600000>;
            };
        };
    };
};
```

## **Implementering af Device Driver**

## Probe/remove

I probe opretter vi de devices, der ønskes. Vi skal bruge et SPI device og de to gpio'er, som skal kommunikere med D/C og Reset på vores display. SPI får minornummer 0, D/C får minornummer 1 og Reset får minornummer 2. D/C bruges til at skelne mellem data eller kommando overførsel. Vi laver fejlhåndtering i slutningen af probe, som vi kender det fra tidligere opgaver.

```
static int spi drv probe(struct spi device *sdev)
{
      int err = 0:
     struct device *spi_drv_device;
     printk(KERN DEBUG "New SPI device: %s using chip select: %i\n", sdev->modalias, sdev->
     /* Check we are not creating more
     devices than we have space for */
     if (spi_devs_cnt > spi_devs_len) {
       printk(KERN_ERR "Too many SPI devices for driver\n");
        return -ENODEV;
      }
      /* Configure bits_per_word, always 8-bit for RPI!!! */
     sdev->bits_per_word = 8;
     spi_setup(sdev);
     spi_devs.spi = sdev;
      /* We map spi_devs index to minor number here */
     spi_drv_device = device_create(spi_drv_class, NULL,
                                 MKDEV(MAJOR(devno), spi_devs_cnt),
                                 NULL, "spi_drv%d", spi_devs_cnt);
     if (IS_ERR(spi_drv_device))
        printk(KERN_ALERT "FAILED TO CREATE DEVICE\n");
        goto Error;
   }
      else
        printk(KERN_ALERT "Using spi devs%i on major:%i, minor:%i\n",
           spi devs cnt, MAJOR(devno), spi devs cnt);
      /* Update local array of SPI devices */
      spi devs.channel = 0x00; // channel address
   ++spi devs cnt;
```

```
spi_devs.dc_gpio = 13;
   spi_devs.rst_gpio = 19;
      err = gpio_request(spi_devs.dc_gpio, "gpio_dc");
      if(err) {
        pr_err("Failed gpio request for dc_gpio\n");
       goto Error1;
     gpio_direction_output(spi_devs.dc_gpio, 0);
      spi_drv_device = device_create(spi_drv_class, NULL, MKDEV(MAJOR(devno), spi_devs_cnt),
     if(IS_ERR(spi_drv_device)) {
       pr_err("Failed gpio device request for dc_gpio\n");
       goto Error2;
      }
   ++spi_devs_cnt;
      err = gpio_request(spi_devs.rst_gpio, "gpio_rst");
      if(err) {
       pr_err("Failed gpio request for rst_gpio\n");
       goto Error3;
     gpio_direction_output(spi_devs.rst_gpio, 0); // GPIO direction;
      spi_drv_device = device_create(spi_drv_class, NULL, MKDEV(MAJOR(devno), spi_devs_cnt),
   if(IS ERR(spi drv device)){
          pr_err("Failed gpio device request for rst_gpio\n");
          goto Error4;
   }
     return 0;
      Error4: gpio_free(spi_devs.rst_gpio);
     Error3: device_destroy(spi_drv_class, MKDEV(MAJOR(devno), --spi_devs_cnt));
     Error2: gpio_free(spi_devs.dc_gpio);
   Error1: device_destroy(spi_drv_class, MKDEV(MAJOR(devno), --spi_devs_cnt));
   Error:
   return err;
}
```

I remove rydder vi op efter de devices, der er oprettet ved at køre hhv. device\_destroy og gpio\_free.

```
static int spi_drv_remove(struct spi_device *sdev)
{
   int its_minor = 0;

   printk (KERN_ALERT "Removing spi device\n");

   /* Destroy devices created in probe() */
    device_destroy(spi_drv_class, MKDEV(MAJOR(devno), its_minor));
   device_destroy(spi_drv_class, MKDEV(MAJOR(devno), ++its_minor));
   device_destroy(spi_drv_class, MKDEV(MAJOR(devno), ++its_minor));
   gpio_free(spi_devs.dc_gpio);
   gpio_free(spi_devs.rst_gpio);

   return 0;
}
```

#### Write

For at kunne anvende vores spi driver til MOSI skal der skrives en write funktion. Write funktionen virker i hovedtræk som tidligere write funktioner ved at der indlæses en buffer fra user space, som konverteres til en int. Denne int bruges derefter til noget alt efter, hvilket minornummer, der er tale om. Er der tale om minornummer 0, skal der sendes gennem spi, og ellers skal der skrives til en af de to gpio'er.

```
ssize_t spi_drv_write(struct file *filep, const char __user *ubuf,
                      size_t count, loff_t *f_pos)
    int minor, len, value;
      minor = iminor(filep->f inode);
      printk(KERN_ALERT "Writing to spi_drv [Minor] %i \n", minor);
    char kbuf[MAX_LEN];
        len = count < MAX_LEN ? count : MAX_LEN;</pre>
          if(copy_from_user(kbuf, ubuf, len))
        return -EFAULT;
            /* Pad null termination to string */
          kbuf[len] = '\0';
          if(MODULE_DEBUG)
            printk("string from user: %s\n", kbuf);
          /* Convert string to int */
        sscanf(kbuf,"%i", &value);
        if(MODULE_DEBUG)
            printk("value %i\n", value);
    if(minor == 0) {
        spi_write_message(spi_devs.spi, value); // send spi message
    }
    else {
        switch(minor) {
            case 1:
            gpio set value(spi devs.dc gpio, value); // set gpio-dc
            break;
            case 2:
            gpio_set_value(spi_devs.rst_gpio, value); // set gpio_reset
            default:
            break;
        }
    }
      /* Legacy file ptr f pos. Used to support
       * random access but in char drv we dont!
       * Move it the length actually written
       * for compability */
      *f pos += len;
      /* return length actually written */
      return len;
}
```

Vi anvender en hjælpefunktion til at håndtere SPI write. Ved denne hjælpefunktion sendes der 8 bit ad gangen med SPI.

```
int spi_write_message(struct spi_device *spi, uint8_t data)
{
  int err;
  struct spi_transfer t[1]; /* Only one transfer */
  struct spi_message m;

  memset(t, 0, sizeof(t)); /* Init Memory */
  spi_message_init(&m); /* Init Msg */
  m.spi = spi; /* Use current SPI I/F */

  t[0].tx_buf = &data; /* Transmit data */
  t[0].rx_buf = NULL; /* Recieve No data */
```

```
t[0].len = 1; /* Transfer Size in Bytes */
spi_message_add_tail(&t[0], &m); /* Add Msg to queue */
err = spi_sync(m.spi, &m); /* Blocking Transmit */
if(MODULE_DEBUG)
    printk("string from user sent through spi. Value %d\n", data);
if(MODULE_DEBUG)
    printk("err value: %d\n", err);
return err;
}
```

#### **Test**

For at sikre at device tree overlay loades automatisk ved boot, så starter vi med at kopiere vores .ko fil til /lib/modules/5.4.83:

```
oot@raspberrypi0-wifi:~# cd /lib/modules/5.4.83-
root@raspberrypi0-wifi:/lib/modules/5.4.83# ls
kernel
                         modules.builtin.modinfo
                                                  modules.softdep
modules.alias
                         modules.dep
                                                   modules.symbols
modules.alias.bin
                         modules.dep.bin
                                                   modules.symbols.bin
modules.builtin
                         modules.devname
                                                   spi drv.ko
modules.builtin.bin
                         modules.order
```

Modulet registreres med modprobe -a og der laves en entry i /etc/module load.d:

```
root@raspberrypi0-wifi:~# echo spi_drv > /etc/modules-load.d/spi_drv.conf
root@raspberrypi0-wifi:~# cd /etc/modules-load.d
root@raspberrypi0-wifi:/etc/modules-load.d# ls
i2c_dev.conf spi_drv.conf
```

Overlay filen kopieres til /boot/overlays/:

```
root@raspberrypi0-wifi:~# cp spi_drv.dtbo /boot/overlaysroot@raspberrypi0-wifi:~# cd /boot/overlays
root@raspberrypi0-wifi:/boot/overlays# ls
                           hifiberry-digi.dtbo
at86rf233.dtbo
                                                      pitft35-resistive.dtbo
disable-bt.dtbo
                           i2c-rtc.dtbo
                                                      pps-gpio.dtbo
                           igaudio-dac.dtbo
                                                      rpi-ft5406.dtbo
dwc-otg.dtbo
dwc2.dtbo
                           iqaudio-dacplus.dtbo
                                                      rpi-poe.dtbo
gpio-ir-tx.dtbo
                           mcp2515-can0.dtbo
                                                      sdio.dtbo
                                                      spi_drv.dtbo
gpio-ir.dtbo
                           mcp2515-can1.dtbo
gpio-key.dtbo
                           miniuart-bt.dtbo
                                                      vc4-fkms-v3d.dtbo
hifiberry-amp.dtbo
                           pitft22.dtbo
                                                      vc4-kms-v3d.dtbo
hifiberry-dac.dtbo
                                                      w1-gpio-pullup.dtbo
                           pitft28-capacitive.dtbo
hifiberry-dacplus.dtbo
                          pitft28-resistive.dtbo
                                                      w1-gpio.dtbo
```

Til sidst tilføjes en entry til config filen, så den loades under boot:

```
## Angiv overlay
dtoverlay=plat_drv
dtoverlay=spi_drv
```

For at teste om spi driveren virker som ønsket, loader vi først modulet:

```
insmod spi_drv.ko
```

Vi kører kommandoen dmesg og kan se, at modulet er loadet som ønsket. Dette bekræftes ved, at vi kan se, at de ønskede noder er oprettet i /dev, nemlig gpio\_dc, gpio\_rst og spi\_drv0.


```
81.527604] spi_drv driver initializing
81.536469] Assigned major no: 238
81.551761] New SPI device: spi_drv using chip select: 0
81.552145] Using spi_devs0 on major:238, minor:0
```

root@raspberrypi0-wifi:~# ls /dev										
autofs	fuse	loop1	mqueue	ram2	snd					
block	gpio_dc	loop2	net	ram3	spi_drv0					
btrfs-control	gpio_rst	loop3	null	ram4	stderr					
bus	gpiochip0	loop4	ррр	ram5	stdin					
cachefiles	gpiomem	loop5	ptmx	ram6	stdout					
char	hwrng	loop6	pts	ram7	tty					
console	i2c-1	loop7	ram0	ram8	tty0					
cpu_dma_latency	i2c-2	mapper	ram1	ram9	tty1					
cuse	initctl	media0	ram10	random	tty10					
disk	input	media1	ram11	raw	tty11					
dma_heap	kmsg	mem	ram12	rfkill	tty12					
dri	log	mmcblk0	ram13	serial0	tty13					
fd	loop-control	mmcblk0p1	ram14	serial1	tty14					
full	loop0	mmcblk0p2	ram15	shm	tty15					

Når vi har konstateret at probe() funktionen er implementeret og virker som ønsket, tester vi spi kommunikation ved at måle signalerne med Analog Discovery. Vi kører en tilfældig kommando:

```
echo 0xAA > /dev/spi_drv0
```

Vi kan se på vores måling, at data sendes som ønsket, da det stemmer overens med billedet fra databladet, som vi har set på tidligere.



Som det næste kører vi kommandoen, som tænder skærmen:

```
echo <code>0xAF</code> > /dev/spi_drv0
```

Vi kan se, at skærmen tænder.

