## 第六章 金属-氧化物-半导体场效应晶体管

## 一、简答题

- 1、写出 MOSFET 器件的工作原理。
- 2、什么是沟道?什么是沟道电导?什么是阈值电压?写出理想 MOS 结构的阈值电压公式, 并解释各项的意义。
- 3、在二氧化硅、二氧化硅-硅界面系统中存在哪些类型的电荷?说明这些类型电荷的物理意义,以及如何去消除这些电荷?
- 4、写出实际的 MOS 的阈值电压公式,并说明每一项的物理意义。

## 二、计算题

1、在受主浓度为  $10^{16}$   $cm^{-3}$  的 p 型硅衬底上,理想的 MOS 电容具有 0.1  $\mu$ m 厚度的氧化层,二氧化硅相对介电常数  $\varepsilon_{r0}=4$ ,计算下列条件下的电容值: $(1)V_G=+2$  V 和 f=1 Hz; (2)  $V_G=20$  V 和 f=1 Hz; (3)  $V_G=+20$  V 和 f=1 MHz。  $(q=1.6\times10^{-19}$ ,硅相对介电常数 k=11.9, $\varepsilon_0=8.85\times10^{-14}$  F/M, $n_i=1.5\times10^{10}$   $cm^{-3}$ , $V_T=0.026$  V) 2、在  $n_a=10^{15}$   $cm^{-3}$  的 p 型<111> 硅衬底上制成一铝栅 MOS 晶体管。栅极氧化层厚度为 120 nm,在氧化硅-硅界面的表面电荷密度为  $3\times10^{11}$   $cm^{-2}$ 。计算阈值电压。  $(q=1.6\times10^{-19}$ ,二氧化硅相对介电常数  $\varepsilon_{r0}=4$ ,硅相对介电常数 k=11.9, $k=1.5\times10^{10}$   $k=1.5\times10^{10}$  k=