第五章 结型场效应晶体管和金属-半导体场效应晶体管

一、简答题

- 1、什么结型场效应晶体管(即 JEFT)?解释沟道夹断、漏电流饱和、夹断电压的概念。
- 2、目前用的比较多的是 GaAs MESFET, 为什么? 为什么没有 Si MESFET?
- 3、什么是截止频率 fco? 截止频率 fco 由什么决定? 如何实现最好的高频性能?
- 4、MESFET 有两种类型,分别进行解释说明。
- 5、什么是二维电子气(2-DEG)?

二、计算题

1、在 n 沟道 JEFT 中: $N_a=10^{18}~cm^{-3}$, $N_d=10^{15}~cm^{-3}$, $a=2~\mu m$, $L=20~\mu m$,Z=0.2~cm。 求: (1) 内建电势 φ_0 ; (2) 夹断电压 V_{p0} 和 V_p ; (3) 电导 G_0 ; (2) 当栅极和漏极为零偏时,实际的沟道电导。 $(q=1.6\times 10^{-19}$,硅相对介电常数 k=11.9, $\varepsilon_0=8.85\times 10^{-14}~F/M$, $n_i=1.5\times 10^{10}~cm^{-3}$, $V_T=0.026~V$, $\mu_n=1350~cm^2/V\cdot s$)

2、一个 n 沟道 GaAs MESFET 器件,其 $\phi_b = 0.9~eV$, $N_d = 10^{17}~cm^{-3}$, $a = 0.2~\mu m$, $L = 1~\mu m$, $Z = 10~\mu m$ 。(1)这是增强型器件还是耗尽型器件?(2)计算阈值电压或夹断电压;(3)求 $V_G = 0$ 时的饱和电流。($q = 1.6 \times 10^{-19}$,硅相对介电常数 k = 11.9, $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-19}$

 $10^{-14}~F/M,~n_i=1.5\times 10^{10}~cm^{-3},~V_T=0.026~V,~\mu_n=8500~cm^2/V\cdot s$