pn 结

- 一、简答题。
- 1、简述 pn 结空间电荷区的形成过程。
- 2、什么是 pn 结的单向导电性(又称整流特性)? 简述正偏、反偏时, pn 结的能级、内建电势差、势垒高度及空间电荷区宽度的变化情况。
- 3、什么是正偏复合电流?正偏复合电流的性质有哪些?
- 4、什么是隧道电流?隧道电流是如何产生的?
- 5、什么是 pn 结的扩散电容? 扩散电容具有哪些性质?
- 6、什么是 pn 结二极管的开关特性? 什么是电荷存储? 什么是 pn 结反向瞬变? 反向瞬变的产生原因是什么?
- 7、pn 结结击穿的机制有哪些?详细解释这几种击穿机制。

二、计算题

- 1、Si 突变 pn 结二极管的掺杂浓度分别为 $N_d=10^{15}~cm^{-3}$ 和 $N_a=4\times10^{20}~cm^{-3}$ 。计算室温下: (1) 内建电势; (2) 耗尽层宽度; (3) 零偏压下的最大电场($V_T=0.026~V$, $n_i=1.5\times10^{10}~cm^{-3}$,硅相对介电常数 k=11.9, $\varepsilon_0=8.85\times10^{-14}$, $q=1.6\times10^{-19}~C$)。
- 2、把一个硅二极管用做变容二极管。在结的两边掺杂浓度分别为 $N_a=10^{19}~cm^{-3}$ 和 $N_d=10^{15}~cm^{-3}$ 。二极管的面积为 $100~mil^2$. (1) 求在 $V_R=1~V$ 和 5~V 时二极管的电容。(2) 计算用此变容二极管和 L=2~mH 的储能电路的共振频率。($n_i=1.5\times10^{10}~cm^{-3}$,硅相对介电常数 k=11.9, $\varepsilon_0=8.85\times10^{-14}$, $q=1.6\times10^{-19}~C$)。
- 3、一个硅二极管工作在 $0.5\,V$ 的正向电压下,当温度从 $25\,^{\circ}$ C 升高至 $150\,^{\circ}$ C 时,计算电流增加的倍数。假设 $I\approx I_0e^{V/(2V_T)}$, I_0 每 $10\,^{\circ}$ C 增加一倍。
- 4、在硅中当最大电场接近 $10^6\,V/cm$ 时生击穿。假设在 p 侧, $N_a=10^{20}\,cm^{-3}$,为得到 $2\,V$ 的击穿电压,采用单边突变近似,求 n 侧的施主浓度。(硅相对介电常数 k=11.9, $\varepsilon_0=8.85\times 10^{-14}$, $q=1.6\times 10^{-19}\,C$)。