- 一、简答题。
- 1、简述 pn 结空间电荷区的形成过程。

答: 当一块 n 型半导体和一块 p 型半导体接触时,在 p 型区和 n 型区的交界面附近形成 pn 结(冶金结)。在冶金结处,电子和空穴浓度都有一个很大的浓度梯度。pn 结两侧的载流子浓度不同, n 区多子电子向 p 区扩散, p 区多子空穴向 n 区扩散。若无外加电路,这种扩散过程不可能无限继续。

随着电子从n区向p区扩散,带正电的施主离子被留在n区;同样,随着空穴由p区向n区扩散,p区由于存在带负电的受主离子而带负电。n区与p区的净正电荷和净负电荷在冶金结附近感生一个内建电场,方向由n区指向p区。

在内建电场作用下,电子与空穴被扫出空间电荷区。由于空间电荷区内不存在任何可动的电荷,因此该区也称耗尽区。

在空间电荷区边缘处仍存在多子浓度的浓度梯度。由于浓度梯度的存在,多数载流子受到了一个"扩散力"。空间电荷区内的电场作用在电子和空穴上,产生与"扩散力"方向相反的力,称为"电场力"。热平衡条件下,每一种粒子(电子与空穴)所受的"扩散力"与"电场力"相互平衡。

- 2、什么是 pn 结的单向导电性(又称整流特性)? 简述正偏、反偏时, pn 结的能级、内建电势差、势垒高度及空间电荷区宽度的变化情况。
- 答: (1) 正偏压: 势垒高度减少,有助于载流子扩散通过 pn 结,形成大的电流。给 pn 结造成了低阻的电流通路。反偏压: 势垒高度增加,增高的势垒阻挡载流子的扩散,电流非常小,结的阻抗很高。以上分析说明: pn 结具有单向导电性,又称整流特性。
 - (2) 正偏压 V 使热平衡费米能级分裂。

能级: n 区准费米能级 E_{Fn} 相对 p 区准费米能级 E_{Fp} 上移 qV。相应地, n 区各个能级上移 qV。

内建电势差:降低为 φ_0 -V 势垒高度降至: $q(\varphi_0$ -V)。

空间电荷区宽度:变窄。

(3)能级: n 区接正电位,在远离 pn 结空间电荷区的中性区, E_{Fn} 及诸能级相对 p 区 E_{Fp} 下移 qV_R 。

内建电势差: 增大为 φ₀+V_R

势垒高度:增加至 $q(\varphi_0+V_R)$

空间电荷区宽度:变宽。

- 3、什么是正偏复合电流?正偏复合电流的性质有哪些?
- 答: (1) 正偏压注入载流子穿越空间电荷区,使得空间电荷区载流子浓度可能超过平衡值,以至于 $np > n_i^2$ 。因而,在空间电荷层中会有非平衡载流子的复合,从而产生电流,这个电流称为空间电荷区正偏复合电流。
 - (2) 正偏复合电流的性质:
- 一、电压越低,空间电荷区复合电流越显著。随着正向电压的增加,扩散电流变得越来越主要。
- 二、半导体材料的禁带宽度越大,空间电荷区复合电流越大。硅 pn 结比锗 pn 结空间电荷区复合电流大。
- 三、pn 结轻掺杂区杂质浓度越大,将造成更多的复合中心,空间电荷区复合电流越大。
- 4、什么是隧道电流?隧道电流是如何产生的?
- 答: (1) 隧道电流: 在 p 侧和 n 侧均为重掺杂的情况时,由于量子力学的隧道效应,有些载流子还可能隧道穿透(代替越过)势垒而产生额外的电流,即隧道电流。
 - (2) 隧道电流的产生条件:

在下列情况下可以产生隧道电流:

- 一、费米能级进入能带,即费米能级位于导带和价带的内部。
- 二、空间电荷区的宽度很窄,因而有高的隧道穿透概率。
- 三、在相同的能量水平上,在一侧的能带中有电子而在另一侧的能带中有空的状态。

当结的两边均为重掺杂,成为简并半导体时,满足条件一和二。外加偏压满足条件三。

- 5、什么是 pn 结的扩散电容? 扩散电容具有哪些性质?
 - 答: (1) 扩散电容: 正偏压的 pn 结注入并存留在扩散区的少数载流子电荷 (存储电荷) 随偏压变化所引起的电容。
 - (2) 扩散电容的性质:
- 一、扩散电容在 pn 结正偏压情况下出现,偏压越高,扩散电容越大。反偏 pn 结存储电荷很少,因此,扩散电容可以忽略。
 - 二、工作电流越大,扩散电容越大。
 - 三、对于 $\omega \tau_p \gg 1$ 、 $\omega \tau_n \gg 1$ 的高频情形,存储电荷跟不上结电压的变化,
- C_D 很小;对于 $\omega \tau_p \ll 1$ 、 $\omega \tau_n \ll 1$ 的低频情况,扩散电容特别重要。

四、减少少子寿命(硅材料中掺金)可以有效地减小扩散电容。

- 6、什么是 pn 结二极管的开关特性? 什么是电荷存储? 什么是 pn 结反向瞬变? 反向瞬变的产生原因是什么?
- 答: (1) pn 结二极管的开关特性: pn 结二极管处于正向偏置时允许通过较大的电流,处于反向偏置时通过二极管的电流很小,因此,常把处于正向偏置时二极管的工作状态称为开态,而把处于反向偏置时的工作状态称为关态。可见, pn 结二极管能起到开关作用。
- (2) 电荷存储: 当加一恒定的正向偏压时,载流子被注入并保持在 pn 结二极管中,这种现象称为电荷存储效应。
- (3) pn 结反向瞬变: 当正偏压突然转换至反偏压时,在稳态条件下所存储的载流子并不能立刻消除,由此导致 pn 结二极管的反向瞬变。
 - (4) 反向瞬变产生的原因: 反向瞬变现象起源于 pn 结的电荷存储效应。
- 7、pn 结结击穿的机制有哪些?详细解释这几种击穿机制。
 - 答: (1) pn 结结击穿有两种机制,分别为齐纳击穿和雪崩击穿。
- (2)齐纳击穿:在高电场下,重掺杂的 pn 结由于隧穿机制发生齐纳击穿。 重掺杂 pn 结内,反偏条件下结两侧的导带与价带离得非常近,电子可以由 p 区

的价带直接隧穿到 n 区的导带。齐纳击穿发生在低电压情况下,比如硅 pn 结低于 4V 情况下发生的击穿。

(3) 雪崩击穿:高电压击穿,由雪崩倍增效应所引起的击穿。例如,硅中大于 6 V 的击穿。对于大多数 pn 结,雪崩击穿占主导地位。雪崩倍增:当电子和(或)空穴穿越空间电荷区时,由于电场的作用,能量增加。当能量增大到一定程度,与耗尽区的电子发生碰撞,将产生新的电子一空穴对,新的电子和空穴撞击其他的电子,产生更多的电子一空穴对,于是发生了雪崩效应。

二、计算题

1、Si 突变 pn 结二极管的掺杂浓度分别为 $N_d=10^{15}\,cm^{-3}$ 和 $N_a=4\times 10^{20}\,cm^{-3}$ 。计算室温下: (1) 内建电势; (2) 耗尽层宽度; (3) 零偏压下的最大电场 ($V_T=0.026\,V$, $n_i=1.5\times 10^{10}\,cm^{-3}$,硅相对介电常数 k=11.9, $\varepsilon_0=8.85\times 10^{-14}$, $q=1.6\times 10^{-19}\,C$)。

解:(1)内建电势差:

$$\varphi_0 = V_T ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} = 0.026 ln \frac{4 \times 10^{20} \times 10^{15}}{(1.5 \times 10^{10})^2} = 0.913 V$$

(2) 耗尽层宽度:

$$W = x_n = \left(\frac{2\varepsilon\varphi_0}{qN_d}\right)^{1/2} = \left(\frac{2k\varepsilon_0\varphi_0}{qN_d}\right)^{1/2} = \left(\frac{2\times11.9\times8.85\times10^{-14}\times0.913}{1.6\times10^{-19}\times10^{15}}\right)^{1/2}$$
$$= 1.096\times10^{-4} \ cm$$

(3) 零偏压下的最大电场:

$$\varepsilon_m = -\frac{qN_dx_n}{\varepsilon} = -\frac{qN_dx_n}{k\varepsilon_0} = -\frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{15} \times 1.096 \times 10^{-4}}{11.9 \times 8.85 \times 10^{-14}}$$
$$= 1.67 \times 10^{-4} \ V/cm$$

负号表示电场方向。

2、把一个硅二极管用做变容二极管。在结的两边掺杂浓度分别为 $N_a=10^{19}\,cm^{-3}$ 和 $N_a=10^{15}\,cm^{-3}$ 。二极管的面积为 $100\,mil^2$.(1)求在 $V_R=1\,V$ 和 $5\,V$ 时二极管的电容。(2)计算用此变容二极管和 $L=2\,mH$ 的储能电路的

共振频率。 $(n_i=1.5\times 10^{10}~cm^{-3},$ 硅相对介电常数 k=11.9, $\varepsilon_0=8.85\times 10^{-14},$ $q=1.6\times 10^{-19}~C)$ 。

解: (1)

$$\varphi_0 = V_T ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} = 0.026 ln \frac{10^{19} \times 10^{15}}{(1.5 \times 10^{10})^2} = 0.817 V$$

由于 $N_a \gg N_d$, 所以:

$$C \equiv A \left[\frac{q \varepsilon N_d}{2(\varphi_0 + V_R)} \right]^{1/2}$$

当 $V_R = 1 V$ 时,

$$\begin{split} C &\equiv A \left[\frac{q \varepsilon N_d}{2 (\varphi_0 + V_R)} \right]^{1/2} \\ &= 6.45 \times 10^{-10} \times 100 \\ &\times \left[\frac{1.6 \times 10^{-19} \times 11.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 10^{15}}{2 \times (0.817 + 1)} \right]^{1/2} = 4.39 \times 10^{-16} \ F \end{split}$$

当 $V_R = 5 V$ 时,

$$\begin{split} C &\equiv A \left[\frac{q \varepsilon N_d}{2 (\varphi_0 + V_R)} \right]^{1/2} \\ &= 6.45 \times 10^{-10} \times 100 \\ &\times \left[\frac{1.6 \times 10^{-19} \times 11.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 10^{15}}{2 \times (0.817 + 5)} \right]^{1/2} = 2.45 \times 10^{-16} \ F \end{split}$$

(2) 当谐振频率和控制电压有线性关系时:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

当 $V_R = 1 V$ 时,

$$\omega_{r1} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-3} \times 4.39 \times 10^{-16}}} = 1.07 \times 10^9 \ rad/s$$

当 $V_R = 5 V$ 时,

$$\omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-3} \times 2.45 \times 10^{-17}}} = 1.43 \times 10^9 \ rad/s$$

3、一个硅二极管工作在 0.5 V 的正向电压下, 当温度从 25 ℃ 升高至 150 ℃ 时,

计算电流增加的倍数。假设 $I \approx I_0 e^{V/(2V_T)}$, I_0 每 $10 \, ^{\circ}$ C 增加一倍。

解: 25℃ 时,

$$I_1 \approx I_0 e^{V/(2V_T)} = I_0 e^{qV/[2(273+25)]} = I_0 e^{qV/596}$$

150℃ 时,

$$I_2 = 2^{\frac{150-25}{10}} I_0 e^{V/(2V_T)} = I_0 e^{qV/[2(273+150)]} = 2^{12.5} I_0 e^{qV/846}$$

所以:

$$\frac{I_2}{I_1} = 2^{12.5} e^{0.5q/\left[2K\left(\frac{1}{423} - \frac{1}{298}\right)\right]} = 5792.62 e^{\left[\frac{0.5 \times 1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 1.38 \times 10^{-23}}\left(\frac{1}{423} - \frac{1}{298}\right)\right]} = 327$$

电流增加的倍数:

$$327 - 1 = 326$$
 倍

4、在硅中当最大电场接近 $10^6\,V/cm$ 时生击穿。假设在 p 侧, $N_a=10^{20}\,cm^{-3}$,为得到 $2\,V$ 的击穿电压,采用单边突变近似,求 n 侧的施主浓度。(硅相对介电常数 k=11.9, $\varepsilon_0=8.85\times 10^{-14}$, $q=1.6\times 10^{-19}\,C$)。

解:在p区,解泊松方程,求得:

$$\varepsilon_m = \frac{qN_a x_p}{\varepsilon}$$
$$x_p = \frac{\varepsilon \varepsilon_m}{qN_a}$$

在 n 区,解泊松方程,求得:

$$\varepsilon_m = -\frac{q N_d x_n}{\varepsilon}$$

于是:

$$N_d = \frac{\varepsilon \varepsilon_m}{q x_n}$$

由电中性:

$$N_a x_p = N_d x_n$$

取:

$$x_n = \frac{V}{\varepsilon_m}$$

于是:

$$\begin{split} N_d &= \frac{N_a x_p}{x_n} = \frac{\varepsilon \varepsilon_m}{q N_a} N_a \frac{\varepsilon_m}{V} = \frac{11.9 \times 8.85 \times 10^{-14} (F/cm) \times 10^{12} (V^2/cm^2)}{1.6 \times 10^{-19} \times 2 \, V} \\ &= 3.29 \times 10^{18} \, F \cdot V/(cm^3 \cdot C) = 3.29 \times 10^{18} \, (cm^{-3}) \end{split}$$

即:

$$N_d = 3.29 \times 10^{18} \, (cm^{-3})$$