实验 6 外部中断实验

1. 实验目的

- ●掌握向量中断控制器 (VIC) 的设置方法。
- ●掌握外部中断引脚功能设置及外部中断的工作模式设置。
- ●掌握中断服务函数的编写。
- ●熟悉 LPC2000 系列 ARM7 微控制器的 GPIO 控制。

2. 实验设备

●硬件: 计算机一台、EasyARM2103 开发板 一套 ●软件: Windows XP 系统. ADS1.2 集成开发环境

3. 实验内容

使用 P0.16 引脚为 EINTO 功能,初始化为非向量中断,并设置为电平触发模式,然后等待外部中断。短接 JP3 的 P0.16 端口,当按键 KEY1 按下后, P0.16 输入低电平触发外部中断,中断服务程序将 LED 灯控制信号取反,取反 LED,观察 LED 现象。然后等待中断信号的撤销,最后清除中断标志并退出中断。

4. 实验预习要求

- (1) 仔细阅读《ARM 嵌入式系统基础教程(第 2 版)》 第 4 章 4.10 小节外部中断输入说明以及 4.9 小节中断控制器的说明。
- (2) 仔细阅读《EasyARM2103》手册第 4 章的内容,熟悉 GIPO 的设置。

5. 实验步骤

- (1) 启动 ADS 1.2, 使用 ARM Executable Image for lpc2103 工程模板建立一个工程 VICDef C。
 - (2) 在工程的 user 的 main.c 中编写实验程序, 然后调试。
 - (3) 选用 DebugInRAM 生成目标, 然后编译连接工程。
 - (4) 将 EasyARM2103 开发板上的 JP3 的 P0.16 端口短接。
 - (5) 选择【Project】->【Debug】, 启动 AXD 进行 JTAG 仿真调试。
 - (6) 在中断服务程序中设置断点,全速运行程序,观察现象。
 - (7) 单步/全速运行程序,观察程序是否正确运行。

6. 实验参考程序

外部中断实验的参考程序见程序清单 6。

程序清单 6 P0.16 低电平触发外部中断 0



```
if ((IOOPIN & (1 << 17)) == 0)
         IOOSET = 1 << 17;
                             /* 熄灭发光二极管
    {
    }
    else { IOOCLR = 1 << 17; /* 点亮发光二极管
                                                   */
     }
   while((IOOPIN & (1 << 16)) == 0);
                          /* 等待按键松开
   EXTINT = 0x01;
                           /* 清中断标志
                           /* 通知 VIC 中断处理结束
   VICVectAddr = 0x00;
  函数名称:main
 功能描述:P0.16 低电平触发外部中断主函数
** 入口参数:无
                ** 出口参数:无
******************************
int main (void)
   PINSEL1 = PINSEL1 & (\sim 0x03);
                          /* 设置 P0.16 为外部中断 0 管脚
   PINSEL1 = PINSEL1 | 0x01;
                                                    */
   PINSEL1 = PINSEL1&(~(0x03 << 2)); /*设置 P0.17 为 GPIO 功能
                                                    */
                           /* 设置 P0.17 为输出
   IOODIR = LED;
                                                    */
   IOOSET = LED;
                            /* 设置输出为高电平
                                                    */
                             /* IRQ 中断使能
   IRQEnable();
             = 0x00;
   EXTMODE
                             /* 设置外部中断为低电平触发
   VICIntSelect
             = 0 << 14:
                            /* 选择 EINTO 为 IRO 中断
   VICVectCntl0
                            /* 将外部中断 0 分配给向量中断 0
             = 0x20 | 14;
                                                      */
   VICVectAddr0 = (uint32)Eint0IRQ;
                            /* 设置中断服务程序地址
                                                      */
   VICIntEnable
             = 1 << 14:
                              /* 使能 EINTO 中断
             = 0x01:
                            /* 清除 EINTO 中断标志
   EXTINT
    while(1);
    return 0;
End Of File
```

7. 思考题

- (1) 中断服务函数为什么要使用_irq 修饰?(提示:IRQ 中断时微控制器切换到了 IRQ 模式, 所以中断返回需要同时恢复 CPSR 寄存器, 比如使用 "SUBS PC,R14,#4")
- (2) 在 VIC 中,如何禁止某一个中断?假设系统使用了几个 IRQ 中断,如何一次全部禁止所有中断?
- (3) 编写程序, 实现按键控制流水灯, 4 个 LED 灯轮流点亮。当按键按下并松开时, LED1 亮, 1 秒后 LED2 亮直到 4 个灯全亮, 之后全部熄灭, 重新循环。当再次按下按键时停止流水灯显示, 并全部熄灭。(选做题)

