



CATÁLOGO DE PEÇAS

CHASSI

ÍNDICE

Alça Traseira.....	52
Assento.....	50
Caixa de ferramentas.....	48
Capa do painel.....	23
Carenagem.....	30
Carenagem do farol.....	39
Carenagem frontal.....	37
Cavaletes.....	10
Chassi.....	03
Escapamento.....	28
Guidão.....	05
Paralama dianteiro.....	41
Paralama traseiro.....	44
Protetores do chassi.....	46
Rabeta.....	35
Roda dianteira.....	56
Roda traseira.....	58
Sistema de combustível.....	25
Sistema de direção.....	08
Sistema de freio dianteiro.....	17
Sistema de freio traseiro.....	19
Suspensão dianteira.....	12
Suspensão traseira.....	14



CATÁLOGO DE PEÇAS

Tampa lateral.....	33
Tanque de combustível.....	54

ELÉTRICA

Conjunto de ignição com travas.....	63
Iluminação dianteira.....	65
Iluminação traseira.....	67
Painel Completo.....	61
Sistema Elétrico.....	69
Suporte da bateria	72


MOTOR

Cabeçote.....	74
Câmbio.....	94
Carcaça direita do motor.....	98
Carcaça esquerda do motor.....	101
Cilindro do motor.....	77
Comando válvulas.....	79
Conjunto de embreagem.....	103
Pedal de câmbio.....	92
Pedal de partida.....	90
Sistema de partida.....	87
Tampa direita do motor.....	82
Tampa esquerda do motor.....	85
Transmissão.....	105
Virabrequim Completo.....	96

CHASSI

X110 WAVE

01






CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO CHASSI:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Chassi	01	X110WAV06	C001NN



GUIDÃO

X110 WAVE





CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO GUIDÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Manopla esquerda	01	X110WAV06	A003NN
02	Guidão	01	X110WAV06	C005NN
03	Interruptor esquerdo completo	01	X110WAV06	E001NN
04	Espelho retrovisor (par)	01	X110WAV06	A001NN
05	Parafuso do suporte do cilindro mestre do freio dianteiro	02	Peça não fornecida separadamente	
06	Interruptor direito completo	01	X110WAV06	E002NN
07	Cilindro mestre do freio dianteiro	01	Peça não fornecida separadamente	
08	Parafuso do manete de freio	01	Peça não fornecida separadamente	
09	Manete de freio	01	X110WAV06	C003NN
10	Porca do parafuso do manete de freio	01	Peça não fornecida separadamente	
11	Peso do guidão	02	X110WAV06	C146NN




CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO GUIDÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
12	Parafuso do guidão	01	Peça não fornecida separadamente	
13	Porca do parafuso do guidão	01	Peça não fornecida separadamente	
14	Arruela do parafuso do guidão	01	Peça não fornecida separadamente	
15	Cabo do acelerador	01	X110WAV06	C071NN
16	Cabo do afogador	01	X110WAV06	C114NN
17	Carcaça do acelerador	02	Peça não fornecida separadamente	
18	Parafuso da carcaça do acelerador	02	Peça não fornecida separadamente	
19	Manopla direita completa	01	X110WAV06	A004NN
20	Suporte do cilindro mestre do freio dianteiro	01	Peça não fornecida separadamente	

SISTEMA DE DIREÇÃO

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO SISTEMA DE DIREÇÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Porca da coluna de direção	01	X110WAV06	C006NN
02	Arruela da coluna de direção	01	X110WAV06	C098NN
03	Porca de ajuste da coluna de direção	01	X110WAV06	C008NN
04	Conjunto da caixa de direção	01	X110WAV06	C009NN
05	Coluna de direção	01	X110WAV06	C010NN
06	Parafuso da coluna de direção	02	Peça não fornecida separadamente	

CAVALETES

X110 WAVE





CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DOS CAVALETES:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Eixo do cavalete central	01	X110WAV06	C034NN
02	Mola do cavalete lateral	01	X110WAV06	C038NN
04	Porca do parafuso do cavalete lateral	01	Peça não fornecida separadamente	
05	Borracha do estribo dianteiro	02	X110WAV06	C036NN
03	Cavalete lateral	01	X110WAV06	C039NN
06	Parafuso do cavalete lateral	01	X110WAV06	C037NN
07	Estribo dianteiro	01	X110WAV06	C035NN
08	Suporte da mola do cavalete central	01	X110WAV06	C033NN
09	Mola do cavalete central	01	X110WAV06	C032NN
10	Cavalete central	01	X110WAV06	C031NN

SUSPENSÃO DIANTEIRA

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO SUSPENSÃO DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Bengala lado direito completo	01	X110WAV06	C013NN
02	Bengala lado esquerdo completo	01	X110WAV06	C012NN



SUSPENSÃO TRASEIRA

X110 WAVE



COMPONENTES DA SUSPENSÃO TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Porca do suporte do espelho de freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
02	Cupilha	01	Peça não fornecida separadamente	
03	Amortecedor traseiro	02	X110WAV06	C024NN
04	Suporte da pedaleira traseira lado esquerdo	01	X110WAV06	C256NN
05	Pedaleira traseira lado esquerdo	01	X110WAV06	C201NN
06	Porca da capa superior da corrente	02	Peça não fornecida separadamente	
07	Capa superior da corrente de transmissão	01	X110WAV06	C028NN
08	Eixo da balança traseira	01	X110WAV06	C104NN
09	Guia deslizante da corrente de transmissão	01	X110WAV06	C030NN
10	Porca do eixo da balança traseira	01	X110WAV06	C069NN
11	Arruela do suporte do espelho de freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
12	Suporte do espelho de freio traseiro	01	X110WAV06	C026NN




CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA SUSPENSÃO TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
13	Mola do suporte do espelho de freio traseiro	01	X110WAV06	C029NN
14	Pedaleira traseira lado direito	01	X110WAV06	C200NN
15	Suporte da pedaleira traseira lado direito	01	X110WAV06	C255NN
16	Balança traseira	01	X110WAV06	C027NN
17	Porca do eixo da balança traseira	01	X110WAV06	C069NN

SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Parafuso de fixação do disco de freio	04	X110WAV06	C109NN
02	Disco de freio dianteiro	01	X110WAV06	C110NN
03	Pastilha de freio dianteiro (par)	01	X110WAV06	C111NN
04	Pinça de freio dianteiro	01	X110WAV06	C112NN
05	Guia do flexível inferior	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Flexível de freio dianteiro	01	X110WAV06	C108NN
07	Guia do flexível superior	01	Peça não fornecida separadamente	
08	Conjunto de freio dianteiro completo	01	X110WAV06	C140NN
09	Cilindro mestre do freio dianteiro completo	01	Peça não fornecida separadamente	

SISTEMA DE FREIO TRASEIRO

X110 WAVE



COMPONENTES DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Parafuso da alavanca de freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
02	Alavanca de freio traseiro	01	X110WAV06	C338NN
03	Porca do varão do freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
04	Bucha do varão do freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
05	Mola do varão do freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Arruela do varão do freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
07	Varão de freio traseiro	01	X110WAV06	C041NN
08	Parafuso do varão de freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
09	Arruela do parafuso de freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
10	Cupilha	01	Peça não fornecida separadamente	
11	Anel elástico do pedal de freio traseiro	01	X110WAV06	C526NN
12	Pedal de freio traseiro	01	X110WAV06	C046NN

COMPONENTES DO FREIO TRASEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
13	Arruela lisa	02	Peça não fornecida separadamente	
14	Arruela de pressão	01	Peça não fornecida separadamente	
15	Porca do parafuso do freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
16	Indicador de desgaste	01	Peça não fornecida separadamente	
17	Eixo da alavanca de freio	01	X110WAV06	C083NN
18	Parafuso do espelho de freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
19	Arruela lisa 10mm	01	Peça não fornecida separadamente	
20	Cupilha	01	Peça não fornecida separadamente	
21	Porca do parafuso do espelho de freio traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
22	Arruela de pressão	01	Peça não fornecida separadamente	
23	Espelho de freio traseiro	01	X110WAV06	C042NN
24	Mola da sapata de freio	02	Peça não fornecida separadamente	



CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO FREIO TRASEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
25	Conjunto de sapata de freio traseiro	01	X110WAV06	C043NN
26	Espelho de freio traseiro completo	01	X110WAV06	C083NN
		01	X110WAV06	C042NN
		01	X110WAV06	C043NN
		01	X110WAV06	C043NN

CAPA DO PAINEL

X110 WAVE

01






CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DA CAPA DO PAINEL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Capa do painel	01	X110WAV06	C319NN



SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

X110 WAVE



COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Tampa do filtro de ar	01	Peça não fornecida separadamente	
02	Parafuso da caixa do filtro de ar	04	Peça não fornecida separadamente	
03	Elemento do filtro de ar	01	X110WAV06	C072NN
04	Tela do filtro de ar	01	Peça não fornecida separadamente	
05	Caixa do filtro de ar	01	X110WAV06	C073NN
06	Condutor de ar	01	X110WAV06	C391NN
07	Abraçadeira do condutor de ar	01	X110WAV06	C527NN
08	Mangueira de respiro da caixa do filtro de ar	01	X110WAV06	C328NN
09	Mangueira do dreno do carburador	01	Peça não fornecida separadamente	
10	Carburador	01	X110WAV06	C074NN
11	Anel de vedação do coletor de admissão	02	X110WAV06	C076NN
12	Flange do carburador	01	X110WAV06	C075NN
13	Coletor de admissão	01	X110WAV06	C077NN



CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
14	Parafuso do coletor de admissão	02	X110WAV06	C166NN
15	Junta do coletor de admissão	01	X110WAV06	M015NN
16	Parafuso da junta do coletor de admissão	02	Peça não fornecida separadamente	



ESCAPAMENTO

X110 WAVE



COMPONENTES DO ESCAPAMENTO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Arruela do parafuso do protetor do escapamento	02	Peça não fornecida separadamente	
02	Parafuso do protetor do escamento	02	Peça não fornecida separadamente	
03	Protetor do escapamento	01	X110WAV06	C131NN
04	Coxim do cavalete central	01	X110WAV06	C101NN
05	Suporte do escapamento	01	X110WAV06	C340NN
06	Escapamento	01	X110WAV06	C090NN
07	Porca de fixação do escapamento	02	X110WAV06	C089NN
08	Anel de vedação do escapamento	01	X110WAV06	C088NN
09	Protetor menor do tubo do escapamento	01	X110WAV06	C514NN
10	Parafuso do protetor menor do tubo do escapamento	02	Peça não fornecida separadamente	
11	Arruela do parafuso do protetor menor do tubo do escapamento	02	Peça não fornecida separadamente	
12	Parafuso do protetor maior do tubo do escapamento	02	Peça não fornecida separadamente	
13	Protetor maior do tubo do escapamento	01	X110WAV06	C513NN

CARENAGEM

X110 WAVE

01



02



03



04





CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA CARENAGEM:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	PART NUMBER	
01	Carenagem externa esquerda	01	Azul	X110WAV06	C175A0
01	Carenagem externa esquerda	01	Rosa	X110WAV06	C175M0
01	Carenagem externa esquerda	01	Vermelho	X110WAV06	C175V0
01	Carenagem externa esquerda	01	Prata	X110WAV06	C175P0
01	Carenagem externa esquerda	01	Preto	X110WAV06	C175B0
02	Carenagem interna esquerda	01	Azul	X110WAV06	C177A0
02	Carenagem interna esquerda	01	Rosa	X110WAV06	C177M0
02	Carenagem interna esquerda	01	Vermelho	X110WAV06	C177V0
02	Carenagem interna esquerda	01	Prata	X110WAV06	C177P0
02	Carenagem interna esquerda	01	Preto	X110WAV06	C177B0
03	Carenagem interna direita	01	Azul	X110WAV06	C178A0
03	Carenagem interna direita	01	Rosa	X110WAV06	C178M0
03	Carenagem interna direita	01	Vermelho	X110WAV06	C178V0
03	Carenagem interna direita	01	Prata	X110WAV06	C178P0
03	Carenagem interna direita	01	Preto	X110WAV06	C178B0
04	Carenagem externa direita	01	Azul	X110WAV06	C176A0
04	Carenagem externa direita	01	Rosa	X110WAV06	C176M0



CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA CARENAGEM:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	PART NUMBER	
04	Carenagem externa direita	01	Vermelho	X110WAV06	C176V0
04	Carenagem externa direita	01	Prata	X110WAV06	C176P0
04	Carenagem externa direita	01	Preto	X110WAV06	C176B0



TAMPA LATERAL

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA TAMPA LATERAL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Tampa lateral esquerda	01	X110WAV06	C154NN
02	Tampa lateral direita	01	X110WAV06	C142NN



RABETA

X110 WAVE





CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA RABETA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	PART NUMBER	
01	Rabeta central	01	Azul	X110WAV06	C407A0
01	Rabeta central	01	Rosa	X110WAV06	C407M0
01	Rabeta central	01	Vermelho	X110WAV06	C407V0
01	Rabeta central	01	Prata	X110WAV06	C407P0
01	Rabeta central	01	Preto	X110WAV06	C407B0
02	Rabeta esquerda	01	Azul	X110WAV06	C021A0
02	Rabeta esquerda	01	Rosa	X110WAV06	C021M0
02	Rabeta esquerda	01	Vermelho	X110WAV06	C021V0
02	Rabeta esquerda	01	Prata	X110WAV06	C021P0
02	Rabeta esquerda	01	Preto	X110WAV06	C021B0
03	Rabeta direita	01	Azul	X110WAV06	C116A0
03	Rabeta direita	01	Rosa	X110WAV06	C116M0
03	Rabeta direita	01	Vermelho	X110WAV06	C116V0
03	Rabeta direita	01	Prata	X110WAV06	C116P0
03	Rabeta direita	01	Preto	X110WAV06	C116B0

CARENAGEM FRONTAL

X110 WAVE

01





CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA CARENAGEM DO FRONTAL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	PART NUMBER	
01	Carenagem frontal	01	Azul	X110WAV06	C195A0
01	Carenagem frontal	01	Rosa	X110WAV06	C195M0
01	Carenagem frontal	01	Vermelho	X110WAV06	C195V0
01	Carenagem frontal	01	Prata	X110WAV06	C195P0
01	Carenagem frontal	01	Preto	X110WAV06	C195B0

CARENAGEM DO FAROL

X110 WAVE





CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA CARENAGEM DO FAROL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	PART NUMBER	
01	Carenagem do farol	01	Azul	X110WAV06	C141A0
01	Carenagem do farol	01	Rosa	X110WAV06	C141M0
01	Carenagem do farol	01	Vermelho	X110WAV06	C141V0
01	Carenagem do farol	01	Prata	X110WAV06	C141P0
01	Carenagem do farol	01	Preto	X110WAV06	C141B0
02	Emblema da carenagem do farol	01	-----	X110WAV06	C271NN

PARALAMA DIANTEIRO

X110 WAVE



COMPONENTES DO PARALAMA DIANTEIRO:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	PART NUMBER	
01	Tampa do paralama lado esquerdo	01	Azul	X110WAV06	C180A0
01	Tampa do paralama lado esquerdo	01	Rosa	X110WAV06	C180M0
01	Tampa do paralama lado esquerdo	01	Vermelho	X110WAV06	C180V0
01	Tampa do paralama lado esquerdo	01	Prata	X110WAV06	C180P0
01	Tampa do paralama lado esquerdo	01	Preto	X110WAV06	C180B0
02	Paralama dianteiro	01	Azul	X110WAV06	C093A0
02	Paralama dianteiro	01	Rosa	X110WAV06	C093M0
02	Paralama dianteiro	01	Vermelho	X110WAV06	C093V0
02	Paralama dianteiro	01	Prata	X110WAV06	C093P0
02	Paralama dianteiro	01	Preto	X110WAV06	C093B0
03	Tampa do paralama dianteiro lado direito	01	Azul	X110WAV06	C179A0
03	Tampa do paralama dianteiro lado direito	01	Rosa	X110WAV06	C179M0



CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO PARALAMA DIANTEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	PART NUMBER	
03	Tampa do paralama dianteiro lado direito	01	Vermelho	X110WAV06	C180V0
03	Tampa do paralama dianteiro lado direito	01	Prata	X110WAV06	C180P0
03	Tampa do paralama dianteiro lado direito	01	Preto	X110WAV06	C180B0



PARALAMA TRASEIRO

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO PARALAMA TRASEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Arruela do parafuso do suporte de placa	02	Peça não fornecida separadamente	
02	Parafuso do suporte de placa	02	Peça não fornecida separadamente	
03	Suporte da placa	01	X110WAV06	C118NN
04	Porca do parafuso do suporte de placa	02	Peça não fornecida separadamente	
05	Paralama traseiro	01	X110WAV06	C092NN
06	Paralama traseiro interno	01	X110WAV06	C157NN

PROTETORES DO CHASSI

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DOS PROTETORES DO CHASSI:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Protetor traseiro do chassi	01	X110WAV06	C167NN
02	Protetor dianteiro do chassi	01	X110WAV06	C515NN



CAIXA DE FERRAMENTAS

X110 WAVE

01






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA CAIXA FERRAMENTAS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Caixa de ferramentas	01	X110WAV06	A010NN



ASSENTO

X110 WAVE

01

02

03






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO ASSENTO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Parafuso do assento	01	Peça não fornecida separadamente	
02	Porca do assento	01	Peça não fornecida separadamente	
03	Assento	01	X110WAV06	C096NN



ALÇA TRASEIRA

X110 WAVE

01






CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DA ALÇA TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	PART NUMBER	
01	Alça traseira	01	prata	X110WAV06	C095P0



TANQUE DE COMBUSTÍVEL

X110 WAVE




COMPONENTES DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Tampa do tanque de combustível	01	X110WAV06	C023NN
02	Parafuso da bóia de combustível	04	Peça não fornecida separadamente	
03	Junta da bóia de combustível	01	Peça não fornecida separadamente	
04	Coxim do tanque de combustível	03	X110WAV06	C078NN
05	Tanque de combustível	01	X110WAV06	C017NN
06	Mangueira do respiro do tanque de combustível	01	X110WAV06	C353NN
07	Bóia do tanque de combustível	01	X110WAV06	E036NN
08	Arruela do tanque de combustível	01	Peça não fornecida separadamente	
09	Porca do tanque de combustível	01	Peça não fornecida separadamente	

RODA DIANTEIRA

X110 WAVE




COMPONENTES DA RODA DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Eixo da roda dianteira	01	X110WAV06	C047NN
02	Espaçador externo da roda dianteira	01	X110WAV06	C337NN
03	Retentor roda dianteira 22x35x7	01	X110WAV06	C051NN
04	Rolamento da roda dianteira 6202	02	X110WAV06	C048NN
05	Espaçador dos rolamentos da roda dianteira	01	X110WAV06	C335NN
06	Roda dianteira	01	X110WAV06	C055NN
		01	X110WAV06	C050NN
		01	X110WAV06	C053NN
		01	X110WAV06	C054NN
07	Aro da roda dianteira	01	X110WAV06	C050NN
08	Jogo de raios (36 raios)	01	X110WAV06	C053NN
09	Cubo da roda dianteira	01	X110WAV06	C054NN
10	Retentor da roda dianteira lado direito	01	X110WAV06	C505NN
11	Desmultiplicador de velocidade	01	X110WAV06	C082NN
12	Porca do eixo dianteiro	01	X110WAV06	C052NN

RODA TRASEIRA

X110 WAVE



COMPONENTES DA RODA TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Porca do eixo da roda traseira	01	X110WAV06	C357NN
02	Limitador do regulador da corrente	02	X110WAV06	C119NN
03	Esticador da corrente de transmissão	02	X110WAV06	C057NN
04	Espaçador externo do eixo roda traseira lado direito	01	X110WAV06	C067NN
05	Rolamento da roda traseira 6202	02	X110WAV06	C062NN
06	Roda traseira	01	X110WAV06	C070NN
		01	X110WAV06	C066NN
		01	X110WAV06	C053NN
		01	X110WAV06	C065NN
07	Aro da roda traseira	01	X110WAV06	C066NN
08	Jogo de raios (36 raios)	01	X110WAV06	C053NN
09	Cubo da roda traseira	01	X110WAV06	C065NN
10	Espaçador interno do eixo da roda traseira lado esquerdo	01	X110WAV06	C060NN




CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA RODA TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
11	Absorvedor de choque	04	X110WAV06	C063NN
12	Rolamento do flange da coroa de transmissão	01	X110WAV06	C322NN
13	Arruela de calço do espaçador interno da roda traseira	01	Peça não fornecida separadamente	
14	Espaçador interno da roda traseira	01	X110WAV06	C064NN
15	Anel de vedação do cubo traseiro	01	X110WAV06	C061NN
16	Retentor da roda traseira 22x35x5	01	X110WAV06	C270NN
17	Espaçador externo do eixo da roda traseira lado esquerdo	01	X110WAV06	C059NN
18	Eixo da roda traseira	01	X110WAV06	C056NN

PAINEL COMPLETO

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO PAINEL COMPLETO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Painel completo	01	X110WAV06	E009NN
02	Cabo do velocímetro	01	X110WAV06	C079NN



CONJUNTO DE IGNIÇÃO COM TRAVAS

X110 WAVE




COMPONENTES DO CONJUNTO DE IGNIÇÃO COM TRAVAS:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Conjunto de ignição com travas	01	X110WAV06	E010NN
		01	X110WAV06	C123NN
		01	X110WAV06	E030NN
		01	X110WAV06	C122NN
		01	X110WAV06	C023NN
02	Trava do assento	01	X110WAV06	C123NN
03	Interruptor de ignição	01	X110WAV06	E030NN
04	Capa da chave de ignição	01	X110WAV06	C122NN
05	Tampa do tanque de combustível	01	X110WAV06	C023NN

ILUMINAÇÃO DIANTEIRA

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA ILUMINAÇÃO DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Chicote do farol	01	Peça não fornecida separadamente	
02	Lâmpada das sinaleira 12V x 10W	02	X110WAV06	E005NN
03	Lâmpada do farol 12V x 18W x 18W	02	X110WAV06	E003NN
04	Lâmpada auxiliar do farol 12V x 5W	01	X110WAV06	E052NN
05	Farol completo	01	X110WAV06	E007NN

ILUMINAÇÃO TRASEIRA

X110 WAVE




COMPONENTES DA ILUMINAÇÃO TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Parafuso da lente da sinaleira	02	Peça não fornecida separadamente	
02	Lente da sinaleira	01	X110WAV06	E004NN
03	Lente da lanterna traseira	01	X110WAV06	E023NN
04	Lâmpada da lanterna traseira 12V x 21W	01	X110WAV06	E024NN
05	Coxim da lanterna traseira	02	Peça não fornecida separadamente	
06	Carcaça da lanterna traseira	01	Peça não fornecida separadamente	
07	Lâmpada da sinaleira 12V x 10W	02	X110WAV06	E005NN
08	Arruela lisa da lanterna traseira	02	Peça não fornecida separadamente	
09	Coxim da lanterna traseira 5mm	02	Peça não fornecida separadamente	
10	Arruela da carcaça da lanterna traseira	02	Peça não fornecida separadamente	
11	Parafuso da carcaça da lanterna traseira	02	Peça não fornecida separadamente	

SISTEMA ELÉTRICO

X110 WAVE





CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Rele do pisca	01	X110WAV06	E013NN
02	Motor de partida	01	X110WAV06	E035NN
03	Regulador retificador de voltagem	01	X110WAV06	E015NN
04	Chicote principal	01	X110WAV06	E019NN
05	Sensor de marcha	01	X110WAV06	E011NN
06	Estator com bobina	01	RDIV003SS	E012NN
07	Interruptor do freio dianteiro	01	X110WAV06	E039NN
08	Chicote do interruptor do freio dianteiro	01	Peça não fornecida separadamente	
09	Buzina	01	X110WAV06	E020NN
10	Cachimbo de vela	01	Peça não fornecida separadamente	
11	C.D.I	01	RDIV003SS	E014NN
12	Suporte do fusível	01	X110WAV06	E063NN



CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
13	Cabo positivo da bateria	01	X110WAV06	E054NN
14	Fusível 10 AMPER	01	X110WAV06	E062NN
15	Interruptor do freio traseiro	01	X110WAV06	E094NN
16	Solenóide de partida	01	X110WAV06	E038NN
17	Cabo negativo da bateria	01	X110WAV06	E040NN
18	Bobina de ignição	01	X110WAV06	E017NN
19	Vela de ignição NGK C7H5A	01	X110WAV06	E042NN

SUORTE DA BATERIA

X110 WAVE

01



02






CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO SUPORTE DA BATERIA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Suporte da bateria	01	X110WAV06	C277NN
02	Cinta da bateria	01	X110WAV06	C342NN



CABEÇOTE

X110 WAVE



COMPONENTES DO CABEÇOTE:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Guia do cabeçote	03	X110WAV06	M279NN
02	Junta do cabeçote	01	X110WAV06	M026NN
03	Arruela lisa da tampa do cabeçote	01	Peça não fornecida separadamente	
04	Anel de vedação 9 x 1.35mm	01	X110WAV06	M024NN
05	Tampa de regulação de válvula	02	X110WAV06	M011NN
06	Anel de vedação da tampa de regulação de válvula	02	X110WAV06	M012NN
07	Cabeçote	01	X110WAV06	M018NN
08	Parafuso do cabeçote	01	Peça não fornecida separadamente	
09	Tampa do cabeçote lado esquerdo	01	X110WAV06	M016NN
10	Junta da tampa do cabeçote lado esquerdo	01	X110WAV06	M017NN
11	Junta da tampa frontal do cabeçote	01	X110WAV06	M023NN
12	Porca cega da tampa do cabeçote	04	X110WAV06	M021NN

COMPONENTES DO CABEÇOTE:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
13	Arruelas da porca cega da tampa do cabeçote	04	Peça não fornecida separadamente	
14	Tampa frontal do cabeçote	01	X110WAV06	M022NN
15	Porca cega do escapamento	02	X110WAV06	M262NN
16	Anel de vedação 6.5 x 1.8mm	01	X110WAV06	M025NN
17	Junta da tampa do cabeçote lado direito	01	X110WAV06	M019NN
18	Parafuso da tampa do cabeçote lado direito	02	Peça não fornecida separadamente	
19	Tampa do cabeçote lado direito	01	X110WAV06	M020NN
20	Arruela lisa do parafuso da tampa do cabeçote	01	Peça não fornecida separadamente	
21	Parafuso da tampa do cabeçote 6 x 110MM	01	Peça não fornecida separadamente	
22	Anel de vedação do escapamento	01	X110WAV06	C088NN

COMPONENTES DO CILINDRO DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Anel de vedação do cilindro de motor	01	Peça não fornecida separadamente	
02	Parafuso de fixação do suporte da carenagem	02	Peça não fornecida separadamente	
03	Suporte da carenagem lado esquerdo	01	X110WAV06	C466NN
04	Junta do cilindro	01	X110WAV06	M028NN
05	Guia do cilindro	02	X110WAV06	M214NN
06	Cilindro do motor	01	X110WAV06	M034NN
07	Parafuso do cilindro	01	Peça não fornecida separadamente	
08	Suporte da carenagem dianteira lado direito	01	X110WAV06	C467NN
09	Guia da corrente de comando	01	X110WAV06	M031NN
10	Arruela lisa do cilindro do motor	01	Peça não fornecida separadamente	
11	Pino do guia da corrente de comando	01	X110WAV06	M030NN

COMANDO DE VÁLVULAS

X110 WAVE



COMPONENTES DO COMANDO DE VÁLVULAS:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Válvula de admissão	01	X110WAV06	M033NN
02	Anel de vedação do guia de válvula	02	X110WAV06	M262NN
03	Guia de válvula	02	X110WAV06	M014NN
04	Retentor de válvula	02	X110WAV06	M013NN
05	Assento da mola externa da válvula	02	X110WAV06	M254NN
06	Mola externa das válvulas	02	X110WAV06	M044NN
07	Mola interna das válvulas	02	X110WAV06	M043NN
08	Coroa do eixo de comando das válvulas 28D	01	X110WAV06	M040NN
09	Parafuso da coroa de comando das válvulas	03	X110WAV06	M042NN
10	Eixo do braço oscilante	02	X110WAV06	M038NN
11	Prato das válvulas	02	X110WAV06	M035NN
12	Trava das válvulas	04	X110WAV06	M036NN



CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO COMANDO DE VÁLVULAS:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
13	Parafuso de regulagem de válvulas	02	X110WAV06	M037NN
14	Balancin	02	X110WAV06	M274NN
15	Válvula do escapamento	01	X110WAV06	M032NN
16	Comando de válvula	01	X110WAV06	M171NN



TAMPA DIREITA DO MOTOR

X110 WAVE



COMPONENTES DA TAMPA DIREITA DO MOTOR:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Retentor do eixo pedal de partida 16x28x7	01	X110WAV06	M057NN
02	Parafuso da tampa direta do motor	08	Peça não fornecida separadamente	
03	Guia da tampa direita do motor	02	X110WAV06	M218NN
04	Junta da tampa direita do motor	01	X110WAV06	M092NN
05	Vareta do nível de óleo	01	X110WAV06	M093NN
06	Anel de vedação da vareta do nível de óleo 18x3	01	X110WAV06	M098NN
07	Guia do cabo da bobina de ignição	01	X110WAV06	C398NN
08	Tampa direita do motor	01	X110WAV06	M094NN
09	Arruela do parafuso de regulagem de embreagem	01	Peça não fornecida separadamente	
10	Anel de vedação do parafuso de regulagem de embreagem	01	X110WAV06	C528NN
11	Parafuso de regulagem do cabo embreagem	01	X110WAV06	C324NN
12	Excêntrico acionador de embreagem	01	X110WAV06	M320NN



CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DA TAMPA DIREITA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
13	Porca do parafuso de regulagem de embreagem	01	Peça não fornecida separadamente	
14	Parafuso da tampa da alavanca de embreagem	02	Peça não fornecida separadamente	
15	Tampa da alavanca de embreagem	01	X110WAV06	M099NN



TAMPA ESQUERDA DO MOTOR

X110 WAVE




COMPONENTES DA TAMPA ESQUERDA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Parafuso da tampa esquerda do motor	04	Peça não fornecida separadamente	
02	Tampa do visor 14mm	01	X110WAV06	M124NN
03	Anel de vedação da tampa visor 12.5x2mm	01	X110WAV06	M219NN
04	Tampa esquerda do motor	01	X110WAV06	M156NN
05	Anel de vedação do visor 30mm 28x2,20mm	01	X110WAV06	M221NN
06	Tampa do visor 30mm	01	X110WAV06	M222NN
07	Guia da tampa esquerda do motor	02	X110WAV06	M252NN
08	Junta da tampa esquerda do motor	01	X110WAV06	M141NN

SISTEMA DE PARTIDA

X110 WAVE



COMPONENTES DO SISTEMA DE PARTIDA:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Porca do magneto	01	X110WAV06	M090NN
02	Magneto	01	RDIV000SS	E029NN
03	Placa de partida	01	X110WAV06	M125NN
04	Engrenagem da placa de partida	01	RDIV003SSM126NN	
05	Retentor da engrenagem da placa de partida	01	X110WAV06	M261NN
06	Corrente da partida	01	X110WAV06	M178NN
07	Guia da corrente de comando lado esquerdo	01	X110WAV06	M263NN
08	Guia da corrente de comando lado direito	01	X110WAV06	M264NN
09	Pinhão da corrente de partida	01	X110WAV06	M321NN
10	Anel elástico da engrenagem do motor de partida	01	Peça não fornecida separadamente	
11	Anel de vedação da tampa do estator	01	X110WAV06	M244NN
12	Anel elástico da tampa do magneto	02	Peça não fornecida separadamente	



CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO SISTEMA DE PARTIDA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
13	Tampa do estator	01	X110WAV06	M250NN
14	Retentor da tampa do estator	01	X110WAV06	M260NN



PEDAL DE PARTIDA

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO PEDAL DE PARTIDA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Eixo do pedal de partida	01	X110WAV06	M053NN
02	Mola do pedal de partida	01	X110WAV06	M054NN
03	Guia da mola do pedal de partida	01	X110WAV06	M245NN
04	Anel elástico do eixo do pedal de partida 20mm	01	X110WAV06	M056NN
05	Parafuso do pedal de partida	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Pedal de partida	01	X110WAV06	M055NN

PEDAL DE CÂMBIO

X110 WA-





CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO PEDAL DE CÂMBIO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Alavanca de embreagem	01	X110WAV06	M101NN
02	Came da embreagem	01	X110WAV06	M323NN
03	Eixo do pedal de câmbio	01	X110WAV06	M052NN
04	Parafuso do pedal de câmbio	01	Peça não fornecida separadamente	
05	Pedal de câmbio	01	X110WAV06	M051NN

CÂMBIO

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO CÂMBIO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Engrenagens do eixo primário	01	Peça não fornecida separadamente	
02	Mola de retorno do posicionador de marcha	01	X110WAV06	M063NN
03	Eixo primário completo	01	X110WAV06	M060NN
04	Posicionador de marcha	01	X110WAV06	M061NN
05	Trambulador de marcha	01	X110WAV06	M062NN
06	Parafuso da arruela do trambulador	01	Peça não fornecida separadamente	
07	Arruela do trambulador	01	Peça não fornecida separadamente	
08	Excêntrico posicionador de marcha	01	X110WAV06	M198NN
09	Eixo do garfo seletor de marcha	01	X110WAV06	M315NN
10	Eixo secundário completo	01	X110WAV06	M058NN
11	Engrenagens do eixo secundário	01	Peça não fornecida separadamente	

VIRABREQUIM COMPLETO

X110 WAVE






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO VIRABREQUIM COMPLETO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Pistão com anéis	01	X110WAV06	M050NN
02	Jogo de anéis do pistão	01	X110WAV06	M049NN
03	Pino do pistão	01	X110WAV06	M048NN
04	Pistão	01	X110WAV06	M046NN
05	Trava do pino do pistão	02	X110WAV06	M047NN
06	Virabrequim completo	01	X110WAV06	M045NN

CARCAÇA DIREITA DO MOTOR

X110 WAVE



COMPONENTES DA CARCAÇA DIREITA DO MOTOR:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Rolamento do eixo primário	01	X110WAV06	M086NN
02	Carcaça direita do motor	01	X110WAV06	M082NN
03	Rolamento do eixo secundário	01	X110WAV06	M073NN
04	Guia da carcaça do motor	03	X110WAV06	M223NN
05	Junta central do motor	01	X110WAV06	M081NN
06	Junta da bomba de óleo	01	X110WAV06	M083NN
07	Prisioneiro do motor	02	X110WAV06	M068NN
08	Parafuso da bomba de óleo	03	Peça não fornecida separadamente	
09	Bomba de óleo	01	X110WAV06	M084NN
10	Pino do pedal de câmbio	01	X110WAV06	M087NN




CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA CARCAÇA DIREITA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
11	Tela do filtro de óleo	01	X110WAV06	M085NN
12	Arruela do bujão do óleo	01	X110WAV06	M089NN
13	Bujão de óleo	01	X110WAV06	M088NN



CARCAÇA ESQUERDA DO MOTOR
X110 WAVE


COMPONENTES DA CARCAÇA ESQUERDA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Prisioneiro do motor	02	X110WAV06	M068NN
02	Carcaça esquerda do motor	01	X110WAV06	M072NN
03	Parafuso da carcaça do motor	07	Peça não fornecida separadamente	
04	Mangueira do suspiro do motor	01	Peça não fornecida separadamente	
05	Parafuso da trava do sensor de marcha	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Contato do sensor de marcha	01	X110WAV06	M188NN
07	Guia da Mangueira de dreno do carburador	01	X110WAV06	C472NN
08	Retentor do eixo de câmbio	01	X110WAV06	M076NN
09	Guia da mangueira de dreno do carburador	01	X110WAV06	C472NN
10	Rolamento do eixo secundário	01	X110WAV06	M073NN
11	Retentor do pinhão	01	X110WAV06	M074NN

CONJUNTO DE EMBREAGEM

X110 WAVE



COMPONENTES DO CONJUNTO DE EMBREAGEM:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Rolamento da placa de acionamento da embreagem	01	X110WAV06	M304NN
02	Parafuso da tampa do conjunto de embreagem	04	X110WAV06	M109NN
03	Placa de acionamento da embreagem	01	X110WAV06	M164NN
04	Junta de embreagem	01	X110WAV06	M107NN
05	Porca do eixo virabrequim	01	X110WAV06	M115NN
06	Arruela prato	01	X110WAV06	M114NN
07	Trava da porca do eixo virabrequim	01	X110WAV06	M113NN
08	Conjunto de embreagem	01	X110WAV06	M117NN
09	Bucha espaçadora da engrenagem primária reduzida	01	X110WAV06	M226NN
10	Bucha da engrenagem	01	X110WAV06	M105NN
11	Engrenagem primária reduzida	01	X110WAV06	M204NN

TRANSMISSÃO

X110 WAVE



COMPONENTES DA TRANSMISSÃO:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
01	Trava do pinhão	01	X110WAV06	M009NN
02	Parafuso da trava do pinhão de transmissão	02	Peça não fornecida separadamente	
03	Parafuso da tampa do pinhão de transmissão	02	Peça não fornecida separadamente	
04	Tampa do pinhão	01	X110WAV06	M091NN
05	Prisioneiro da coroa de transmissão	04	X110WAV06	M211NN
06	Trava do prisioneiro da coroa de transmissão	02	Peça não fornecida separadamente	
07	Porca do prisioneiro da coroa de transmissão	04	Peça não fornecida separadamente	
08	Flange da coroa de transmissão	01	X110WAV06	M003NN
09	Conjunto da coroa de transmissão com flange	01	X110WAV06	M001NN
		01	X110WAV06	M003NN
		01	X110WAV06	M005NN



CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA TRANSMISSÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	PART NUMBER	
10	Pinhão de transmissão 15 dentes	01	RDIV006SS	M008NN
11	Corrente de transmissão	01	X110WAV06	M004NN
12	Coroa de transmissão 42 dentes	01	X110WAV06	M005NN



A

Abraçadeira do condutor de ar.....	06
Absorvedor de choque.....	06
Alavanca de embreagem.....	06
Alavanca de freio traseiro.....	06
Alça traseira.....	06
Amortecedor traseiro.....	06
Anel de vedação 6.5 x 1.8mm.....	06
Anel de vedação 9 x 1.35mm.....	06
Anel de vedação da tampa de regulagem de válvula.....	06
Anel de vedação da tampa do estator.....	06
Anel de vedação da tampa visor 12.5x2mm.....	07
Anel de vedação da vareta do nível de óleo 18x3.....	07
Anel de vedação do cilindro de motor.....	07
Anel de vedação do coletor de admissão.....	07
Anel de vedação do cubo traseiro	07
Anel de vedação do escapamento.....	07
Anel de vedação do escapamento.....	07
Anel de vedação do guia de válvula.....	07
Anel de vedação do parafuso de regulagem de embreagem.....	07
Anel de vedação do visor 30mm 28x2,20mm.....	09
Anel elástico da engrenagem do motor de partida.....	09
Anel elástico da tampa do magneto.....	09



CATÁLOGO DE PEÇAS

Anel elástico do eixo do pedal de partida 20mm.....	09
Anel elástico do pedal de freio traseiro.....	09
Aro da roda dianteira.....	09
Aro da roda traseira.....	11
Arruela da carcaça da lanterna traseira.....	11
Arruela da coluna de direção.....	11
Arruela de calço do espaçador interno da roda traseira.....	11
Arruela de pressão.....	11
Arruela de pressão.....	11
Arruela do bujão do óleo.....	11
Arruela do parafuso de freio traseiro.....	11
Arruela do parafuso de regulagem de embreagem.....	11
Arruela do parafuso do guidão.....	11
Arruela do parafuso do protetor do escapamento.....	13
Arruela do parafuso do protetor menor do tubo do escapamento.....	13
Arruela do parafuso do suporte de placa.....	15
Arruela do suporte do espelho de freio traseiro.....	15
Arruela do tanque de combustível.....	15
Arruela do trambulador.....	15
Arruela do varão do freio traseiro.....	15
Arruela lisa.....	15
Arruela lisa 10mm.....	15
Arruela lisa da lanterna traseira.....	15
Arruela lisa da tampa do cabeçote.....	15
Arruela lisa do cilindro do motor.....	15



CATÁLOGO DE PEÇAS

A

Arruela lisa do parafuso da tampa do cabeçote.....	15
Arruela prato.....	15
Arruelas da porca cega da tampa do cabeçote.....	16
Assento.....	16
Assento da mola externa da válvula.....	16

B

Balança traseira.....	16
Balancin.....	16
Bengala lado direito completo.....	18
Bengala lado esquerdo completo.....	18
Bobina de ignição.....	18
Bóia do tanque de combustível.....	18
Bomba de óleo.....	18
Borracha do estribo dianteiro.....	18
Bucha da engrenagem.....	18
Bucha do varão do freio traseiro.....	18
Bucha espaçadora da engrenagem primária reduzida.....	18
Bujão de óleo.....	20
Buzina.....	20

C

C.D.I.....	20
Cabeçote.....	20
Cabo do acelerador.....	06
Cabo do afogador.....	20
Cabo do velocímetro.....	20
Cabo negativo da bateria.....	20
Cabo positivo da bateria.....	20
Cachimbo de vela.....	20
Caixa de ferramentas.....	20
Caixa do filtro de ar.....	20
Came da embreagem.....	20
Capa da chave de ignição.....	21
Capa do painel.....	21
Capa superior da corrente de transmissão.....	21
Carburador.....	21
Carcaça da lanterna traseira.....	21
Carcaça direita do motor.....	21
Carcaça do acelerador.....	21
Carcaça esquerda do motor.....	21
Carenagem do farol.....	21
Carenagem do farol.....	21
Carenagem do farol.....	21
Carenagem do farol.....	21



CATÁLOGO DE PEÇAS

Carenagem do farol.....	22
Carenagem externa direita.....	22
Carenagem externa direita.....	24
Carenagem externa direita.....	26
Carenagem externa direita.....	26
Carenagem externa direita.....	26
Carenagem externa esquerda.....	26
Carenagem externa esquerda.....	26
Carenagem externa esquerda.....	26
Carenagem externa esquerda.....	26
Carenagem externa esquerda.....	26
Carenagem frontal.....	26
Carenagem frontal.....	26
Carenagem frontal.....	26
Carenagem frontal.....	26
Carenagem frontal.....	26
Carenagem interna direita.....	27
Carenagem interna direita.....	27
Carenagem interna direita.....	27
Carenagem interna direita.....	29
Carenagem interna direita.....	29
Carenagem interna esquerda.....	29
Carenagem interna esquerda.....	29
Carenagem interna esquerda.....	29
Carenagem interna esquerda.....	29



CATÁLOGO DE PEÇAS

Carenagem interna esquerda.....	29
Cavalete central.....	29
Cavalete lateral.....	29
Chassi.....	04
Chicote do farol.....	29
Chicote do interruptor do freio dianteiro.....	29
Chicote principal.....	29
Cilindro do motor.....	29
Cilindro mestre do freio dianteiro.....	31
Cilindro mestre do freio dianteiro completo.....	31
Cinta da bateria.....	31
Coletor de admissão.....	31
Coluna de direção.....	31
Comando de válvula.....	31
Condutor de ar.....	31
Conjunto da caixa de direção.....	31
Conjunto da coroa de transmissão com flange.....	31
Conjunto de embreagem.....	31
Conjunto de freio dianteiro completo.....	31
Conjunto de ignição com travas.....	31
Conjunto de sapata de freio traseiro.....	31
Contato do sensor de marcha.....	31
Coroa de transmissão 42 dentes.....	31
Coroa do eixo de comando das válvulas 28D.....	31
Corrente da partida.....	31



CATÁLOGO DE PEÇAS

Corrente de transmissão.....	32
Coxim da lanterna traseira.....	32
Coxim da lanterna traseira 5mm.....	32
Coxim do cavalete central.....	34
Coxim do tanque de combustível.....	34
Cubo da roda dianteira.....	36
Cubo da roda traseira.....	36
Cupilha.....	36
Cupilha.....	36
Cupilha.....	36

D

Desmultiplicador de velocidade.....	36
Disco de freio dianteiro.....	36

E

Eixo da alavanca de freio.....	36
Eixo da balança traseira.....	36
Eixo da roda dianteira.....	36
Eixo da roda traseira.....	36
Eixo do braço oscilante.....	36
Eixo do cavalete central.....	36
Eixo do garfo seletor de marcha.....	36
Eixo do pedal de câmbio.....	36
Eixo do pedal de partida.....	38
Eixo primário completo.....	38
Eixo secundário completo.....	38
Elemento do filtro de ar.....	38
Emblema da carenagem do farol.....	38
Engrenagem da placa de partida.....	40
Engrenagem primária reduzida	40
Engrenagens do eixo primário.....	40
Engrenagens do eixo secundário.....	40
Escapamento.....	40
Espaçador dos rolamentos da roda dianteira.....	40
Espaçador externo da roda dianteira.....	42
Espaçador externo do eixo da roda traseira lado esquerdo	42
Espaçador externo do eixo roda traseira lado direito.....	42
Espaçador interno da roda traseira.....	42



CATÁLOGO DE PEÇAS

Espaçador interno do eixo da roda traseira lado esquerdo.....	42
Espelho de freio traseiro.....	42
Espelho de freio traseiro completo.....	42
Espelho retrovisor (par).....	42
Estator com bobina.....	42
Esticador da corrente de transmissão.....	42
Estribo dianteiro.....	42
Excêntrico acionador de embreagem.....	42
Excêntrico posicionador de marcha.....	43

F

Farol completo.....	43
Flange da coroa de transmissão.....	43
Flange do carburador.....	45
Flexível de freio dianteiro.....	45
Fusível 10 AMPER.....	45



CATÁLOGO DE PEÇAS

G

Guia da carcaça do motor.....	45
Guia da corrente de comando.....	45
Guia da corrente de comando lado direito.....	45
Guia da corrente de comando lado esquerdo.....	47
Guia da Mangueira de dreno do carburador.....	47
Guia da mangueira de dreno do carburador.....	49
Guia da mola do pedal de partida.....	51
Guia da tampa direita do motor.....	51
Guia da tampa esquerda do motor.....	51
Guia de válvula.....	53
Guia deslizante da corrente de transmissão.....	55
Guia do cabeçote.....	55
Guia do cabo da bobina de ignição.....	55
Guia do cilindro.....	55
Guia do flexível inferior.....	55
Guia do flexível superior.....	55
Guidão.....	55

I

Indicador de desgaste.....	55
----------------------------	----



CATÁLOGO DE PEÇAS

Interruptor de ignição.....	55
Interruptor direito completo.....	57
Interruptor do freio dianteiro.....	57
Interruptor do freio traseiro.....	57
Interruptor esquerdo completo.....	57

J

Jogo de anéis do pistão.....	57
Jogo de raios (36 raios).....	57
Jogo de raios (36 raios).....	57
Junta central do motor.....	57
Junta da bóia de combustível.....	57
Junta da bomba de óleo.....	57
Junta da tampa direita do motor.....	57
Junta da tampa do cabeçote lado direito.....	57
Junta da tampa do cabeçote lado esquerdo.....	59
Junta da tampa esquerda do motor.....	59
Junta da tampa frontal do cabeçote.....	59
Junta de embreagem.....	59
Junta do cabeçote.....	59
Junta do cilindro.....	59
Junta do coletor de admissão.....	59

L

Lâmpada auxiliar do farol 12V x 5W.....	59
Lâmpada da lanterna traseira 12V x 21W.....	59
Lâmpada da sinaleira 12V x 10W.....	59
Lâmpada das sinaleira 12V x 10W.....	60
Lâmpada do farol 12V x 18W x 18W.....	60
Lente da lanterna traseira.....	60
Lente da sinaleira.....	60
Limitador do regulador da corrente.....	60

M

Magneto.....	60
Manete de freio.....	60
Mangueira de respiro da caixa do filtro de ar.....	60
Mangueira do dreno do carburador.....	62
Mangueira do respiro do tanque de combustível.....	62
Mangueira do suspiro do motor.....	64
Manopla direita completa.....	64
Manopla esquerda.....	64
Mola da sapata de freio.....	64
Mola de retorno do posicionador de marcha.....	64



CATÁLOGO DE PEÇAS

Mola do cavalete central.....	66
Mola do cavalete lateral.....	66
Mola do pedal de partida.....	66
Mola do suporte do espelho de freio traseiro.....	66
Mola do varão do freio traseiro.....	66
Mola externa das válvulas.....	68
Mola interna das válvulas.....	68
Motor de partida.....	68

P

Painel completo.....	68
Parafuso da alavanca de freio traseiro.....	68
Parafuso da arruela do trambulador.....	68
Parafuso da bóia de combustível.....	68
Parafuso da bomba de óleo.....	68
Parafuso da caixa do filtro de ar.....	68
Parafuso da carcaça da lanterna traseira.....	68
Parafuso da carcaça do acelerador.....	68
Parafuso da carcaça do motor.....	70
Parafuso da coluna de direção.....	70
Parafuso da coroa de comando das válvulas.....	70
Parafuso da junta do coletor de admissão.....	70



CATÁLOGO DE PEÇAS

Parafuso da lente da sinaleira.....	70
Parafuso da tampa da alavanca de embreagem.....	70
Parafuso da tampa direta do motor.....	70
Parafuso da tampa do cabeçote 6 x 110MM.....	70
Parafuso da tampa do cabeçote lado direito.....	70
Parafuso da tampa do conjunto de embreagem	70
Parafuso da tampa do pinhão de transmissão.....	70
Parafuso da tampa esquerda do motor.....	70
Parafuso da trava do pinhão de transmissão.....	71
Parafuso da trava do sensor de marcha.....	71
Parafuso de fixação do suporte da carenagem	71
Parafuso de fixação do disco de freio.....	71
Parafuso de regulagem de válvulas.....	71
Parafuso de regulagem do cabo embreagem.....	71
Parafuso do assento.....	71
Parafuso do cabeçote.....	73
Parafuso do cavalete lateral.....	73
Parafuso do cilindro.....	75
Parafuso do coletor de admissão.....	75
Parafuso do espelho de freio traseiro.....	75
Parafuso do guidão.....	75
Parafuso do manete de freio.....	75
Parafuso do pedal de câmbio.....	75
Parafuso do pedal de partida	75
Parafuso do protetor do escamento.....	75



CATÁLOGO DE PEÇAS

Parafuso do protetor maior do tubo do escapamento.....	75
Parafuso do protetor menor do tubo do escapamento.....	75
Parafuso do suporte de placa.....	75
Parafuso do suporte do cilindro mestre do freio dianteiro	75
Parafuso do varão de freio traseiro.....	76
Paralama dianteiro.....	76
Paralama dianteiro.....	76
Paralama dianteiro.....	76
Paralama dianteiro.....	76
Paralama dianteiro.....	76
Paralama traseiro.....	76
Paralama traseiro interno.....	76
Pastilha de freio dianteiro (par).....	76
Pedal de câmbio.....	76
Pedal de freio traseiro.....	78
Pedal de partida.....	78
Pedaleira traseira lado direito.....	78
Pedaleira traseira lado esquerdo.....	78
Peso do guidão.....	78
Pinça de freio dianteiro.....	78
Pinhão da corrente de partida.....	78
Pinhão de transmissão 15 dentes.....	78
Pino do guia da corrente de comando.....	78
Pino do pedal de câmbio.....	78
Pino do pistão.....	78



CATÁLOGO DE PEÇAS

Pistão.....	80
Pistão com anéis.....	80
Placa de acionamento da embreagem.....	80
Placa de partida.....	80
Porca cega da tampa do cabeçote.....	80
Porca cega do escapamento.....	80
Porca da capa superior da corrente.....	80
Porca da coluna de direção.....	80
Porca de ajuste da coluna de direção.....	80
Porca de fixação do escapamento.....	80
Porca do assento.....	80
Porca do eixo da balança traseira.....	80
Porca do eixo da balança traseira.....	81
Porca do eixo da roda traseira.....	81
Porca do eixo dianteiro.....	81
Porca do eixo virabrequim	81
Porca do magneto.....	83
Porca do parafuso do espelho de freio traseiro.....	83
Porca do parafuso do freio traseiro.....	83
Porca do parafuso de regulagem de embreagem.....	83
Porca do parafuso do cavalete lateral.....	83
Porca do parafuso do guidão.....	83
Porca do parafuso do manete de freio.....	83
Porca do parafuso do suporte de placa.....	83



CATÁLOGO DE PEÇAS

Porca do prisioneiro da coroa de transmissão.....	83
Porca do suporte do espelho de freio traseiro.....	83
Porca do tanque de combustível.....	83
Porca do varão do freio traseiro.....	83
Posicionador de marcha	84
Prato das válvulas.....	84
Prisioneiro da coroa de transmissão.....	84
Prisioneiro do motor.....	86
Prisioneiro do motor.....	86
Protetor dianteiro do chassi.....	86
Protetor do escapamento.....	86
Protetor maior do tubo do escapamento.....	86
Protetor menor do tubo do escapamento	86
Protetor traseiro do chassi.....	86

R

Rabeta central.....	86
Rabeta central.....	88
Rabeta central.....	88
Rabeta central.....	88
Rabeta central.....	88
Rabeta direita.....	88
Rabeta direita.....	88



CATÁLOGO DE PEÇAS

Rabeta direita.....	88
Rabeta direita.....	88
Rabeta direita.....	88
Rabeta esquerda.....	88
Rabeta esquerda.....	88
Rabeta esquerda.....	88
Rabeta esquerda.....	89
Rabeta esquerda.....	89
Regulador retificador de voltagem.....	91
Rele do pisca.....	91
Retentor da engrenagem da placa de partida.....	91
Retentor da roda dianteira lado direito.....	91
Retentor da roda traseira 22x35x5.....	91
Retentor da tampa do estator.....	91
Retentor de válvula.....	93
Retentor do eixo de câmbio.....	93
Retentor do eixo pedal de partida 16x28x7.....	93
Retentor do pinhão.....	93
Retentor roda dianteira 22x35x7.....	93
Roda dianteira.....	95
Roda traseira.....	95
Rolamento da placa de acionamento da embreagem.....	95
Rolamento da roda dianteira 6202.....	95
Rolamento da roda traseira 6202.....	95
Rolamento do eixo primário.....	95



CATÁLOGO DE PEÇAS

Rolamento do eixo secundário.....	95
Rolamento do eixo secundário.....	95
Rolamento do flange da coroa de transmissão.....	95

S

Sensor de marcha.....	95
Solenóide de partida.....	95
Suporte da bateria.....	97
Suporte da carenagem dianteira lado direito.....	97
Suporte da carenagem lado esquerdo.....	97
Suporte da mola do cavalete central.....	97
Suporte da pedaleira traseira lado direito.....	97
Suporte da pedaleira traseira lado esquerdo.....	97
Suporte da placa.....	99
Suporte do cilindro mestre do freio dianteiro.....	99
Suporte do escapamento.....	99
Suporte do espelho de freio traseiro.....	99
Suporte do fusível.....	99

T

Tampa da alavanca de embreagem.....	99
-------------------------------------	----



CATÁLOGO DE PEÇAS

Tampa de regulagem de válvula	99
Tampa direita do motor.....	99
Tampa do cabeçote lado direito.....	99
Tampa do cabeçote lado esquerdo.....	99
Tampa do estator.....	100
Tampa do filtro de ar.....	100
Tampa do paralama dianteiro lado direito.....	100
Tampa do paralama dianteiro lado direito.....	102
Tampa do paralama dianteiro lado direito.....	102
Tampa do paralama dianteiro lado direito.....	102
Tampa do paralama dianteiro lado direito.....	102
Tampa do paralama lado esquerdo.....	102
Tampa do paralama lado esquerdo.....	102
Tampa do paralama lado esquerdo.....	102
Tampa do paralama lado esquerdo.....	102
Tampa do paralama lado esquerdo.....	102
Tampa do pinhão.....	102
Tampa do tanque de combustível.....	102
Tampa do tanque de combustível.....	104
Tampa do visor 14mm.....	104
Tampa do visor 30mm.....	104
Tampa esquerda do motor.....	104
Tampa frontal do cabeçote.....	104
Tampa lateral direita.....	104
Tampa lateral esquerda.....	104



CATÁLOGO DE PEÇAS

Tanque de combustível.....	104
Tela do filtro de ar.....	104
Tela do filtro de óleo.....	104
Trambulador de marcha.....	104
Trava da porca do eixo virabrequim.....	106
Trava das válvulas.....	106
Trava do assento.....	106
Trava do pinhão	106
Trava do pino do pistão.....	106
Trava do prisioneiro da coroa de transmissão.....	106

V

Válvula de admissão.....	106
Válvula do escapamento.....	106
Varão de freio traseiro.....	106
Vareta do nível de óleo.....	107
Vela de ignição NGK C7H5A.....	107
Virabrequim completo.....	107