



CATÁLOGO DE PEÇAS

CHASSI

ÍNDICE

Assento / Bagageiro.....	29
Carenagem / Tanque de combustível.....	13
Cavaletes.....	15
Chassi.....	03
Escapamento.....	33
Guidão.....	05
Paralamas.....	31
Roda dianteira.....	22
Roda traseira.....	24
Sistema de combustível.....	27
Sistema de direção.....	07
Sistema de freio dianteiro.....	17
Sistema de freio traseiro.....	20
Suspensão dianteira.....	09
Suspensão traseira.....	11

ELÉTRICA

Componentes do sistema elétrico.....	36
Conjunto de ignição com travas.....	37
Iluminação dianteira.....	41
Iluminação traseira.....	43
Painel completo.....	39



CATÁLOGO DE PEÇAS

MOTOR

ÍNDICE

Cabeçote.....	45
Câmbio.....	57
Carcaça direita do motor.....	59
Carcaça esquerda do motor.....	61
Cilindro do motor.....	49
Conjunto de embreagem.....	68
Pedal de câmbio.....	53
Pedal de partida.....	55
Tampa direita do motor.....	64
Tampa do cabeçote.....	47
Tampa do pinhão.....	66
Transmissão.....	70
Virabrequim completo.....	51

CHASSI

X050Q2M






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPENENTE DO CHASSI:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Chassi	01	Azul	X050Q2M05	C001A0	8,150 Kg
01	Chassi	01	Vermelho	X050Q2M05	C001V0	
01	Chassi	01	Prata	X050Q2M05	C001P0	
01	Chassi	01	Preto	X050Q2M05	C001B0	

GUIDÃO

X050Q2M




COMPONENTES DO GUIDÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Capa do cabo de embreagem	01	X050Q2M05	M116NN	-
02	Suporte do guidão	02	X050Q2M05	C004NN	218,52 g
03	Manopla esquerda	01	X050Q2M05	A003NN	70,90 g
04	Guidão	01	X050Q2M05	C005NN	700,50 g
05	Manete de embreagem	01	X050Q2M05	C002NN	45,80 g
06	Espelho retrovisor par	02	X050Q2M05	A001NN	208,28 g
07	Parafuso do manete de embreagem	01	Peça não fornecida separadamente		6,61 g
08	Interruptor esquerdo completo	01	X050Q2M05	E001NN	290,37 g
09	Interruptor direito completo	01	X050Q2M05	E002NN	130,42 g
10	Manete de freio	01	X050Q2M05	C003NN	60,22 g
11	Parafuso do manete de freio	01	Peça não fornecida separadamente		-
12	Manopla direita completa	01	X050Q2M05	A004NN	56,73 g
13	Cabo do acelerador	01	X050Q2M05	C071NN	103,82 g
14	Cabo de freio dianteiro	01	X050Q2M05	C086NN	156,47 g
15	Capa do cabo de freio dianteiro	01	X050Q2M05	C461NN	
16	Cabo de embreagem	01	X050Q2M05	M103NN	156,81 g

SISTEMA DE DIREÇÃO

X050Q2M




COMPONENTES DO SISTEMA DE DIREÇÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Porca da coluna de direção	01	X050Q2M05	C006NN	44,96 g
02	Mesa superior do guidão	01	X050Q2M05	C007NN	202,01 g
03	Porca de ajuste da coluna de direção	01	X050Q2M05	C008NN	61,19 g
04	Conjunto da caixa de direção	01	X050Q2M05	C009NN	118,09
05	Coluna de direção	01	X050Q2M05	C010NN	925,05 g

SUSPENSÃO DIANTEIRA

X050Q2M




COMPONENTES DO SUSPENSÃO DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Guarda pó da bengala	02	X050Q2M05	C347NN	37,54 g
02	Refletor lateral redondo	02	X050Q2M05	A005NN	37,16 g
03	Suporte do farol par	02	X050Q2M05	C011NN	345,84 g
04	Bengala esquerda	01	X050Q2M05	C012NN	1,498 Kg
05	Bengala direita	01	X050Q2M05	C013NN	1,496 Kg
06	Acabamento da bengala dianteira	02	X050Q2M05	C473NN	130,02 kg
07	Mola externa da bengala	01	X050Q2M05	C014NN	158,80 g
08	Cilindro interno da bengala	01	X050Q2M05	C015NN	745,90 g

SUSPENSÃO TRASEIRA

X050Q2M



COMPONENTES DA SUSPENSÃO TRASEIRA:

Nº	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Amortecedor traseiro	02	-----	X050Q2M05	C024NN	1,011 Kg
02	Suporte do espelho de freio traseiro	01	-----	X050Q2M05	C026NN	62,47 g
03	Pedaleira traseira completa	02	-----	X050Q2M05	C025NN	134,10 g
04	Mola do suporte do espelho de freio traseiro	01	-----	X050Q2M05	C029NN	5,45 g
05	Capa superior da corrente de transmissão	01	-----	X050Q2M05	C028NN	111,85 g
06	Balança traseira	01	Preto	X050Q2M05	C027B0	1,943 Kg
07	Guia deslizante da corrente de transmissão	01	-----	X050Q2M05	C030NN	-
08	Porca do eixo da balança traseira	01	-----	X050Q2M05	C069NN	8,30 g
09	Eixo da balança traseira	01	-----	X050Q2M05	C104NN	154,13 g

CARENAGEM / TANQUE DE COMBUSTÍVEL

X050Q2M





CATÁLOGO DE PEÇAS



COMPONENTES DO CARENAGEM / TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Registro de combustível	01	-----	X050Q2M05	C022NN	66,81 g
02	Tampa do tanque de combustível	01	-----	X050Q2M05	C023NN	143,26 g
03	Tanque de combustível	01	Azul	X050Q2M05	C017A0	1,580 Kg
03	Tanque de combustível	01	Vermelho	X050Q2M05	C017V0	
03	Tanque de combustível	01	Prata	X050Q2M05	C017P0	
03	Tanque de combustível	01	Preto	X050Q2M05	C017B0	
04	Carenagem esquerda	02	Azul	X050Q2M05	C019A0	333,36 g
04	Carenagem esquerda	02	Vermelho	X050Q2M05	C019V0	
04	Carenagem esquerda	02	Prata	X050Q2M05	C019P0	
04	Carenagem esquerda	02	Preto	X050Q2M05	C019B0	
05	Acabamento superior do chassi	01	-----	X050Q2M05	C441NN	112,13 g
06	Acabamento inferior do chassi	01	-----	X050Q2M05	C440NN	107,25 g
07	Carenagem direita	02	Azul liso	X050Q2M05	C018A0	338,85 g
07	Carenagem direita	02	Vermelho	X050Q2M05	C018V0	
07	Carenagem direita	02	Prata	X050Q2M05	C018P0	
07	Carenagem direita	02	Preto	X050Q2M05	C018B0	

CAVALETES

X050Q2M

01




COMPONENTES DO CAVALETES:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Estribo dianteiro completo	01	X050Q2M05	C040NN	1,389 Kg
		01	X050Q2M05	C035NN	
		01	X050Q2M05	C036NN	
		01	X050Q2M05	C037NN	
		01	X050Q2M05	C038NN	
		01	X050Q2M05	C039NN	
02	Cavelete lateral	01	X050Q2M05	C039NN	264,88 g
03	Mola do cavelete lateral	01	X050Q2M05	C038NN	28,77 g
04	Parafuso do cavelete lateral	01	X050Q2M05	C037NN	31,68 g
05	Borracha do pedal de apoio dianteiro	02	X050Q2M05	C036NN	85,12 g
06	Estribo dianteiro	01	X050Q2M05	C035NN	893,99 g
07	Eixo do cavelete central	01	X050Q2M05	C034NN	268,20 g
08	Cavelete central	01	X050Q2M05	C031NN	794,76 g
09	Arruela lisa do cavelete central	01	Peça não fornecida separadamente		1,96 g
10	Cupilha do eixo do cavelete central	01	Peça não fornecida separadamente		1,21 g
11	Mola do cavelete central	01	X050Q2M05	C032NN	41,28 g
12	Suporte da mola do cavelete central	01	X050Q2M05	C033NN	33,30 g

SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO

X050Q2M



COMPONENTES DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Espelho de freio dianteiro completo	01	X050Q2M05	C081NN	762,23 g
		01	X050Q2M05	C043NN	
		01	X050Q2M05	C081NN	
		01	X050Q2M05	C080NN	
		01	X050Q2M05	C079NN	
		01	X050Q2M05	C084NN	
		01	X050Q2M05	C085NN	
02	CONJUNTO DA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	01	X050Q2M05	C043NN	199,37 g
03	Mola da sapata de freio dianteira / traseira	02	Peça não fornecida separadamente		2,89 g
04	Sapata de freio dianteiro	01	Peça não fornecida separadamente		193,54 g
05	Espelho de freio dianteiro	01	Peça não fornecida separadamente		380,05 g
06	Eixo sem fim da engrenagem do velocímetro	01	X050Q2M05	C080NN	18,85 g
07	Cabo do velocímetro	01	X050Q2M05	C079NN	156,85 g
08	Desmultiplicador de velocidade	01	X050Q2M05	C082NN	40,65 g
09	Arruela do desmultiplicador de velocidade	01	Peça não fornecida separadamente		
10	Eixo da alavanca de freio dianteira	01	X050Q2M05	C083NN	52,20 g
11	Mola de retorno da alavanca do freio dianteiro	01	X050Q2M05	C084NN	12,54 g



CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	PESO
12	Indicador de desgaste do freio dianteiro	01	Peça não fornecida separadamente	2,05 g
13	Porca e arruelas da haste de freio	01	Peça não fornecida separadamente	45,72 g



SISTEMA DE FREIO TRASEIRO

X050Q2M




COMPONENTES DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Espelho de freio traseiro completo	01	X050Q2M05	C320NN	777,13 g
		01	X050Q2M05	C043NN	
		01	RDIV001SSC338NN		
02	Mola da sapata de freio dianteira / traseira	02	Peça não fornecida separadamente		4,51 g
03	Sapata de freio dianteira / traseira	02	Peça não fornecida separadamente		187,67 g
04	CONJUNTO DA SAPATA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	01	X050Q2M05	C043NN	196,69 g
05	Espelho de freio traseiro	01	X050Q2M05	C042NN	430,56 g
06	Eixo da alavanca de freio traseiro	01	X050Q2M05	C350NN	74,73 g
07	Alavanca de freio Traseiro	01	X050Q2M05	C338NN	75,19 g
08	Varão de freio traseiro	01	X050Q2M05	C041NN	103,13 g
09	Mola do pedal de freio	01	X050Q2M05	C045NN	20,44 g
10	Mola do interruptor de freio traseiro	01	X050Q2M05	C044NN	4,44 g
11	Pedal de freio	01	X050Q2M05	C046NN	400 g

RODA DIANTEIRA

X050Q2M




COMPONENTES DA RODA DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Porca do eixo dianteiro	01	X050Q2M05	C052NN	8,06 g
02	Retentor da roda dianteira	01	X050Q2M05	C051NN	6,58 g
03	Rolamento da roda dianteira	02	X050Q2M05	C048NN	54,66 g
04	Espaçador externo do eixo da roda dianteira	01	X050Q2M05	C337NN	38,66 g
05	Roda dianteira completa	01	X050Q2M05	C055NN	3,080 Kg
		01	X050Q2M05	C053NN	
		01	X050Q2M05	C054NN	
		01	X050Q2M05	C050NN	
06	Cubo da roda dianteira	01	X050Q2M05	C054NN	
07	Aro da roda dianteira	01	X050Q2M05	C050NN	
08	Jogo de raio (36 raios)	01	X050Q2M05	C053NN	
09	Espaçador interno da roda dianteira	01	X050Q2M05	C049NN	55,75 g
10	Eixo da roda dianteira	01	X050Q2M05	C047NN	120,51 g

RODA TRASEIRA

X050Q2M



COMPONENTES DA RODA TRASEIRA:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	PORCA DO EIXO DA BALANÇA TRASEIRA	01	X050Q2M05	C069NN	15,88 g
02	Esticador da corrente de transmissão lado direito	01	X050Q2M05	C068NN	22,20 g
03	Espaçador externo do eixo da roda traseira lado di- reito	01	X050Q2M05	C067NN	38,66 g
04	Rolamento da roda traseira	02	X050Q2M05	C062NN	60,05 g
05	Roda traseira completa	01	X050Q2M05	C070NN	3,350 Kg
		01	X050Q2M05	C053NN	
		01	X050Q2M05	C065NN	
		01	X050Q2M05	C066NN	
06	Aro da roda traseira	01	X050Q2M05	C066NN	
07	Jogo de raios (36 raios)	01	X050Q2M05	C053NN	
08	Cubo da roda traseira	01	X050Q2M05	C065NN	
09	Absorvedor de choque	04	X050Q2M05	C063NN	28,25 g
10	Espaçador interno da roda traseira	01	X050Q2M05	C064NN	61,62 g
11	Anel de vedação do cubo traseiro	01	X050Q2M05	C061NN	0,65 g
12	Espaçador interno da flange da coroa	01	X050Q2M05	C060NN	93,94 g
13	Rolamento do flange da coroa de transmissão	01	X050Q2M05	M002NN	64,45 g
14	Retentor do flange da coroa de transmissão	01	X050Q2M05	C120NN	7,94 g

COMPONENTES DA RODA TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
15	Flange da coroa de transmissão	01	X050Q2M05	M003NN	327,28 g
16	Espaçador externo do eixo da roda traseira lado esquerdo	01	X050Q2M05	C059NN	89,65 g
17	Porca do espaçador interno do eixo traseiro	01	X050Q2M05	C058NN	26,49 g
18	Esticador da corrente de transmissão lado esquerdo	01	X050Q2M05	C057NN	25,64 g
19	Eixo da roda traseira	01	X050Q2M05	C056NN	203,02 g

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

X050Q2M



COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Caixa do filtro de ar	02	X050Q2M05	C073NN	123,20 g
02	Elemento do filtro de ar	01	X050Q2M05	C072NN	1,75 g
03	Flange do carburador	01	X050Q2M05	C075NN	6,25 g
04	Parafuso do coletor de admissão	01	X050Q2M05	C166NN	7,76 g
05	Anel de vedação do coletor de admissão	02	X050Q2M05	C076NN	0,64 g
06	Coletor de admissão	01	X050Q2M05	C077NN	234,19 g
07	Carburador	01	X050Q2M05	C074NN	473,85 g
08	Mangueira do dreno do carburador	01	Peça não fornecida separadamente		

ASSENTO / BAGAGEIRO

X050Q2M






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO ASSENTO / BAGAGEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Cesta do bagageiro	01	X050Q2M05	C094NN	1,306 Kg
02	Bagageiro traseiro	01	X050Q2M05	C095NN	1,276 Kg
03	Assento do condutor	01	X050Q2M05	C096NN	
04	Assento do passageiro	01	X050Q2M05	C097NN	



PARALAMAS

X050Q2M




COMPONENTES DO PARALAMAS:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Paralama traseiro	01	Azul	X050Q2M05	C092A0	1,049 Kg
01	Paralama traseiro	01	Vermelho	X050Q2M05	C092V0	
01	Paralama traseiro	01	Prata	X050Q2M05	C092P0	
01	Paralama traseiro	01	Preto	X050Q2M05	C092B0	
02	Paralama dianteiro	01	Azul	X050Q2M05	C093A0	865,52 Kg
02	Paralama dianteiro	01	Vermelho	X050Q2M05	C093V0	
02	Paralama dianteiro	01	Prata	X050Q2M05	C093P0	
02	Paralama dianteiro	01	Preto	X050Q2M05	C093B0	

ESCAPAMENTO

X050Q2M




COMPONENTES DO ESCAPAMENTO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Escapamento	01	X050Q2M05	C090NN	2,290 Kg
02	Coxim do Cavalete Central	01	X050Q2M05	C101NN	11,44 g
03	Porcas de fixação do escapamento	02	X050Q2M05	C089NN	2,85 g
04	Anel de vedação do escapamento	01	X050Q2M05	C088NN	2,04 g

COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO

X050Q2M




COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Estator com mesa	01	-----	X050Q2M05	E012NN	
02	Chicote principal	01	-----	X050Q2M05	E019NN	491,41 g
03	Vela de ignição	01	-----	X050Q2M05	E042NN	28,32 g
04	Buzina	01	-----	X050Q2M05	E020NN	110,72 g
05	Trava da bateria	01	Azul	X050Q2M05	C100A0	48,40 g
05	Trava da bateria	01	Preto	X050Q2M05	C100B0	
05	Trava da bateria	01	Vermelho	X050Q2M05	C100V0	
05	Trava da bateria	01	prata	X050Q2M05	C100P0	
06	Regulador retificador de voltagem	01	-----	X050Q2M05	E015NN	143,58 g
07	Sensor de marcha	01	-----	X050Q2M05	E011NN	25,24 g
08	Interruptor da luz de freio traseiro	01	-----	X050Q2M05	E016NN	15,74 g
09	Fusível	01	-----	X050Q2M05	E062NN	
10	Suporte do fusível	01	-----	X050Q2M05	E063NN	
11	Bobina de ignição	01	-----	X050Q2M05	E017NN	164,95 g
12	Cachimbo de vela	01	Peça não fornecida separadamente			
13	Rele do pisca	01	-----	X050Q2M05	E013NN	30,76 g
14	C.D.I	01	-----	X050Q2M05	E014NN	82,38 g

CONJUNTO DE IGNIÇÃO COM TRAVAS

X050Q2M




COMPONENTES DO CONJUNTO DE IGNIÇÃO COM TRAVAS:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Conjunto de ignição com travas	01	X050Q2M05	E010NN	207,97 g
		01	X050Q2M05	E030NN	
		01	X050Q2M05	C023NN	
02	Tampa do tanque de combustível	01	X050Q2M05	C023NN	143,26 g
03	Trava do guidão	01	Peça não fornecida separadamente		81,78 g
04	Interruptor de ignição	01	X050Q2M05	E030NN	62,83 g

PAINEL COMPLETO

X050Q2M






CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO PAINEL COMPLETO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Painel completo	01	X050Q2M05	E009NN	385,05 g
02	Coxim do painel	02	X050Q2M05	C260NN	
03	Carcça do painel	01	Peça não fornecida separadamente		
04	Suporte do painel	01	X050Q2M05	C016NN	135,40 g




COMPONENTES DO ILUMINAÇÃO DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Lâmpada do farol	01	X050Q2M05	E003NN	14,78 g
02	Lâmpada da sinaleira	02	X050Q2M05	E005NN	3,88 g
03	Aro do farol	01	Peça não fornecida separadamente		
04	Lente do farol	01	Peça não fornecida separadamente		
05	Lente da sinaleira	02	X050Q2M05	E004NN	20,58 g
06	Carcaça da sinaleira esquerda	02	Peça não fornecida separadamente		36,06 g
07	Farol completo	01	X050Q2M05	E007NN	421,70 g
08	Carcaça do farol	01	Peça não fornecida separadamente		
09	Carcaça da sinaleira direita	01	Peça não fornecida separadamente		36,06 g
10	Sinaleira dianteira /traseira esquerda completa	01	X050Q2M05	E006NN	62,45 g
		01	X050Q2M05	E005NN	
		01	X050Q2M05	E004NN	
11	Sinaleira dianteira /traseira direita completa	01	X050Q2M05	E008NN	62,45 g
		02	X050Q2M05	E005NN	
		02	X050Q2M05	E004NN	

ILUMINAÇÃO TRASEIRA

X050Q2M




COMPONENTES DO ILUMINAÇÃO TRASEIRA

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Sinaleira dianteira / traseira esquerda completa	01	X050Q2M05	E006NN	62,54 g
		01	X050Q2M05	E005NN	
		01	X050Q2M05	E004NN	
02	Parafuso da lente da sinaleira	02	Peça não fornecida separadamente		0,86 g
03	Lâmpada da sinaleira	02	X050Q2M05	E005NN	3,88 g
04	Lente da sinaleira	02	X050Q2M05	E004NN	20,58 g
05	Carcaça da sinaleira esquerda	01	Peça não fornecida separadamente		36,06 g
06	Lanterna traseira completa	01	X050Q2M05	E025NN	239,25 g
		01	X050Q2M05	E024NN	
		01	X050Q2M05	E023NN	
07	Parafuso da lanterna traseira	02	Peça não fornecida separadamente		5,00 g
08	Lâmpada da lanterna traseira	01	X050Q2M05	E024NN	7,15 g
09	Lente da lanterna traseira	01	X050Q2M05	E023NN	73,42
10	Carcaça da lanterna traseira	01	Peça não fornecida separadamente		153,68 g
11	Sinaleira dianteira / traseira direita completa	01	X050Q2M05	E008NN	62,54 g
		02	X050Q2M05	E005NN	
		02	X050Q2M05	E004NN	

CABEÇOTE

X050Q2M




COMPONENTES DO CABEÇOTE:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Tampa de regulagem de válvula	02	X050Q2M05	M011NN	18,15 g
02	Anel de vedação da tampa de regulagem de válvula	02	X050Q2M05	M012NN	1,10 g
03	Retentor de válvula	02	X050Q2M05	M013NN	0,78 g
04	Guia de válvula	02	X050Q2M05	M014NN	16,90 g
05	Junta do coletor de admissão	01	X050Q2M05	M015NN	1,03 g
06	Junta da tampa do cabeçote lado direito	01	X050Q2M05	M019NN	1,62 g
07	Tampa direita do cabeçote	01	X050Q2M05	M020NN	68,30 g
08	Anel de vedação do escapamento	01	X050Q2M05	C088NN	2,22 g
09	Parafuso do cabeçote	01	Peça não fornecida separadamente		6,14 g
10	Junta da tampa do cabeçote lado esquerdo	01	X050Q2M05	M017NN	1,14 g
11	Tampa do cabeçote lado esquerdo	01	X050Q2M05	M016NN	55,89 g
12	Cabeçote	01	X050Q2M05	M018NN	1053,78 g

TAMPA DO CABEÇOTE

X050Q2M05




COMPONENTES DO TAMPA DO CABEÇOTE:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Porca cega da tampa do cabeçote	04	X050Q2M05	M021NN	6,59 g
02	Arruelas da porca cega da tampa do cabeçote	04	Peça não fornecida separadamente		0,35 g
03	Tampa frontal do cabeçote	01	X050Q2M05	M022NN	64,95 g
04	JUNTA DA TAMPA FRONTAL DO CABEÇOTE	01	X050Q2M05	M023NN	1,45 g
05	Arruela lisa da tampa do cabeçote	01	Peça não fornecida separadamente		0,72 g
06	Anel de vedação 9 x 1.35mm	01	X050Q2M05	M024NN	
07	Anel de vedação 6.5 x 1.8mm	01	X050Q2M05	M025NN	
08	Guia da tampa do cabeçote	03	X050Q2M05	M027NN	1,65 g
09	Junta do cabeçote	01	X050Q2M05	M026NN	18,22 g
10	Junta do cilindro	01	X050Q2M05	M028NN	4,12 g

CILINDRO DO MOTOR

X050Q2M




COMPONENTES DO CILINDRO DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Corrente de comando	01	X050Q2M05	M029NN	87,56 g
02	Pino do guia da corrente de comando	01	X050Q2M05	M030NN	
03	Arruela lisa do cilindro do motor	01	Peça não fornecida separadamente		
04	Guia da corrente de comando	01	X050Q2M05	M031NN	
05	Cilindro do motor	01	X050Q2M05	M034NN	1,614 Kg
06	Válvula de admissão	01	X050Q2M05	M033NN	15,80 g
07	Válvula de escapamento	01	X050Q2M05	M032NN	14,47 g
08	Mola interna das válvulas	02	X050Q2M05	M043NN	7,12 g
09	Mola externa das válvulas	02	X050Q2M05	M044NN	16,91 g
10	Prato das válvulas	02	X050Q2M05	M035NN	6,86 g
11	Trava das válvulas	04	X050Q2M05	M036NN	1,19 g
12	Coroa do eixo de comando das válvulas	01	X050Q2M05	M040NN	39,85 g
13	Parafuso da coroa de comando das válvulas	03	X050Q2M05	M042NN	3,12 g
14	Eixo do braço oscilante	02	X050Q2M05	M038NN	11,80 g
15	Parafuso de regulagem de válvulas	02	X050Q2M05	M037NN	3,72 g
16	BALANCIM	02	X050Q2M05	M274NN	39,73 g
17	Comando de válvula	01	X050Q2M05	M171NN	216,00 g

VIRABREQUIM COMPLETO

X050Q2M




COMPONENTES DO VIRABREQUIM:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	ARVORE DE MANIVELA COMPLETA	01	X050Q2M05	M045NN	1,851 Kg
02	Trava do pino do pistão	02	X050Q2M05	M047NN	0,23 g
03	Pino do pistão	01	X050Q2M05	M048NN	20,32 g
04	Pistão	01	X050Q2M05	M046NN	62,97 g
05	Pistão com anéis	01	X050Q2M05	M050NN	66,76 g
06	Jogo de anéis do pistão	01	X050Q2M05	M049NN	3,79 g

PEDAL DE CÂMBIO

X050Q2M




COMPONENTES DO PEDAL DE CÂMBIO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Pedal de câmbio	01	X050Q2M05	M051NN	325,48 g
02	Parafuso do pedal de câmbio	01	Peça não fornecida separadamente		
03	Eixo do pedal de câmbio	01	X050Q2M05	M052NN	393,06 g

PEDAL DE PARTIDA

X050Q2M




COMPONENTES DO PEDAL DE PARTIDA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Eixo do pedal de partida	01	X050Q2M05	M053NN	471,60 g
02	Anel elástico do eixo do pedal de partida	01	X050Q2M05	M056NN	0,77 g
03	Mola de retorno do pedal de partida	01	X050Q2M05	M054NN	69,46 g
04	Retentor do eixo do pedal de partida 13,8 x	01	X050Q2M05	M057NN	
05	Parafuso do pedal de partida	01	Peça não fornecida separadamente		
06	Pedal de partida	01	X050Q2M05	M055NN	471,60 g

CÂMBIO

X050Q2M




COMPONENTES DO CÂMBIO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Eixo secundário completo	01	X050Q2M05	M058NN	756,79 g
02	Trambulador de marchas	01	X050Q2M05	M062NN	547,53 g
03	Eixo primário completo	01	X050Q2M05	M060NN	377,59 g
04	Engrenagens do eixo secundário	01	Peça não fornecida separadamente		
05	Engrenagens do eixo primário	01	Peça não fornecida separadamente		
06	Rolamento de agulha do eixo primário / lado esquerdo NK1412	01	X050Q2M05	M059NN	
07	Posicionador de marcha	01	X050Q2M05	M061NN	14,49 g
08	Rolamento de agulha do eixo primário / lado direito NK1352	01	X050Q2M05	M292NN	
09	Mola de retorno do posicionador de marcha	01	X050Q2M05	M063NN	3,83 g
10	Parafuso do posicionador de marcha	01	X050Q2M05	M064NN	7,72 g

CARCAÇA DIREITA DO MOTOR

X050Q2M




COMPONENTES DO CARCAÇA DIREITA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Junta central do motor	01	-----	X050Q2M05	M081NN	6,12 g
02	Carcaça direita do motor	01	Preto	X050Q2M05	M082B0	999,51 g
03	Prisioneiro do motor	02	-----	X050Q2M05	M068NN	64,35 g
04	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO/SECUNDARIO	01	-----	X050Q2M05	M073NN	64,43 g
05	Tela do filtro de óleo	01	-----	X050Q2M05	M085NN	2,90 g
06	Junta da bomba de óleo	01	-----	X050Q2M05	M083NN	0,20 g
07	Bomba de óleo	01	-----	X050Q2M05	M084NN	69,73 g
08	Arruela do bujão do óleo	01	-----	X050Q2M05	M089NN	0,74 g
09	Pino do pedal de câmbio	01	-----	X050Q2M05	M087NN	15,58 g
10	Bujão de óleo	01	-----	X050Q2M05	M088NN	29,43 g

CARCAÇA ESQUERDA DO MOTOR

X050Q2M



COMPONENTES DO CARCAÇA ESQUERDA DO MOTOR:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Engrenagem do tensor da corrente de comando	01	----	X050Q2M05	M069NN	13,70 g
02	Parafuso da carcaça do motor	07	----	Peça não fornecida separadamente		
03	Alavanca do tensor da corrente de comando	01	----	X050Q2M05	M069NN	37,21 g
04	Parafuso da alavanca do tensor da corrente de comando	01	----	X050Q2M05	M065NN	21,06 g
05	Anel de vedação da tampa do estator	05	----	X050Q2M05	M244NN	
06	Sensor de marcha	01	----	X050Q2M05	E011NN	
07	Parafuso da trava do sensor de marcha	01	----	Peça não fornecida separadamente		
08	Contato do sensor de marcha	01	-----	X050Q2M05	M188NN	
09	Trava do sensor de marcha	01	----	X050Q2M05	M070NN	2,26 g
10	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO/SECUNDARIO	01	----	X050Q2M05	M073NN	64,46 g
11	Retentor do pinhão	01	----	X050Q2M05	M074NN	4,46 g
12	Guia do respiro do motor	01	----	X050Q2M05	M216NN	4,40 g
13	Prisioneiro do motor	02	----	X050Q2M05	M068NN	33,66 g
14	Guia da mangueira de dreno do carburador	01	----	X050Q2M05	C472NN	2,95 g
15	Eixo da bomba de óleo	01	----	X050Q2M05	M229NN	54,14 g
16	Engrenagem da bomba de óleo	01	----	X050Q2M05	M069NN	53,27 g

COMPONENTES DO CARCAÇA ESQUERDA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA			PESO
19	MOLA DO TENSOR DA COROA DE TRANSMISSÃO	01	----	X050Q2M05	M078NN	2,30 g
20	Tensor da corrente de comando	01	----	X050Q2M05	M077NN	29,88 g
21	BORRACHA DA VARETA DO TENSOR	01	----	X050Q2M05	M075NN	1,11 g
22	Retentor do eixo de câmbio	01	----	X050Q2M05	M076NN	6,73 g
23	Carcaça esquerda do motor	01	Preto	X050Q2M05	M072B0	1,536 Kg

TAMPA DIREITA DO MOTOR

X050Q2M




COMPONENTES DO TAMPA DIREITA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Junta da tampa direita do motor	01	X050Q2M05	M092NN	6,53 g
02	Parafuso lateral da tampa direta do motor	07	Peça não fornecida separadamente		12,89 g
03	Guia da tampa direita do motor	02	X050Q2M05	M218NN	0,83 g
04	Tampa direita do motor	01	X050Q2M05	M094NN	968,08 g
05	Parafuso da tampa direita do motor	01	Peça não fornecida separadamente		16,84 g
06	Guia do cabo da bobina de ignição	01	X050Q2M05	C398NN	5,04 g
07	Tampa da alavanca de embreagem	01	X050Q2M05	M099B0	64,48 g
08	Parafuso da tampa da alavanca de embreagem	02	Peça não fornecida separadamente		3,99 g
09	Pino trava da alavanca de embreagem	01	Peça não fornecida separadamente		17,18 g
10	Mola de retorno da alavanca de embreagem	01	X050Q2M05	M102NN	2,91 g
11	ANEL DE VEDAÇÃO DA VARETA DO NÍVEL DE ÓLEO	01	X050Q2M05	M098NN	2,00 g
12	Vareta do nível de óleo	01	X050Q2M05	M093NN	16,84 g
13	Haste de embreagem	01	X050Q2M05	M097NN	21,33 g
14	Fixador da alavanca de embreagem	01	X050Q2M05	M100NN	8,69 g
15	Parafuso do fixador da haste de embreagem	01	Peça não fornecida separadamente		4,12 g
16	Pino de acionamento da embreagem	01	X050Q2M05	M095NN	17,18 g
17	Retentor de embreagem	01	X050Q2M05	M096NN	2,07 g
18	Alavanca de embreagem	01	X050Q2M05	M101NN	125,60 g

TAMPA DO PINHÃO

X050Q2M




COMPONENTES DO TAMPA DO PINHÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA	
01	Porca do magneto	01	-----	X050Q2M05	M090NN
02	Anel de vedação da mesa	01	-----	X050Q2M05	E026NN
03	Magneto	01	-----	X050Q2M05	E029NN
04	Tampa do pinhão	01	Preto	X050Q2M05	M091B0


CONJUNTO DE EMBREAGEM

X050Q2M



COMPONENTES DO CONJUNTO DE EMBREAGEM:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Engrenagem primária a embreagem	01	X050Q2M05	M200NN	630,55 g
02	Bucha da engrenagem	01	X050Q2M05	M105NN	22,78 g
03	Engrenagem primária reduzida	01	X050Q2M05	M204NN	75,18 g
04	Junta de embreagem	01	X050Q2M05	M107NN	2,20 g
05	Parafuso da tampa do conjunto de embrea-	04	Peça não fornecida separadamente		7,45 g
06	Tampa do conjunto da embreagem	01	X050Q2M05	M108NN	72,79 g
07	Acoplamento do pino da embreagem	01	X050Q2M05	M174NN	
08	Mola do pino interno da embreagem	01	X050Q2M05	M111NN	0,62 g
09	Pino de embreagem (interno)	01	X050Q2M05	M112NN	1,83 g
10	TRAVA DA PORCA DA ARVORE DE MANIVELA	01	X050Q2M05	M113NN	5,61 g
11	Arruela prato	01	X050Q2M05	M114NN	2,62 g
12	PORCA DO EIXO DA ARVORE DE MANIVELA	01	X050Q2M05	M115NN	16,19 g
13	Conjunto de embreagem	01	X050Q2M05	M117NN	1,028 Kg



COMPONENTES DO TRANSMISSÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		PESO
01	Conjunto de coroa com flange	01	X050Q2M05	M001NN	
		01	X050Q2M05	C120NN	
		01	X050Q2M05	M002NN	
		01	X050Q2M05	M003NN	
		01	X050Q2M05	M005NN	
02	Retentor do flange da coroa de transmissão	01	X050Q2M05	C120NN	7,94 g
03	Rolamento da coroa de transmissão 6203	01	X050Q2M05	M002NN	64,26 g
04	Flange da coroa de transmissão	01	X050Q2M05	M003NN	327,2 g
05	Coroa de transmissão	01	X050Q2M05	M005NN	828,56 g
06	Parafuso da coroa de transmissão	04	Peça não fornecida separadamente		
07	Trava do parafuso da coroa de transmissão	02	Peça não fornecida separadamente		
08	Pinhão de transmissão	01	X050Q2M05	M008NN	74,43 g
09	Trava do pinhão	01	X050Q2M05	M009NN	5,95 g
10	Parafuso do pinhão de transmissão	02	Peça não fornecida separadamente		2,48 g
11	Corrente de transmissão	01	X050Q2M05	M004NN	907,41 g

A

Absorvedor de choque.....	25
Acabamento da bengala dianteira.....	10
Acabamento inferior do chassi.....	14
Acabamento superior do chassi.....	14
Acoplamento do pino da embreagem.....	69
Alavanca de embreagem.....	65
Alavanca de freio Traseiro.....	21
Alavanca do tensor da corrente de comando.....	63
Amortecedor traseiro.....	12
Anel de vedação 6.5 x 1.8mm.....	48
Anel de vedação 9 x 1.35mm.....	48
Anel de vedação da mesa.....	67
Anel de vedação da tampa de regulagem de válvula.....	46
Anel de vedação da tampa do estator.....	62
Anel de vedação da vareta da tampa de óleo.....	65
Anel de vedação do coletor de admissão.....	28
Anel de vedação do cubo traseiro.....	25
Anel de vedação do escapamento.....	34
Anel de vedação do escapamento.....	46
Anel elástico do eixo do pedal de partida.....	56
Aro da roda dianteira.....	23
Aro da roda traseira.....	25
Aro do farol.....	42
Arruela do bujão do óleo.....	60


Arruela do desmultiplicador de velocidade.....	18
Arruela do parafuso do tensor.....	62
Arruela lisa da tampa do cabeçote.....	48
Arruela lisa do cavalete central.....	16
Arruela lisa do cilindro do motor.....	50
Arruela prato.....	69
Arruelas da porca cega da tampa do cabeçote.....	48
Assento do condutor.....	30
Assento do passageiro.....	30

B

Bagageiro traseiro.....	30
Balança traseira.....	12
Balancin.....	50
Bengala direita.....	10
Bengala esquerda.....	10
Bobina de ignição.....	36
Bomba de óleo.....	60
Borracha do pedal de apoio dianteiro.....	16
Borracha do tensor da corrente de comando.....	62
Bucha da engrenagem.....	69
Bujão de óleo.....	60
Buzina.....	36

C

C.D.I.....	36
Cabeçote.....	46
Cabo de embreagem.....	06
Cabo de freio dianteiro.....	06
Cabo do acelerador.....	06
Cabo do velocímetro.....	18
Cachimbo de vela.....	36
Caixa do filtro de ar.....	28
Capa do cabo de embreagem.....	06
Capa do cabo de freio dianteiro.....	06
Capa superior da corrente de transmissão.....	12
Carburador.....	28
Carcaça da lanterna traseira.....	44
Carcaça da sinaleira.....	44
Carcaça da sinaleira direita.....	42
Carcaça da sinaleira esquerda.....	42
Carcaça direita do motor.....	60
Carcaça do farol.....	42
Carcaça do painel.....	40
Carcaça esquerda do motor.....	62
Carenagem direita azul.....	14
Carenagem direita prata.....	14
Carenagem direita preto.....	14
Carenagem direita vermelho.....	14

A faint, light gray background image of a motorcycle, showing the frame, engine, wheels, and handlebars, positioned behind the table of contents.

Carenagem esquerda azul.....	14
Carenagem esquerda prata.....	14
Carenagem esquerda preto.....	14
Carenagem esquerda vermelho.....	14
Cavalete central.....	16
Cavalete lateral.....	16
Cesta do bagageiro.....	30
Chassi azul.....	04
Chassi prata.....	04
Chassi preto.....	04
Chassi vermelho.....	04
Chicote principal.....	36
Cilindro do motor.....	50
Cilindro interno da bengala.....	10
Coletor de admissão.....	28
Coluna de direção.....	08
Comando de válvula.....	50
Conjunto da caixa de direção.....	08
Conjunto de coroa com flange.....	71
Conjunto de embreagem.....	69
Conjunto de ignição com travas.....	38
Conjunto de sapata de freio dianteiro.....	18
Conjunto de sapata de freio traseiro.....	21
Contato do sensor de marcha.....	62
Coroa de transmissão.....	71
Coroa do eixo de comando das válvulas.....	50

Corrente de comando.....	50
Corrente de transmissão.....	71
Coxim do Cavalete Central.....	34
Coxim do painel.....	40
Cubo da roda dianteira.....	23
Cubo da roda traseira.....	25
Cupilha do eixo do cavalete central.....	16

D

Desmultiplicador de velocidade.....	18
-------------------------------------	----

E

Eixo da alavanca de freio dianteira.....	18
Eixo da alavanca de freio traseiro.....	21
Eixo da balança traseira.....	12
Eixo da bomba de óleo.....	63
Eixo da roda dianteira.....	23
Eixo da roda traseira.....	26
Eixo do braço oscilante.....	50
Eixo do cavalete central.....	16
Eixo do pedal de câmbio.....	54
Eixo do pedal de partida.....	56
Eixo primário completo.....	58
Eixo secundário completo.....	58

Eixo sem fim da engrenagem do velocímetro.....	18
Elemento do filtro de ar.....	28
Engrenagem da bomba de óleo.....	62
Engrenagem do tensor da corrente de comando.....	63
Engrenagem primária a embreagem.....	69
Engrenagem primária reduzida.....	69
Engrenagens do eixo primário.....	58
Engrenagens do eixo secundário.....	58
Escapamento.....	34
Espaçador externo do eixo da roda traseira lado direito.....	25
Espaçador externo do eixo da roda traseira lado esquerdo.....	26
Espaçador interno da flange da coroa.....	25
Espaçador interno da roda dianteira.....	23
Espaçador interno da roda traseira.....	25
Espaçador externo do eixo da roda dianteira.....	23
Espelho de freio dianteiro.....	18
Espelho de freio dianteiro completo.....	18
Espelho de freio traseiro.....	21
Espelho de freio traseiro completo.....	21
Espelho retrovisor par.....	06
Estator com mesa.....	36
Esticador da corrente de transmissão lado direito.....	25
Esticador da corrente de transmissão lado esquerdo.....	26
Estribo dianteiro.....	16
Estribo dianteiro completo.....	16

F

Farol completo.....	42
Fixador da alavanca de embreagem.....	65
Flange da coroa de transmissão.....	26
Flange da coroa de transmissão.....	71
Flange do carburador.....	28
Fusível.....	36

G

Guarda pó da bengala.....	10
Guia da corrente de comando.....	50
Guia da mangueira de dreno do carburador.....	63
Guia da tampa direita do motor.....	65
Guia da tampa do cabeçote.....	48
Guia de válvula.....	46
Guia deslizante da corrente de transmissão.....	12
Guia do cabo da bobina de ignição.....	65
Guia do respiro do motor.....	62
Guidão.....	06

H

Haste de embreagem.....	65
-------------------------	----

I

Indicador de desgaste do freio dianteiro.....	19
Interruptor da luz de freio traseiro.....	36
Interruptor de ignição.....	38
Interruptor direito completo.....	06
Interruptor esquerdo completo.....	06

J

Jogo de anéis do pistão.....	52
Jogo de raio (36 raios).....	23
Jogo de raios (36 raios).....	25
Junta central do motor.....	60
Junta da bomba de óleo.....	60
Junta da tampa direita do motor.....	65
Junta da tampa do cabeçote.....	48
Junta da tampa do cabeçote lado direito.....	46
Junta da tampa do cabeçote lado esquerdo.....	46
Junta de embreagem.....	69
Junta do cabeçote.....	48
Junta do cilindro.....	48
Junta do coletor de admissão.....	46

L

Lâmpada da lanterna traseira.....	44
Lâmpada da sinaleira.....	42
Lâmpada da sinaleira.....	44
Lâmpada do farol.....	42
Lanterna traseira completa.....	44
Lente da lanterna traseira.....	44
Lente da sinaleira.....	42
Lente da sinaleira.....	44
Lente do farol.....	42

M

Magneto.....	67
Manete de embreagem.....	06
Manete de freio.....	06
Mangueira do dreno do carburador.....	28
Manopla direita completa.....	06
Manopla esquerda.....	06
Mesa superior do guidão.....	08
Mola da sapata de freio dianteira / traseira.....	18
Mola de retorno da alavanca de embreagem.....	65
Mola de retorno da alavanca do freio dianteiro.....	18
Mola de retorno do pedal de partida.....	56
Mola de retorno do posicionador de marcha.....	58

Mola do cavalete central.....	16
Mola do cavalete lateral.....	16
Mola do interruptor de freio traseiro.....	21
Mola do pedal de freio.....	21
Mola do pino interno da embreagem.....	69
Mola do suporte do espelho de freio traseiro.....	12
Mola do tensor.....	62
Mola externa da bengala.....	10
Mola externa das válvulas.....	50
Mola interna das válvulas.....	50

P

Painel completo.....	40
Parafuso da alavanca do tensor da corrente de comando.....	62
Parafuso da carcaça do motor.....	62
Parafuso da coroa de comando das válvulas.....	50
Parafuso da coroa de transmissão.....	71
Parafuso da lanterna traseira.....	44
Parafuso da lente da sinaleira.....	44
Parafuso da tampa da alavanca de embreagem.....	65
Parafuso da tampa direita do motor.....	65
Parafuso da tampa do conjunto de embreagem.....	69
Parafuso da trava do sensor de marcha.....	62
Parafuso de regulagem de válvulas.....	50
Parafuso do cabeçote.....	46



CATÁLOGO DE PEÇAS

Parafuso do cavalete lateral.....	16
Parafuso do coletor de admissão.....	28
Parafuso do fixador da haste de embreagem.....	65
Parafuso do manete de embreagem.....	6
Parafuso do manete de freio.....	6
Parafuso do pedal de câmbio.....	54
Parafuso do pedal de partida.....	56
Parafuso do pinhão de transmissão.....	71
Parafuso do posicionador de marcha.....	58
Parafuso do tensor.....	62
Parafuso lateral da tampa direta do motor.....	65
Paralama dianteiro azul.....	32
Paralama dianteiro prata.....	32
Paralama dianteiro preto.....	32
Paralama dianteiro vermelho.....	32
Paralama traseiro azul.....	32
Paralama traseiro prata.....	32
Paralama traseiro preto.....	32
Paralama traseiro vermelho.....	32
Pedal de câmbio.....	54
Pedal de freio.....	21
Pedal de partida.....	56
Pedaleira traseira completa.....	12
Pinhão de transmissão.....	71
Pino de acionamento da embreagem.....	65
Pino de embreagem (interno).....	69



CATÁLOGO DE PEÇAS

Pino do guia da corrente de comando.....	50
Pino do pedal de câmbio.....	60
Pino do pistão.....	52
Pino trava da alavanca de embreagem.....	65
Pistão.....	52
Pistão com anéis.....	52
Porca cega da tampa do cabeçote.....	48
Porca da coluna de direção.....	08
Porca de ajuste da coluna de direção.....	08
Porca do eixo da balança traseira.....	12
Porca do eixo dianteiro.....	23
Porca do eixo traseiro.....	25
Porca do eixo virabrequim.....	69
Porca do espaçador interno do eixo traseiro.....	26
Porca do magneto.....	67
Porca e arruelas da haste de freio.....	19
Porcas de fixação do escapamento.....	34
Posicionador de marchas.....	58
Prato das válvulas.....	50
Prisioneiro do motor.....	63
Prisioneiro do motor.....	60

R

Refletor lateral redondo.....	10
Registro de combustível.....	14
Regulador retificador de voltagem.....	36
Rele do pisca.....	36
Retentor da roda dianteira.....	23
Retentor de embreagem.....	65
Retentor de válvula.....	46
Retentor do eixo de câmbio.....	62
Retentor do eixo do pedal de partida 13,8 x 24 x 5.....	56
Retentor do flange da coroa de transmissão.....	25
Retentor do flange da coroa de transmissão.....	71
Retentor do pinhão.....	62
Roda dianteira completa.....	23
Roda traseira completa.....	25
Rolamento da coroa de transmissão 6203.....	71
Rolamento da roda dianteira.....	23
Rolamento da roda traseira.....	25
Rolamento de agulha do eixo primário / lado direito NK1352.....	58
Rolamento de agulha do eixo primário / lado esquerdo NK1412.....	58
Rolamento do eixo primário.....	60
Rolamento do eixo secundário.....	62
Rolamento do flange da coroa de transmissão.....	25

S

Sapata de freio dianteira traseira.....	21
Sapata de freio dianteiro.....	18
Sensor de marcha.....	36
Sensor de marcha.....	62
Sinaleira dianteira / traseira direita completa.....	44
Sinaleira dianteira / traseira esquerda completa.....	44
Sinaleira dianteira /traseira direita completa.....	42
Sinaleira dianteira /traseira esquerda completa.....	42
Suporte da mola do cavalete central.....	16
Suporte do espelho de freio traseiro.....	12
Suporte do farol par.....	10
Suporte do fusível.....	36
Suporte do guidão.....	06
Suporte do painel.....	40

T

Tampa da alavanca de embreagem.....	65
Tampa de regulagem de válvula.....	46
Tampa direita do cabeçote.....	46
Tampa direita do motor.....	65
Tampa do cabeçote lado esquerdo.....	46
Tampa do conjunto da embreagem.....	69
Tampa do pinhão.....	67

Tampa do tanque de combustível.....	14
Tampa do tanque de combustível.....	38
Tampa frontal do cabeçote.....	48
Tanque de combustível azul.....	14
Tanque de combustível prata.....	14
Tanque de combustível preto.....	14
Tanque de combustível vermelho.....	14
Tela do filtro de óleo.....	60
Tensor da corrente de comando.....	62
Trambulador de marchas.....	58
Trava da bateria azul.....	36
Trava da bateria prata.....	36
Trava da bateria preto.....	36
Trava da bateria vermelho.....	36
Trava da porca do eixo virabrequim.....	69
Trava das válvulas.....	50
Trava do guidão.....	38
Trava do parafuso da coroa de transmissão.....	71
Trava do pinhão.....	71
Trava do pino do pistão.....	52
Trava do sensor de marcha.....	62

V

Válvula de admissão.....	50
Válvula de escapamento.....	50



CATÁLOGO DE PEÇAS

Varão de freio traseiro.....	21
Vareta do nível de óleo.....	65
Vela de ignição.....	36
Virabrequim completo.....	52

