

# FICHE CATALOGUE

## PASSAGE RÉSERVE PRINCIPALE / SECOURS EXT

Article	Description
443600008 Passage réserve principale / secours ext  	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Permet de sélectionner la réserve (principale ou secours) d'agent extincteur qui sera utilisée lors de la prochaine sollicitation du système.</li></ul> <p><b>Certification</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Associé à l'UTEX Com.</li></ul> <p><b>Mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Montage en saillie.</li><li>Intérieur.</li></ul> <p><b>Équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Transmission du passage réserve principale/secours par mise en place d'une résistance de 3,9 kOhms en parallèle sur l'entrée Réserve principale/secours du d.e.c.t.</li><li>Clé.</li></ul> <p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <p><b>Mécaniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dimension (H x L x P) : 87 x 87 x 52 mm.</li><li>Matière : Noryl.</li><li>Couleur : jaune.</li><li>Poids : 140 g.</li><li>Degré de protection : IP 24.</li></ul> <p><b>Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>.</li><li>Courant maximum : 0,5 A.</li></ul> <p><b>Environnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C.</li></ul>