

AD1000-2

Cette documentation vient en complément de la procédure de mise en service de l'AD1000.
Seule la procédure de raccordement des bus de détection, différente de celle de l'AD1000 y est exposée.

CHAPITRE 2 - RACCORDEMENT DES BUS DE DETECTION

2.1 PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE INSTALLATION

- 2.1.1 La longueur totale de la ligne bus ne doit pas dépasser 1000 mètres.
- 2.1.2 La continuité de l'écran doit être effectuée et isolée dans chaque interface et détecteur adressé.
L'écran doit être raccordé à la terre côté tableau de signalisation.
- 2.1.3 Dans le câble bus, TR1 et TR2 ne doivent pas faire partie de la même paire.
- 2.2 Vérifier l'absence de court-circuit entre chaque conducteur y compris l'écran du câble.
- 2.3 Vérifier l'absence de court-circuit entre l'écran et la terre.
- 2.4 Raccorder la ligne bus sur la carte bornier de l'AD1000.
- 2.5 Mise en service d'une ligne bus:
Se reporter à la notice d'utilisation.