

FICHE CATALOGUE

TABLEAU RÉPÉTITEUR D'EXPLOITATION

Article	Description
<p>P780000010 INnova-TRE</p> 	<p>Fonction</p> <ul style="list-style-type: none"> INnova-TRE [ECS] Report des informations générales de la ou des centrales, des zones de détection. INnova-TRE [Évac] Report des informations générales de la ou des centrales, des zones de détection et des zones d'évacuation. INnova-TRE [Évac / Mes] Report des informations générales de la ou des centrales, des zones de détection, des zones d'évacuation et des fonctions de mise en sécurité. <p>Note : les versions [ECS] et [Évac] sont obtenues par la mise en place des caches livrés avec le produit ainsi que par le masquage des voyants et boutons non utilisés.</p> <p>Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifié à la norme NF S61-941:2020 sous le N° TRE 033. Les fonctions non utilisées doivent être masquées. <p>Caractéristiques techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccordement sur une sortie Lon FTT de la centrale. Entrée surveillée [non disponible] : <ul style="list-style-type: none"> Tension d'alimentation : 12 V +/- 5 %, Courant maximum admissible : 60 mA +/- 5 %, Résistance d'activation : 910 Ω, 5 %, ½ W, Circuit fin de ligne : 10 kΩ, 5 %, ¼ W. Alimentation 24 V ou 48 V (16,5 à 57,6 V). Consommation en veille : 35 mA sous 24 V et 59 mA sous 48 V. Consommation lors de l'essai signalisations : 52 mA sous 24 V et 69 mA sous 48 V. Température de fonctionnement : 0 °C à + 40 °C. Température de stockage : - 10 °C à + 60 °C. Humidité relative maximum : 93 % sans condensation. Section maximum des câbles dans les bornes : 1,5². Dimensions (L x H x P) : 240 x 150 x 50 mm. Poids : < 500 g. Coffret plastique de couleur noir. Afficheur : 4 lignes de 40 caractères. Indice de protection : IP 30. <p>Signalisations / Commandes</p> <p>Affichage au fil de l'eau des différents types d'information avec retour automatique à celle de la plus haute priorité. Ces informations sont identiques à celles données sur la centrale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voyants pour toutes les versions : <ul style="list-style-type: none"> Feu (rouge), Votre secteur (rouge), Dérangement (jaune), Défaut liaisons [ECS] ou défaut liaisons / Diff. évac HS (jaune), Test (jaune), Hors service (jaune), Alarme technique (rouge), Sous tension (vert).