

Article	Description
<p>430 140 024 CS AT4</p> 	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un tableau d'alarme technique est utilisé pour signaler les états techniques d'installations dans tout bâtiment.</li> <li>Remarque : Les états techniques liés à la sécurité incendie devront être raccordés à un tableau de signalisation incendie si celui-ci est imposé par les textes en vigueur.</li> </ul> <p><b>Conformité aux normes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sans objet.</li> </ul> <p><b>Mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage en saillie.</li> </ul> <p><b>Constitution</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 carte mère de base 4 voies dans son coffret.</li> <li>1 batterie.</li> <li>1 manuel d'installation.</li> </ul> <p><b>Descriptif fonctionnel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>À l'état de veille : <ul style="list-style-type: none"> <li>Seule la led verte "Sous tension" est allumée en fixe,</li> <li>Toute action sur le bouton poussoir "Réarmement" est sans effet sur le coffret alarme technique,</li> <li>À l'état de défaut alimentation : la led verte "Sous tension" allumée clignotante signale un défaut secteur ou un défaut batteries.</li> </ul> </li> <li>À l'état d'alarme : <ul style="list-style-type: none"> <li>La led rouge "Alarme" de la voie concernée est allumée clignotante,</li> <li>Le relais de synthèse changeant d'état,</li> <li>Le buzzer est actif en son discontinu.</li> </ul> </li> <li>Après une action sur le bouton poussoir "Réarmement" : <ul style="list-style-type: none"> <li>La led rouge "Alarme" de la voie concernée passe en fixe,</li> <li>Le buzzer s'arrête.</li> </ul> </li> <li>Après une nouvelle action sur le bouton poussoir "Réarmement" (si l'alarme à disparue) : <ul style="list-style-type: none"> <li>La led rouge "Alarme" de la voie concernée s'éteint,</li> <li>Le relais de synthèse revient dans son état initial,</li> <li>Le buzzer reste arrêté.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Note :</b> le relais de synthèse change d'état si au moins une ligne d'entrée est sollicitée. L'appui simultané des 2 boutons poussoirs permet la programmation des lignes d'entrées (NO ou NF).</p>

Matériel associé	Code article
ACCU Ni-Mh 9V PP3	8999088