

# Consignes d'exploitation du répéteur IN.REP+ EXT

## EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

- 1** Arrêter le signal sonore
- 2** Identifier la zone d'alarme
- 3** Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

## EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

- 1** Arrêter le signal sonore
- 2** Identifier l'origine du défaut
- 3** Contacter le service technique

